SUNGROW Clean power for all

Technische Schulung für Installateure "Der 3-phasige Hybrid" 21.06.2023

Trainingszertifikat

Link wird nach dem Training zugemailt und berechtigt zur Planung und Installation des Sungrow Hybrid SHxxRT

(weitere fachliche Ausbildungs- und ggf. Berechtigungsnachweise z.B. des VNB erforderlich) Ohne diese Voraussetzungen dürfen unsere Geräte nicht in Betrieb genommen oder verändert werden !

EVENT-MODERATOR

Muster:

Teilnahmebestätigung

Karl Z

HAT EIN WEBINAR ABGESCHLOSSEN:

Sungrow Power Hour - Hybridtraining für Installateure

Link kommt automatisch mit der Email "Vielen Dank für die Teilnahme" direkt nach dem Schulungsende. Wenn Zertifikat gewünscht dann "Herunterladen" klicken :

Zertifikat Sie haben gerade Ihr Zertifikat erhalten. Herzlichen Glückwunsch! Hinweis: Der Link hat eine begrenzte Gültigkeit. Es liegt im Interesse der Person, für die das Zertifikat ausgestellt wurde, dieses so schnell wie möglich, herunterzuladen.

erunterlad

IHR PRÄSENTATOR HEUTE

<u>Technische Online-Schulungen für Planer und Installateure:</u> (<u>https://germany-sungrow.clickmeeting.com/</u>) <u>Direktanmeldung Webinare</u>

Unterstützung bei und nach der Installation, sowie Garantiefälle :Serviceportal :gsp.sungrow.cn/user/login

Bearbeitungsstand einsehen oder weitere Fotos/pdf hochladen:Serviceportal(zu bevorzugen) :gsp.sungrow.cn/user/loginoder Email an:(Wartezeit)gsp@cn.sungrowpower.comIn den Email-Betreff nur (!) die Serviceticketnummer in diesem Format : #CL2301.....#

Hotline (Wartezeit) :

+49 (0)89 1307 2620

Bitte die Hotline für dringliche Unterstützung bei der Inbetriebnahme frei halten ! Zuvor im Serviceportal bitte das Serviceticket erstellen

- mit Seriennummer, Screenshots, Beschreibung, Fotos, ... je nach Anfrage
- und die Ticketnummer bereit halten !



RALPH NOLTE PRODUCT MANAGER DISTRIBUTION SUNGROW EUROPE

"Jedes PV Panel liefert Energie für 50.000km mit dem Elektroauto während der Panellebensdauer"

Technische Planungsunterstützung <u>vor</u> Bestellung für Distributionskunden in der D-A-CH Region

Rückfragen während und nach der Installation: Sungrow Service, siehe Vorgehensweise links



5

Demnächst FAQ hierzu verfügbar: z.B.: Fehlermeldung, oder Übertragen nicht möglich > anderen Browser verwenden Serviceportal Sungrow GSP $\times | +$ Sungrow Globale Serviceplattfor 🗙 🕄 Einstellungen https://gsp.sungrow.cn/dashboard > C Ē DE SUNGROW GSP Garantie-Registrierung Nachricht All Suchen Alfred 2 Service-Ticket Systemeinstellung Ticket RW221007 \otimes X Homepage × Hallo, Alfred Willkommen bei Sungrow Global Service Platform Nur hier ein Ticket eröffnen! Tickets direkt aus der iSolarCloud Entwurf() Fortlaufend(1)() Ausstehend(1)()Schließen()Abbrechen(0)(Alle(2)Entwurf(0) C⁺ Serviceticket erstellen werden noch nicht bearbeitet! Q Ticket suchen Attachment "EU2023...." Projektname Tickettitel Service-Typ Ticket-Nr. Ticket-Status Firmenname Verantw... Produktkatego... Adresse Datum ers. Vorschau Dateiname 2022-10-14 PV Anlage H € PV Anlage H ¹ Garantie-Reparati RW221014 In Betrieb Alfred n D PV&Storage Pr Schweiz Screenshot_20221124-094257_iSolarC PV PV1PCS保内维修 n D PV&Storage Pr Schweiz Garantie-Reparati RW221007 Bestätigend 2022-10-06 Screenshot 20221124-094315 iSolarC Jeweiliger Einzelstatus sichtbar: 20221124 102439 resized.jpg 18.6h und Dokumente hinterlegbar Link[.] Submitted in Service Closed gsp.sungrow.cn

Insgesamt 2 10/page v < 1 > Gehe zu

Serviceportal Erst-Registrierung

4

* Customer Ty	pe Company	\sim
Customer Nar	ne PV-Firmenname	
* Customer Reg	on Germany	\sim
* Family Na	^{ne} Nachname	
* Given Nar	^{ne} Vorname	
* Em	ail Email-Adresse	
Phone M	Email Invalid format ^{10.} keine (!) Telefonnummer eintragen !	
* Passwo	δ 8-16Stellen,1Ziffer,1Buchstabe	\odot
* Confirm Passwo	At least contain one letter and number, 8~16 places	_
2. * CAPTCI	The password you input does not match A QxF, so wie gerade rechts im Feld vorgegeben	4 Q x F
5.	Eengtin can not exceed 4	Bestätigungscode abrufer 3.
6.	Aware and acknowledge our "Term of Service" And "P Register now	rivacy Policy" gin with an existing account

-	Registrierung mit Verifizierungscode nur beim ersten Mal notwendig !					
	"Verification Email" mit 6-stelligem Code trifft bei der angegebenen Emailadresse ein. Diesen "Aktivierungs-					
	bei 5. innerhalb 60 Sekunden eingeben.					
	Email ggf. im Spam-Ordner.					

Ggf. <u>gsp@cn.sungrowpower.cn</u> zur Liste sicherer Absender hinzufügen und nach ca. 5 Minuten wiederholen

Ticket anlegen – 5 Minuten

Ticket Information ×





Erst als "Draft" (=Entwurf) zwischenspeichern ! Erst dann mit "Submit" übertragen ! Falls keine Rückmeldung dann ist das Ticket i.d.R. trotzdem angelegt, in der Übersicht sichtbar. Ggf. das als "Draft" zwischengespeicherte Ticket mit anderem Browser erneut "submitten".

Demnächst FAQ hierzu verfügbar: z.B. 8

Batterietyp herausfinden oder Wechselrichter-/Hybridversion ?



→ Serviceticket im Serviceportal anlegen – aber nicht abschicken !

Geht nicht ? Verschiedene Browser oder Endgeräte verwenden, liegt an Add-on Freigabe

9

Garantieregistrierung (freiwillig)

nicht erforderlich wenn nach z.B. 4 Jahren noch die Lieferpapiere vorhanden und Inbetriebnahmedatum (Übergabedoku) nachweisbar sind.

gsp.sungrow.cn/maintenance/guarantee

SUNGROW

GSP

Garantieregistrierung × \otimes Q Bergwerk Garantieregistrierung Garantie-Reg... Erstellen nach Erstellungsdatum Status Business Department Country/Region State City Genaue Information Name der Garantieregistrierung 3 5 Produktliste Import Max Mustermann Installationsdatum anfordern Item No. Seriennummer Beschreibung Produktmodell Betrieb Materialnummer 2023-05-17 D Α C F 产品类型/ProductModel *序列号/Serial No. 物料代码/Material No. 物料描述中文描述/DescZh 物料描述英文/DescEn Enddatum erstellen SERIENNUMMER ARTIKELNUMMER ARTIKELBEZEICHNUNG PRODUKTART ANZAHL A23. SG20RT Sungrow SG20RT Wechselrichte 1 Residential Inverter Status 1.4 4 6 Attachment + Upload SGröße Vorschau Dateiname Hochladen von Upload-Zeit Operation

SUNGROW





CLEAN POWER FOR ALL



340+ GIGAWATT weltweit installiert

\$



75 GIGAWATT ausgeliefert in 2022

NO.1

größtes R&D Team für

Solar Wechselrichter



to,

S

+30 %

globaler Marktanteil

bis 99 % Effizienz der Solar Wechselrichter

3.4 MRD. USD Umsatz in 2021

in 2021

WIR BIETEN KOMPLETTLÖSUNGEN

Die Sonne liefert bis zum Dach - wir übernehmen die letzten Meter.

			LOGGER	SOFTWARE	
HYBRID	STRING	STRING	CENTRAL		
SH3.ORS SH3.6RS SH4.ORS SH5.ORS SH6.ORS SH5.ORT SH6.ORT SH8.ORT SH1ORT	SG2.ORS-S SG2.5RS-S SG3.ORS-S SG3.ORS SG3.6RS SG4.ORS SG5.ORS SG6.ORS SG6.ORT SG6.ORT SG8.ORT SG10RT SG12RT SG12RT SG15RT SG20RT	SG33CX(-P2) SG40CX(-P2) SG50CX(-P2) SG10CX SG125CX-P2 SG125HX SG250HX SG350HX	SG2000 SG2000MV SG2500 SG2500HV SG2500HV-MV SG3125HV SG3400HV SG3125HV-MV SG3400HV-MV SG3400HV-MV SG6800HV-MV	WiNet-S Modul EveM4 Modul COM100E COM100A	iSolarCloud iSolarDesign



14

WIR BIETEN KOMPLETTLÖSUNGEN

Zusammengefasst für dieses Training :





17

UMFASSENDES PORTFOLIO

Spitzentechnologie: Wechselrichter- und Speicherlösungen für alle



RESIDENTIAL			COMMERCIAL	UTILITY	
5 – 20 kW			33 – 125(350)kVA	125 kW – 7.2 MW	
PV HYBRID	BATTERIE	EV LADELÖSUNG	STRING	STRING ZENTRAL	BATTERIE

SUNGR

2. Dokumentation und Zugang



Tipp: Rückfrage Serviceticketstatus im Portal, oder per Email:

- Im Email-Betreff: #Ticketnummer#, sonst nichts! z.B. #RW2312345678#
- Email-Adresse: gsp@cn.sungrowpower.com

Bedienungsanleitungen & Datenblätter

- ger.sungrowpower.com Alle Produkte (Link) (Link)
- Für Hybrid (Link) und Batterie (Link) ۰
- Produktseiten des Grosshändlers ; Handbuch (Link) ۰
- Quick-Installation Guide dem Paket beiliegend (Link) •
- Produktvideos: Sungrow Youtube-Kanal (Link)

Zertifikate und Testberichte

Website, bei Produkten oder Downloadbereich (Link) •

Technische Factsheets und weitere technische Dokumente

- FAQ/KnowledgeBase bald neuer Link!, Batterie (Link) (Link)
- NEU: Die 10 Hybrid Tech-Tipps Broschüre ! (Link) •
- Kompatibilitätsliste Hybrid (Link), Batterien (Link) •

Service und Support

U

- Serviceticket-Portal: https://gsp.sungrow.cn/user/login
- Telefon erst **nach** Hochladen von e-Plan, Fotos, Screenshots ٠ für dringliche Hilfe vor Ort, bitte Serviceticketnr. bereithalten: T: +49 (0)89 1307 2620

iSolarCloud Video Tech-Tipps



Link zum untersten Tech-Tipp: (damit auch indirekt zu den anderen Tech-Tipps, wird laufend erweitert) https://www.youtube.com/watch?v=FsbDIzvYQG8&list=PLiXJTTsTKmpr9IF8WxJXHMJ2li-ee1B1M&index=15

Sungrow PowerGuide: 10 Tech-Tipps

1	Der Hybrid & die Batterie komm nicht miteinander oder die Batt e iSolarCloud nicht sichtbar?	unizieren erie ist in → 3	6	Die E-mail Addresse des Endnut wurde während der Inbetriebnal nicht hinzugefügt?	tzers hme → 8
2	Es gibt ein Problem mit der Erdung?	$\rightarrow 4$	7	Es gibt Probleme aufgrund veralteter Firmware?	→ 9
3	Die Smart Meter Verbindung ist fehlerhaft?	$\rightarrow 5$	8	Es wurde ein falscher oder kein Grid Code gewählt?	—→ 1 0
4	Das System lässt sich nicht richtig einschalten?	$\rightarrow 6$	9	Die Einspeisebegrenzung ist nicht korrekt eingestellt?	—→]]
5	Es kann keine Telefonverbindung WiNet-S hergestellt werden?	g mit $\rightarrow 7$	0	Es werden keine Live Daten angezeigt?	→ 12

Link zum PowerGuide über Anmeldung zum Sungrow Newsletter : <u>Werde zum Installationsexperten | Sungrow (cleanpowerforall.com)</u>

Sungrow Wo-finde-ich-was ("Pre-Sales Facts")

UNSERE DISTRIBUTOREN



Wir arbeiten mit den führenden Distributoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz und haben für jeden Bedarf das richtige Gerät. **Hier klicken!** PLANUNGS-SOFTWARE



Mit unserem Auslegungstool iSolarDesign kannst du deine Anlage ganz einfach Schritt für Schritt planen. **Probier es doch einfach mal aus!** UNSERE PRODUKTE



Auf den Produktseiten unserer Website findest du Datenblätter, Zertifikate, Factsheets und vieles mehr. **Hier erfährst du, wo du was findest.**

PRODUKTVIDEOS



Auf unserem YouTube Kanal findest du Installations- und Inbetriebnahme Videos zu all unseren Produkten. Klicke hier und erfahre mehr! WEBINARE



Dein direkter Draht zu uns! Alle künftigen Webinare mit Q&A Möglichkeit und eine Auswahl an Aufzeichnungen findest du online. Schau doch mal rein! SUNGROW POWER NEWS



Immer auf dem aktuellesten Stand wir informieren euch über TechTipps, spannende Updates und anstehende Events. **Melde dich heute noch an!**

Link zum obigen Wo-finde-ich-was mit Direktlinks darin: <u>DE FS Pre-Sales Facts Sungrow 2022.pdf (sungrowpower.com)</u> Einfache Anlagenkonzepte

Hybrid Anlagenkonzept I

Neu-Installation eines einzelnen Hybrid-Wechselrichters



Hybrid Anlagenkonzept I

Neu-Installation eines einzelnen Hybrid-Wechselrichters



Hybrid Anlagenkonzept IIa ("Retrofit-Modus")

Bestandsnachrüstung / Parallelbetrieb mit PV-WR



Einbindung von WR direkt in die Backupleitung (wie im Handbuch ersichtlich) ist für mitteleuropäische Gridcodes nicht vorgesehen, da Einspeisetarife vorhanden und selten Stromausfall. Keine RS485-Leitung zwischen "normalem" PV-Wechselrichter und dem Sungrow Hybrid! (Mit 2 WiNet-S in der iSC als 1 Anlage angezeigt)

Vorhandener Zwischen-/Bestands-Energiezähler (hier gestrichelt) z.B. für Bestands-WR-Monitoring oder Abrechnung mit Energie-Versorger oder Finanzamt kann gerne verbleiben. (wenn Platz im Schaltkasten)



Die Energie des/der "normalen" PV-Wechselrichter wird im Netzparallelbetrieb in der Batterie eingelagert – sofern nicht direkt von Lasten verbraucht.

Bitte selber klären ob regulatorisch zulässig (D: Volleinspeiser ?), hier wird nur gezeigt ob/wie physikalisch möglich.

Hybrid Anlagenkonzept IIb ("Retrofit-Modus)

Bestandsnachrüstung / Betrieb mit PV-WR/Modul-WR



Keine RS485-Leitung zwischen "normalen/m" PV-Wechselrichter/n und dem Sungrow Hybrid ! Vorhandene(r) Zwischen-/Energiezähler z.B. für Monitoring oder zur Abrechnung mit Energie-Versorger/ Finanzamt können verbleiben. Bitte selber klären ob regulatorisch zulässig (D: Volleinspeiser ?), hier wird nur gezeigt ob/wie physikalisch möglich.

Die Energie des/der "normalen" PV-Wechselrichter wird in der Batterie eingelagert – sofern nicht direkt von Lasten verbraucht. Bitte selber klären ob regulatorisch zulässig (D: Volleinspeiser ?), hier wird nur gezeigt ob/wie physikalisch möglich.

COMMERCIAL HYBRID DESIGN 2 -Hybrid mit DTSU666-20 2CT - in D bis 99kWp /69kVA



COMMERCIAL HYBRID DESIGN 2a mit COM100E

Sonderfall: 30kVA Einspeisebegrenzung / Hybrid Batterie-WR ohne PV



Tipp: Der DTSD1352-C1(6)A statt des mit dem Hybrid mitgelieferten DTSU666 hat eine SO-Schnittstelle (IR, 6400imp/kWh) sowie eine DO-Schnittstelle für Wirkleistung (pin 17+18) und eine für Blindleistung (pin 19+20)

Infrared 6400 imp/kWh

- Netzerfassungsrelais reicht als NA-Schutz mit internen WR-/Hybrid-Doppelschützen.
- RSE/FRE Signal zum SGCX kommt via Logger COM100E
- Mit SG125CX-P2 bis 175kWp , + 10kW Hybrid ohne Panels

AC RS485 Ethernet AI / DI

COMMERCIAL HYBRID DESIGN 2b Schweiz (individuell je nach EVU anzupassen)



Parallelbetrieb mehrerer Hybride I

Achtung ! Hybrid-Version v11 kann nicht mit v112 (Lieferung seit ca. 08/22) parallel geschaltet werden. Bitte vor Installation bzw. Öffnen der Verpackungen vergewissern ! Es steht auf dem Aufkleber der Verpackungen. Achtung ! Beim SHxxRT-v112 nur die FW-Version für die –v112 verwenden, nicht die für den –v11 ! Derzeit: ..0302.zip



SHxxRT-v112 nicht mit alter –v11 kombinierbar

lies: V11.2

• Link: DE FS SHRT und SBR Unterschiede und Kompatibilität Versionen.pdf (sungrowpower.com)



- Hybrid-v112 läuft nicht im Parallelbetrieb mit Hybrid-v11 (ausgeliefert bis ca. Sept. 2022)
- Firmware bitte <u>nur online</u> aufspielen ! (v.a. bei Seriennummer >A226180...). Danach Neustart !
- Falls doch per Smartphone dann nur mit App-Stand nach dem 17. Dez., bitte darauf achten <u>Firmwareversion V112 auf Hybrid V112</u> aufzuspielen ! Danach Neustart !
- Die FW-Version f
 ür den Hybrid V112 lautet
 [©] Sungrow. All rights reserved. 0302.zip, die f
 ür v11:0930.zip

Neuer SHxxRT-v20 ist mit -v112 kombinierbar -(Aber nicht mit älterer Hybridversion –v11)



- Hybrid-v112/-v20 läuft <u>nicht im Parallelbetrieb</u> mit Hybrid-v11 (ausgeliefert bis ca. Sept. 2022)
- Hauptunterschied SHRT-v20 zu -v112/-v11:
 Link Datenblatt SHxxRT-v20
- Impp max 13,5A(27A) statt 12,5A(25A am SH10RT-MPPT2)
- Isc max. 18A(36A), d.h. monofaziale Panels mit_STC-Paneldatenblattwert bis 15,65A Isc anschliessbar

Kaskade mit 1 Hybrid für Hausverbrauch und 1 Hybrid für abschaltbare Lasten, z.B. WP / Ladestation



- Bei Kaskadenschaltung dürfen weitere Energieerzeuger am gleichen NAP oder Kaskadenast installiert werden, da keine RS485-Verbindung zwischen den Hybriden besteht.
- Die Hybride d
 ürfen unterschiedliche Nennausgangsleistung haben und es d
 ürfen unterschiedliche Versionsnummern sein, z.B. –V11 und (!) –v112
- In der iSolarCloud als zwei verschiedene Anlagen zu führen, davon mindestens eine ohne Einspeisebeschränkung
- Wenn in einem Kaskadenast weitere Hybride parallel geschaltet werden gelten dort die bekannten Einschränkungen
- A PV-Feld
 - WechselrichterEBatterieSmart Energy MeterFNotlastenVersorgungsnetz (TT / TN)GLasten

Kaskade mit 1 Hybrid und weiteren WR für Hausverbrauch + 1 weiterer Hybrid für abschaltbare Lasten, z.B. WP / Ladestation



- Bei Kaskadenschaltung dürfen weitere Energieerzeuger am gleichen NAP oder Kaskadenast installiert werden, da keine RS485-Verbindung zwischen den Hybriden besteht.
- Zum Beispiel viele Modulwechselrichter
- Die Hybride dürfen unterschiedliche Nennausgangsleistung haben und es dürfen unterschiedliche Versionsnummern sein, z.B. –V11 und (!) –v112
- In der iSolarCloud als zwei verschiedene Anlagen zu führen, mindestens eine ohne Einspeisebegrenzung.
- Wenn in einem Kaskadenast weitere Hybride parallel geschaltet werden gelten dort die bekannten Einschränkungen
- A PV-Feld

В

C

 \square

Wechselrichter

Smart Energy Meter

Versorgungsnetz (TT / TN)

- Batterie
- Notlasten
- Lasten

F

G

Anlagenkonzepte IId

"Falschen" Hybrid als "normalen" WR einbinden



Einbindung von WR direkt in die Backupleitung (wie im Handbuch ersichtlich) ist für mitteleuropäische Gridcodes nicht vorgesehen, da Einspeisetarife vorhanden und selten Stromausfall. Die Energie des/der "falsch zugekauften" Hybrid(e) wird dann im Netzparallelbetrieb in der Batterie des "richtigen" Hybrid eingelagert – sofern nicht direkt von Lasten verbraucht.

Bei Stromausfall ist der "falsch zugekaufte" Hybrid stromlos

Anlagenkonzept lle

"Falscher" Hybrid mit Batterie als integrierte Kaskade



- Auch mit Batterie am "falsch zugekauften" Hybrid machbar.
- In der iSolarCloud sind es zwei Anlagen mit zwei unterschiedlichen Verbraucherkreisen, z.B. Garage oder 2. Stock
- "Normaler" Hybrid: kWp des "falschen" Hybrid in Feld 13
- "Falscher" Hybrid : Begrenzung Bezugsleistung auf "11" kW
- Keine RS485-Leitung zwischen den Hybriden !
- Keine Parallelschaltung in den iSolarCloud Einstellungen aktivieren
- WiNet-S des "falschen" Hybrid nicht in iSC Anlage des "normalen" Hybrid einbinden ! (es sind in der iSolarCloud getrennte Anlagen)
- Bei Stromausfall können beide Hybride deren jeweiligen Backuplasten versorgen.
- Einbindung von WR direkt in die Backupleitung (wie im Handbuch ersichtlich) ist für mitteleuropäische Gridcodes nicht vorgesehen, da Einspeisetarife vorhanden und selten Stromausfall.

Die Energie des/der falsch zugekauften Hybrid(e) wird im Netz-parallelbetrieb zunächst in dessen Batterie eingelagert. Später ggf. in der Batterie des "richtigen" Hybrid eingelagert – sofern nicht direkt von Lasten verbraucht.

Mögliche Kombinationsbeispiele

Verschaltung	WR 1	WR 2	Kommentar Sungrow
nicht verschaltet	SH 8.0 RT	PV-Wechselrichter einer anderen Serie	technisch möglich
nicht verschaltet	SH 8.0 RT+Batterie	PV-Wechselrichter einer anderen Serie	technisch möglich
nicht verschaltet	SH 8.0 RT	SH 8.0 RT	2 verschiedene Anlagen in iSolarCloud
nicht verschaltet	SH 8.0 RT+Batterie	SH 8.0 RT	2 verschiedene Anlagen in iSolarCloud
nicht verschaltet	SH 8.0 RT+Batterie	SH 8.0 RT+Batterie	2 verschiedene Anlagen in iSolarCloud
nicht verschaltet	SH 8.0 RT	SH 10.0 RT	2 verschiedene Anlagen in iSolarCloud
nicht verschaltet	SH 8.0 RT+Batterie	SH 10.0 RT	2 verschiedene Anlagen in iSolarCloud
nicht verschaltet	SH 8.0 RT+Batterie	SH 10.0 RT+Batterie	2 verschiedene Anlagen in iSolarCloud
Host-Client (MS)	SH 8.0 RT	SH 8.0 RT	technisch möglich
Host-Client (MS)	SH 8.0 RT+Batterie	SH 8.0 RT	technisch möglich
Host-Client (MS)	SH 8.0 RT+Batterie	SH 8.0 RT+Batterie	technisch möglich
Host-Client (MS)	SH 8.0 RT	SH 10.0 RT	technisch NICHT möglich
Host-Client (MS)	SH 8.0 RT+Batterie	SH 10.0 RT	technisch NICHT möglich
Host-Client (MS)	SH 8.0 RT+Batterie	SH 10.0 RT+Batterie	technisch NICHT möglich

Nicht verschaltet = keine RS485 zwischen den Hybriden

Kompatibilitätsübersicht

	INV	INV QUANTITY	DEVICES	Monitoring	Consumption Visualization	Feed-in Limitation*	COMPATIBLE ENERGY METER
Hybrid		ONE/MULTIPLE	WINET (each inv)	Yes (iSC)	No	No	n/a
	SHRT	ONE	ENERGY METER + WINET		Yes	Yes (<u>iSC</u>)	DTSD1352-C/1 (6)A, DTSU666, DTSU666-20**** Nur mit Sungrow Aufkleber auf der rechten Flanke
		MULTIPLE (up to 5)	ENERGY METER + WINET (each inv)		Yes	Yes (<u>ISC</u>)	DTSD1352-C/1 (6)A_DTSU666_DTSU666-20**** Nur mit Sungrow Aufkleber auf der rechten Flanke !
Resi- dential		ONE/MULTIPLE	WINET (each inv)	Yes (iSC)	No	No	n/a
	SGRT	ONE	ENERGY METER + WINET or COM100E		Yes	Yes	DTSD1352-C/1 (6)A, UMG604, UMG104, EM610, DTSU666 Ohne COM100E nur mit Sungrow Aufkleber auf der rechten Flanke !
		MULTIPLE (up to 5)	ENERGY METER + COM100E		Yes	Yes (Logger1000)	DTSD1352-C/1 (6)A, UMG604, UMG104, EM610
	SGCX	ONE/MULTIPLE	WINET (each inv) or COM100E	- TES (135)	No	No	n/a
		MULTIPLE	ENERGY METER + COM100E**		Yes	Yes (Logger1000)	DTSD1352-C/1 (6)A, UMG604, UMG104, EM610, IEM3255, PZ96-E3, PD194EZ
ercial		ONE/MULTIPLE	WINET (each inv) or COM100E**		No	No	n/a
	SGCX	ONE -	ENERGY METER + WINET		Yes	Yes (<u>iSC</u>)	DTSD1352-C/1 (6)A, UMC604, UMC104, EM610 Ohne COM100E nur mit Süngrow Aufkleber auf der rechten Flanke!
	-P2		ENERGY METER + COM100E		Yes	Yes (Logger1000)	DTSD1352-C/1 (6)A, UMG604, UMG104, EM610,
		MULTIPLE	ENERGY METER + COM100E**		Yes	Yes (Logger1000)	IEM3255, PZ96-E3, PD194EZ
13			@ Sunarow	All rights reserved	* Ple	ase always observe country ease check pages 6 and 7 fo	-specific regulations

**** Only compatible with SHxxRT-20

iSC: iSolarCloud

Deutschsprachige Version in Vorbereitung, bis dahin ggf. diesen Link nutzen. (ältere deutschspr. Version)

Parallelbetrieb mehrerer Hybride II


Parallelbetrieb mehrerer Hybride III

- Host (Master) Client (Slave) Modus, umgesetzt via RS485 Verbindung zwischen den Hybriden
- Mit dynamischer 70%-Wirkleistungsbegrenzung (in D auslaufend) : max. 2 exakt gleiche Hybride
- Mit Rundsteuerempfänger : max. 5 exakt gleiche Hybride
- Nur Hybride identischer Grösse/Nennausgangsleistung ! z.B. 2x SH10RT oder 3x SH5.0RT, ...
- Nur Hybride gleicher Version, nicht neuere Version –V112 (ab A227...) mit älterer –V11 mischen
- Anbindung RSE / Energy Meter nur am Host-Hybrid
- Bei Parallelbetrieb keine weiteren Energieerzeuger (WR, BHKW) vor dem gleichen Energy Meter einbindbar

Host-Hybrid

- A1B1 für die Client Daisy Chain
- A2B2 für den Energy Meter

1-4 Client-Hybrid(e)

• A2B2 für die Client Daisy Chain, Anders als beim Host, identisch ab Client 1 !! (Wie im Bild unten)



Die Backups mehrerer Hybride können nicht verbunden werden !







Parallelbetrieb mehrerer Hybride IV



Parallelbetrieb mehrerer Hybride III



- 1 und 3 : Energy Meter Pin 24 an 1 (A2), Pin 25 an 3 (B2)
- 2 und 4 : Verbindung zum Client
- 5 und 7 : Batterie
- 9-12 mit 14 : RSE/FRE (0% =9+10+C)

Bitte überall lange Aderendhülsen ! 15mm

47

- 9 mit 13 : NA-Schutz ansteigende Flanke, wenn nicht für RSE-belegt 9 mit 13 : Not-Halt AC+Backup, in iSC aktivierbar, wenn nicht f. RSE
- 17 und 18 : DO-Schalter, + an 17 , max. 3A belastbar

Parallelbetrieb mehrerer Hybride V

- Einschaltreihenfolge:
- Batterie <u>Host,</u> 5 Minuten warten , PV-Switch Host , 1 Minute warten , AC Host
- Batterie <u>Client,</u> 5 Minuten warten , PV-Switch Client , 1 Minute warten , AC Client
- Batterie Client 2 ,
- (Auf ca. Seite 80 in allen Details beschrieben, für einen einzelnen Hybrid)



Die Backups mehrerer Hybride können nicht verbunden werden ! Notstromauslegung Weitere Aspekte

Notstrom-Auslegung I



© Sungrow Deutschland

Notstrom-Auslegung II

- Umschaltung auf (richtigerweise:) eingeschränkte Ersatzstromversorgung ab Werk deaktiviert.
- Backup-Port steht aber trotzdem im Netzparallelbetrieb unter Spannung. Verbraucher können somit im Netzparallelbetrieb bereits daran betrieben werden. Bei Stromausfall standardmässig dann aus.
- Aktivierung möglich, wenn Lasten dort angeschlossen werden sollen
- Reserve-SOC einstellbar, z.B. 20% im Sommer, 50% im Winter, mit Endkundenzugang änderbar
- Empfehlung: 20% während der Installation vorgeben, als Reserve bei Unstimmigkeiten/Tests
 Allgemeine Parametereinstellungen

stemparam	eter Schutzparam	neter Leistungs-Regelungsmodus	Energiemanagement	parameter	
Nr.	Parametername	Aktuellster Wert Update-Zeit:2022-05-21 17:05:54	Numerischer Ausdruck	Datenbereich (min.)	Datenbereich (max.)
1	Verbindungszeit	60		10	900
2	Hochlaufwartezeit nach Fehlern	60		0	3.600
3	Netzunabhängiger Modus	Deaktivieren	Aktiv 🗸		
3-1	Reservierter Batterie-SOC für Backup	5	20 🛞	0	100

Einstellungen

- Allgemeine
 Einstellungen
- Leistungs-Regelungsmodus
 - Feld 3 : Netzunabhängiger Modus:
 Deaktivieren / Aktivieren
 - Feld 3-1: Reserve-SOC für Backup in %

Notstrom-Auslegung III



- Öffnung der Trennrelais zur AC-Netzseite im Fehlerfall (roter Kreis) innerhalb von 20 ms (fast unterbrechungsfrei) sobald ggf. FRT/LVRT durchlaufen.
- **Belastbarkeit Relais** ist sowohl im Notstrom- als auch im Netzparallelbetrieb beschränkt auf 18,5A, da Strom im Netzparallelbetrieb auf die Backup-Seite durchgeschleift wird (grüner Pfeil)

- Separation der gewünschten Stromkreise für Backupbetrieb durch Setzen eines neuen RCD/FI
- Anlaufstromresistenz: nur 50 A(ac) für 20 ms !
- Auswahl und Auftrennung von Stromkreisen abhängig von den Gegebenheiten vor Ort
- Nutzung des Backup-Ports bei Anlagen mit verpflichtendem Erzeugungszähler nicht möglich. Gelegentlich vom VNB genehmigte Alternative ist ein verplombter <u>Kleinstromverteiler</u> mit Sicherungen und RCD für Notfallbetrieb bei Stromausfall. Entsprechend gelängte Kabel bzw. Kabeltrommeln bereithalten für dann zu versorgende Gefriertruhe, Garagentor, ...

Heizungssteuerung mit ggf. bauseitiger Noteinspeisung

Dauerleistung pro Phase : SH5.0RT: 1,66 kW | SH6.0RT: 2 kW | SH8.0RT: 2,66 kW | SH10RT: 3,3 kW

52

Notstrom-Auslegung IV



- Aktiv = Standard = Schalter geschlossen = 20ms Umschaltung
- Schliessen = Funktion ist geschlossen, also Schalter offen. Wenige Watt mehr Energieverbrauch
- Tipp: "Hin- und Herbewegen" per iSolarCloud behebt meist Resonanzbrummen
- Lautes Geräusch beim Umschalten oder auch beim Neustart (ohne Batterie) stammt vom internen Bypass und von den Doppel-Kuppelschützen am AC-Eingang und ist normal.
- Mit dem RCD darf nicht (!) ein-/ausgeschaltet werden. Ggf. lange Wartezeit durch Auslösgen auch der Hybridinternen Gleichstromfehlerüberwachung (RCMU)
- (Textlich werden in der iSolarCloud gerade Änderungen vorgenommen damit die Bedeutungen klarer sind)

Notstrom-Auslegung V



- Netzform je nach Vorgabe VNB
- weitere Schutzorgane sind erforderlich
- Obige Grafiken, mehr Details wie z.B. maximale Ströme:
- DE CE SH5.0_6.0_8.0_10RT Zertifikat VDE AR-E 2510-2 20200813 (sungrowpower.com)

Elektrische Installation (AC) I

Eingebaute RCMU für Gleichstromfehlerströme, externer Typ A genügt. Der RCD Typ A zwischen Netzanschluss und Sungrow Hybrid muss wenn erforderlich 300mA haben (gem DIN EN IEC 62109-2), die Verbraucherstromkreise natürlich 30mA Typ A.



AC-Steckerverkabelung: z.B. Gummileitung H07 RN-F 5x6 zum/vom Hybrid SHxxRT (H07 Gummileitung ist für Inhouse Installation zugelassen (außer natürlich UP))

Elektrische Installation (AC) II mit optionaler Handumgehung (manueller Bypass)

RCD SUNGROW VNB 300mA PV **ZÄHLER ZÄHLER** 13 NETZ NETZ AqvT Modul-Unterkonstruktion GND 25A/32A 400VAC Typ C RCD 3-phasiger-Hybrid 30mA HAUS-SH5.0-10RT ТурА LASTEN <16A 400VAC Typ C Manueller Bypass-Empfohlen Handumgehung (optional) RCD 30mA BACKUP BATTERIE * BACKUP 13 TypA LASTEN

* Wenn die Batterie wie bei der SBRxxx einen internen DC-Unterbrecher besitzt so ist kein zusätzlicher DC-Schutzschalter erforderlich.

- Der "Fuss" (des "Y") des manuellen Bypass muss immer zu den Verbrauchern zeigen.
- Wenn Isolationsfehler o.ä. angezeigt ist die Erdung nicht korrekt ausgeführt
 - oder es gibt eine Querverbindung von "N" (insbesondere bei "klassischer Nullung")

Je nach Leitung und Hauslast

Sicherungswahl (und Selektivität)

Erweiterte Einstellungen

Systemparameter	Schutzparar	meter	Leistungs-	Regelungsmodus	Energiemanagementparameter	Batterieparamete	er Q Abfrage der We	echselrichterparameter	Ausführungsliste
Nr. Par	rametername	Gerät	Aktuellste	er Wert	SH5.0RT	SH6.0RT	SH8.0RT	SHIORT	rkungen
27 RSI Ru	E / FRE ndsteuerempfä	PV-Eingar Max. PV-E Max. PV-E	ng ingangsle ingangssl	eistung	7500 W	9000 W	12000 W	15000 W	
28 Fre Lei:	equenzverschiek stungsregelung	Einschalts Nenn-Eing	spannung gangs	Backup-Ausg	180 V angsleistung +	250 V 60	250 V 200 V	250 V	
29 Ene Fal	ergy Meter Korn schanschluss	MPP-Span MPP-Span Anzahl de	nnung nungsk r MPP	Erhaltungslad ergibt einen o	lung nach Stromausfall ft zu hohen Wert, z.B. b	50 V - 950 V 50 V - 850 V	200 V - 950 V 330 V - 850 V 2	200 V - 950 V 280 V - 850 V	
30 Ene Kor	ergy Meter Korr nfiguration	Max. Anza Max. PV-E	ihl PV-	20,6kW für de Könnte in iSol werden, z.B. a	n SH10RT arCloud limitiert uf 11kW(=16A) in Zeile 34	1 / 1 . (12,5 A / 12,5 A)	1 / 1 25 A (12,5 A / 12,5 A)	1 / 2 37,5 A (12,5 A / 25 A	
31 SD	SP-Fehler ignor	Max. Strom Kurzschlu AC-Eingar	n pro E ssstrom d ng und -A	, les PV-Eingangs lusgang	32 A (16 A / 16 A)	1 32 A (16 A / 16 A)	6 A 32 A (16 A / 16 A)	48 A (16 A / 32 A)	
32 Ant Net	sprechzeit Verri tzspannung	Max. AC-Ei AC-Nenna	ngangslei ausgangsl	<mark>stung</mark> aus dem Netz eistung	12500 W 5000 W	15000 W 6000 W	18600 W 8000 W	20600 W 10000 W	0
33 Sta Tra	andby Triggered I Insient Changing	by PV 3	Schließer	ı	Bitte auswählen	~			
34 aus	grenzung Bezug s öffentlichem Ne	sleistung etz	20			0,01	kW	0.01~5	C



Sicherungswahl (und Selektivität)

Erweiterte B	Einstellungen						_		
			Nominale Ausgangsleistung	g 5.000 W / 5.000	VA 6.0	000 W / 6.000 VA			
Systemparan	neter Schutzpara	imeter Leisti	ır	6.000 W / 6.000 V	/A,5 7.20	0 W / 7.200 VA, 5	rage der W	/echselrichterparameter	Ausführungsliste
			Spitzenausgangsleistung	min		min		,	
Nr.	Parametername	Aktu Upd	le *** a1	10.000 W / 10.000	VA, 10.00	00 W / 10.000 VA ,	Einheit	Anmer	kungen
		Gerät		10 s		10 s	ORT	SH10RT	
27	Rundsteuerempfär	PV-Eingang	Nennausgangsstrom f ü r						
		Max. PV-Einga	n Ersatzlast im Netzbetrieb		3 x 18.5 A		\sim	15000 W	
28	Frequenzverschieb Leistungsregelung	Einschaltspan	• Aber Achtung, die v	/om SH5.0RT-	250 V	250	V	250 V	
29	Energy Meter Korre Falschanschluss	MPP-Spannung	 SHIORT maximal ap Netzparallelbetrieb 12.7kVA 	beträgt 18,5A =	:00 V - 950 \ :50 V - 850 \	600 V ✓ 200 V - ✓ 330 V -	- 950 V - 850 V	200 V - 950 V 280 V - 850 V	
30	Energy Meter Korre Konfiguration	Anzahl der MP Max. Anzahl P Max. PV-Einga	 D.h. 16A Leitungssic inkl. Batterieladung 204 (517 8k) (4) und 	cherung könnte auslösen.	1 / 1 4 (12,5 A / 12,5	2 1 / 5 A) 25 A (12,5	′1 A / 12,5 A)	1 / 2 37,5 A (12,5 A / 25 A	
31	SDSP-Fehler ignori	Max. Strom pro	• 20A (-IS, oKVA) UIIQ	Eintragung "IS		16 A			
		Kurzschlussstr	om des PV-Eingangs 3	52 A (16 A / 16 A)	32 A (16 A / 16 J	A) 32 A (16	A / 16 A)	48 A (16 A / 32 A)	
32	Ansprechzeit Verrir Netzspannung	AC-Eingang u Max. AC-Eingar	nd -Ausgang Igsleistung aus dem Netz	12500 W	15000 W	1860	0 W	20600 W)
33	Standby Triggered Transient Changing	AC-Nennausga by PV g	ießen	Bitte auswählen	6000 ₩	800		10000 W	
34	Begrenzung Bezug aus öffentlichem N	gsleistung 20 letz			0,01		kW	0.01~50)

Fehlermeldung vor kurzem (zu Sicherungswahl und Selektivität)

...bei Nutzung eines Toasters in der Küche gab es einen Kurzschluss und der Strom im Haus war weg.

Merkwürdig: nur der Strom bei den Verbrauchern, die an das Notstromsystem des **Sungrow** Hybrid Wechselrichters SH6.0 (plus BYD-Speicher (10 KW)) angeschlossen sind hatten keinen Strom. Die Verbraucher, die nicht an das Backupsystem angeschlossen sind, hatten aber direkt weiter Strom.

Auf den ersten Blick war im Sicherungskasten keine Sicherung raus - keine FI, keine 'kleinere Verbrauchersicherung'. Merkwürdig. Habe dann verschiedene Sicherung aus und eingeschaltet - auch die Sicherungen des **Sungrow** Backupsystems.

Zunächst tat sich nichts. **Sungrow**-Wechselrichter blinkte auch rot und ging dann irgendwann in Standby-Modus über (zeigte dies mit blauem Blinken an). Nach weiteren ca. 20-30 Min gab es ein "Klackgeräusch" im Wechselrichter und danach war der Strom wieder komplett im Haus vorhanden.

Meine Fragen: Hatte der kleine Toaster mit seinem Kurzschluss etwa eine Störung des Wechselrichters u. Backupsystem verursacht? Dachte, so ein Kurzschluss eines Gerätes in der Küche wirft nur die Sicherung der Küche raus.

Aber anscheinend ist dies so nicht abgelaufen, sondern der Kurzschluss hat sich direkt auf das Backupsystem ausgewirkt und dieses 'gestört'.

Ist dies ein 'normaler Vorgang'?

Und nachdem alle Sicherung wieder 'on' sind, ist es normal, dass es ca. 20-30 Minuten dauert, bis der Wechselrichter wieder hochgefahren ist und auch den Strom aus dem öffentlichen Netz für das ganze Haus wieder durchschleift? Wenn ja, dann ist eine PV mit Notstromsystem aber ein sehr sensibles System, wenn hausintern mal eine Störung - wie ein Kurzschluss - auftritt.

Antwort : Es ist ein Hybrid. Dieser tut alles um möglichst schneller zu sein als die dahinterliegenden Schutzorgane.

Wenn der Sungrow Hybrid schnell genug ist geht er in Eigenschutz (>18,5A, siehe Datenblatt letzte Zeile) bevor die Sicherung fällt. Und macht später erneute Startversuche, zwischen 2 und 30 Minuten je nach Stärke der Überlast.

Hilft ja nichts wenn wegen z.B. Anlaufströmen bei Stromausfall der Leitungsschutzschalter fällt, dann kommt irgendwann der Netzstrom wieder und der Leitungsschutzschalter ist immer noch aus..

Kurzvorstellung Sungrow Hybrid

SO SCHNELL INSTALLIERT WIE KEIN ANDERER

GROSSZÜGIGER ANSCHLUSSBEREICH

klare Beschriftung und viel Platz

MC4 und SUNCLIX / Evo2

PV: Stäubli MC4 , Batt: Sunclix oder Evo2

ROBUSTER AC-STECKER

Weidmüller (Sungrow Art.nr. G-M-000181, ggf. beim Service nachorderbar)







SO SCHNELL INSTALLIERT WIE KEIN ANDERER

INBETRIEBNAHME MIT APP

geführter, leicht verständlicher Prozess

LEICHT UND KOMPAKT

mit einer Person schnell installiert

EINFACHE MONTAGE

mit eingebauter Wasserwaage immer im Lot



MEHR FLEXIBILITÄT BEI DER PLANUNG

SUNGROW

2 MPP TRACKER

1/1 Strings bei 5 - 8 kVA, 1/2 Strings bei 10 kVA (SH10RT)

SEPARATER EXTERNER BATTERIEANSCHLUSS

Evo2, keine Code-Aktivierung erforderlich

HV-SPEICHER KOMPATIBEL

BYD, LG Chem, Pylontech, Sungrow

ZWEI SIND BESSER ALS EINER

Mit RSE/FRE sogar bis fünf gleiche Hybride parallel schaltbar

DER NEUE WINET-S

Sungrow Hybrid enthalten ! ANLAGENDATEN alle ca. 10 Sek.

Wenn Bandbreite in iSolarCloud vorhanden Art.nr.: ASM00655

WLAN & ETHERNET

Ein Stick, zwei Optionen. LAN hat Prio über WLAN. Melden sich beim Router mit 2 IPs als "espressif"

MODBUS TCP

Verbindung zu externen EMS seit FW-Update ...12 Alternativ/zusätzlich über im Hybrid eingebauten "LAN"-Port





MITGELIEFERTER ENERGIEZÄHLER

Im Lieferumfang des SH10RT-11/-112 enthalten !

NUR MIT SUNGROW AUFKLEBER !

Pin 24 an Hybrid A2 (pin 1), Pin 25 an B2 (pin 3) Kurze Aderendhülsen zum Energy Meter, lange zum Hybrid

RS485 / MODBUS RTU 7m Kabel dabei !

Bis 100m : CAT5e/6/7 : Schirmung an Erdungsschraube M4 Hybrid

V, A, Hz, W, Wh

Ablage der Werte im Hybrid Modbus TCP Register

Viele DTSU übrig aus Parallel-Hybriden oder wegen externen Wandlern? DTSU666 läuft jetzt auch mit SGxxRT wenn mit Sungrow Aufkleber auf der Seite!



69

DIE 3-PHASIGE LÖSUNG



DTSU666-20 VERKABELUNG



2 CT ZÄHLER – VORTEILE

Bald verfügbar !

VOLLE INTEGRATION

Verbindet anderen Energieerzeuger und SHRT-112/-v20 in einem gemeinsamen System mit nur einem Synchronisationszeitpunkt: <u>hier das FactSheet !</u> Verbessert Darstellungen wie in <u>FAQ2 S. 15-16 g</u>eschildert

1 von 2 WANDLER-SETs bereits dabei

Beim SH10RT-20 ist ein DTSU666-20 und ein (!) dreiphasiges Wandler-Set bereits dabei (max. 100A/69kVA Dauerstrom), das zweite Set für primärseitig 100A oder 250A ist zukaufbar Sungrow-Artikelnummern: DTSU666-20 ohne CTs: U-T-000138 CT 0,333A/100A: U-E-000012, CT 0,333A/250A: U-E-000013 Mindestbestellung bei Einzelkauf also: 1x U-T-000138 + 1x U-E-000012

EINSPEISEBEGRENZUNG

Um die Einspeiselimitierung zu erfüllen, regelt der Hybrid-Wechselrichter seine Leistung entsprechend auf bis zu 0 W ab. (PV Voc sollte <700Voc bei 0W sein)



DTSU666-20



SH





NULL-EINSPEISUNG

Hier mit Firmware ...1227.zip (19/16)

Um 0,01 kW höheren Wert als gewünscht eingeben ! (%-Feld 12-2 kann auf 0 bleiben)

	😑 PV-Ertrag 🔹 Netz 📲) Batterie 🛛 😑 Gesamtverbrauch	
Leistung (W)			
3.500		2023/01/12 11:35	Falla Fraigniceado 772 dans bitto auf
3.000		PV-Ertrag: 1.109 W	Fails Éreigniscode 732 dann bitte au
2,500		Netz: -10 W	z.B.1% stellen.
3.000		Batterie: 0 W	
2.000		C	
1.500		Gesamtverbrauch: 1.099 W	Bei grösserer Einstrahlung /
1,000			Verbrauchern kann Modbus TCP kurz
500			
0			unterbrochen sein: längere Times
0		0	zwischen abgerufenen Sockets !
-500	17-20 2022/01/12 09-15 2022/01/12 00-00 2022/01/12 00-45 2022/01/12 1/	1-20 2022/01/ 2022/01/12 11:25	2/01/12 12:00 2023/01/12 12:45
2023/01/12 0		2023/01/ 2023/01/12 11:55	

11	Installierte PV-Leistung	8		0,01	kWp
12	Dynamische Einspeisebegrenzung	Aktiv	Aktiv ~		
12-1	Maximale Einspeiseleistung	0,01		0,01	kW
12-2	Maximaler Einspeiseanteil	0,1		0,1	%
13	Nennleistung weiterer Stromerzeugungssysteme	0		0,01	kW

SUNGR

Kurze Darstellungsdifferenzen iSolarCloud Sterndiagramm



Bildquelle: <u>FAQ2 Seite 15+16</u> mit Erläuterungen für Endkunden

Zeitscheiben, es wird zu leicht unterschiedlichen Zeiten gemessen

Restbeträge, z.B. gerade ein-/abschaltende Herdplatten werden gleichmässig verteilt

- Kaum dargestellt können : Halbwellenlasten, z.B. Fön
 - Wellenpaketsteuerung, Static State Relais , z.B. Heizstäbe

Darf man es mit der Verbrauchsanzeige eines Verbrennermotors vergleichen ? Man tritt für 1s aufs Gas, keine Verbrauchserhöhung, man geht wieder herunter, auf einmal massiver Verbrauch angezeigt. Ist etwas defekt ? Nein. Die <u>Regelung der aktiven Komponenten reagiert um ein vielfaches schneller</u>, dies hat nichts mit der Anzeige zu tun.

Energy Meter mit Wandlern / CTs

Erweiterte Einstellungen

Systempara	meter Schutzparameter	Leistungs-Regelungsmodus Ener	giemanagementparameter	Batterieparameter	Q Abfrage der Wechselri	ichterparameter Ausfül
Nr.	Parametername	Aktuellster Wert Update-Zeit:2022-06-30 12:08:04	Numerischer Ausdruck	Genauigkeitsgrad	Einheit	Anmerkungen
14	Stromwandler	Extern	Extern ~			
14-1	Sekundärer Nennstrom	5] 1	A	1~100
14-2	Messbereich des Stromwandlers	250] 1	A	1~10000

 \rightarrow 14-2

 \rightarrow 14-1

Beispiel oben (wird nur angezeigt bei Energy Metern mit Sungrow Aufkleber):

- Primärseitig 250A
- Sekundärseitig 5A (am Energy Meter)
- Genauigkeit: 0,5 oder 1 (so zu kaufen)
- Lange Aderendhülsen am Hybrid verwenden !
- Beispiel für einen Wandler/CT: 100A primärseitig, 5A sekundärseitig, Genauigkeit 1



SUNGRO

Beispiel: DTSD1352 Einbindung

 \rightarrow DTSD1352-C1(6)A , Art.nr. B-B 002852 , + bauseitige externe Wandler (CTs)

 \rightarrow Oder DTSU666-20, ähnlich in der Einrichtung direkt am WR

(DTSD1352-C10(80A), Direktmessung bis 44A Dauerstrom, läuft gerade aus!)

Meter detected

jeweils nur mit Sungrow Aufkleber rechte Flanke



Zugangscode Acrel Energy Meter: 0001 gemäss Acrel Handbuch

Device Adresse 254 eintragen

SAcrel[®] Three Phase Multi-Function Meter

Kommunikationsblock



 Beschreibung der COM-Pins an Unterseite des WR ausgedruckt über COM-Block



٠

- Beinhaltet alle Anschlüsse für Smart Meter,
 Batterie und weitere Peripherie
 DI/DRM: Rundsteuerempfänger
 DO: SG ready, Lastmanagement
 BMS/CAN: Batterie
 RS485/Enable: Batterie, ggf. Sungrow Ladestation
 Meter: Energy Meter
- Anforderungen falls bauseitige Kabel:
 Abgeschirmtes Twisted-Pair, 2 * (0,5-1) mm²
- Lange Aderendhülsen ! 15mm, oder

Anschluss Energy Meter I



KOMMUNIKATION



- Mitgeliefertes Kabel: kurze Aderendhülsen zum Energy Meter, lange zum grünen Hybrid-Stecker.
 - Ebenso bitte bei eigenem CAT5e/6/7 ausführen -> lange Aderendhülsen oder 15mm abisolieren

Wenn nicht richtig ausgeführt, wird z.B. beim DTSD1352-C1(6)A u.U. die Einstellung des Übersetzungsverhältnisses nicht angezeigt.

- Liegt vor dem grünen Stecker ca. 4Vdc am Kabel an ? (Trägerspannung für RS485, darauf Modbus RTU aufsitzend). Falls weiterhin nicht ok dann Terminierung am Energy Meter Anschl. 16+17 ändern.
- Schirmung eigener Kabel bitte an der Hybrid-Erdungsschraube mit bauseitiger Litzenkabelverlängerung aus dem Kommunikationsstecker heraus führen, an den nahen M4-Ringkabelschuh

Anschluss Energy Meter II



- Die Hauslasten und WR werden **oben** am Zähler angeschlossen, die **Netzzuführung von unten.**
- L1 an L1, L2 an L2, L3 an L3, auch am Hybrid ! (und ggf. weiteren WR).
- Phasendreher oder Phasenlageverschiebung vermeiden !
- Achtung: L3 beim Hybrid-Stecker aussen, beim SGxxRT mittig !

- Aufsetzen Energy Meter auf 35 mm DIN Hutschiene, 5 TE
- Anschluss der Netz- und Hausseite (10 – 25 mm² zulässig)
- Max. 80 A Direktmessung, in D nur bis 44A/30,5kVA zulässig



Energy Meter Nullen (Chint)



Alternativ in iSolarCloud Unter "Leistungs-Regelungsmodus" im Installateurzugang korrigieren, auch ggf. Falschmontage.

DTSU666 series and DSSU666 series three phase electronic energy meter(DIN-Rail)	ZTY0.464.1002
Operation manual	Page 8, Total 13



Diagram 4 Setting examples for zero electricity energy

5

Allgemeine Einführung



design.isolarcloud.com Auslegungstool

NEU: iSolarDesign 3D Auslegungstool

SolarDesign



Systemaktualisierung

iSolarDesign wurde auf die Version 3.0 aktualisiert. Auf Grundlage von Version 2.0 wurden neue Funktionen wie 3D-Modellierung, Modulkonfiguration, Wechselric hter-Konfiguration und automatische String-Erzeugung, Produktionsschätzung und Kabelverlust zum System hinzugefügt. Möchten Sie das neue System jetzt testen?

Nicht mehr erinnern

Ins alte System

Anmelden

Bestätigen

X

Passwort

ritelese
LOGIN iSolarDesign (alt, 2.0) Die ersten Schritte

Noch bis Ende Juni aktiv geschaltet !



DIE WECHSELRICHTERWAHL

iSolarDesign

 \rightarrow

 $[\bigcirc]$

CD.



STRING-KONFIGURATIONEN



DESIGN-BESTÄTIGUNG

5	Sungrow T
\rightarrow	SGXXRT TEST
[스] 단명	ÜBERSICHT
<i>⊾0</i>	16,6 kVA Gesamte AC-Leistung Leistung 1,43 Gesamt DC/AC-Verhältnis 70 Gesamt PV-module DC Leistung gesamt
	PERFORMANCE
	Design Check: Bestanden
	KONFIGURATION
	1 16,6 23,8 70 / 70 SG20RT kVApro Wechselrichter kWppro Wechselrichter PV-Module
¢ ¢ ¢ ¢ ↓	ZURÜCK DASHBOARD VERTRIEB

iSolarCloud Leistungs-Settings

Zählerkorrektur und Global MPP Scan

Erweiterte Einstellungen

Systemparam	neter Schutzparameter	Leistungs-Rege	lungsmodus	Energier	nanagementparamet	ter E	Batterieparameter	QA	bfrage der W	
Nr.	Parametername	Aktuellster We Update-Zeit:20	rt)22-04-25 19:55:3	3	Numerischer Ausdru	uck	Genauigkeitsgrad		Einheit	
1	Korrektur Bezug interner Zähler	° <	Bezu	Ig			1		kWh	
2	Korrektur Lieferung interner Zähler	○ <	Liefer				1		kWh	
3	Einmaliger MPP Global Scan				Bitte auswählen	~		7 +-20	0.0004	(Wh
4	Täglicher einmaliger MPP Global Scan	Schließen	1	Glo	Aktiv	~				
4-1	Zeitgesteuerter MPP-Scan um : Stunde	0			3: Test oder	can:			h	
4-2	Zeitgesteuerter MPP-Scan um : Minute	0	l	+. E 5: V	Inmalig og Viederbal	ler	1		min	
5	Wiederholend scannen	Schließen			Aktiv	nd				
5-1	MPP-Scan Abstand	180					1		min	

Global MPP Scan – Test 11-17 Uhr





Einspeisebegrenzung (Hybrid+WR)



Darstellung ohne/mit WiNet-S am WR



Darstellung Sungrow Hybrid mit DTSU666 Energy Meter und eingebundenem normalen WR:

- Hier mit Bestands-WR beliebiger Hersteller •
- oder Sungrow WR ohne WiNet-S

Hier gleiche Anlage nach Umrüstung Bestands-WR auf Sungrow SG6.0RT mit WiNet-S

Einstellung Hybrid-Parallelschaltung

2xSH6.0RT, links Host, rechts parallel geschalteter Client, vorgefundene Einstellungen

Erweiterte Einstellungen BEI 70% - Regelung

Tipp: Werte in Feld 12-1 und 12-2 nur änderbar wenn 12 auf Aktiv. (ggf. danach auf Schliessen)

Syst	emparam	neter Schutzparameter	Leistungs-Regelungsmodus	Systemparan	neter Schutzparameter	Leistungs-Regelungsmodus
	Nr.	Parametername	Aktuellster Wert Update-Zeit:2022-08-26 09:59:	Nr.	Parametername	Aktuellster Wert Update-Zeit:2022-08-26 10:06:
	9	Statische Einspeisebegrenzung	Aktivieren 🗲 Schliesse	n! 🤋	Statische Einspeisebegrenzung	Aktivieren 🧲 Schliessen wäre richtig
	10	Paralellschaltung von mehrfachen Aggregaten	Aktiv 🗲 richtig	10	Paralellschaltung von mehrfachen Aggregaten	Aktiv Crichtig
	10-1	Festlegung ob Host oder Client	Host ist rich	tig 10-1	Festlegung ob Host oder Client	Client 1 ist richtig
	10-1-1 11	Gesamtanzahl paralleler Geräte Installierte PV-Leistung	7,41 KWp Host	11	Installierte PV-Leistung	7,41 kWp Client, richtig
	12	Regelung der Gesamt- Wirkleistung	Aktiv 🗲 richtig	12	Regelung der Gesamt- Wirkleistung	Schließen 🧲 Schliessen, richtig
	12-1	Maximale Einspeiseleistung	10,37 <- richtig	12-1	Maximale Einspeiseleistung	7,41 < 7,41 , richtig
	12-2	Maximaler Einspeiseanteil	🖦 🧲 Richtig (70)) 12-2	Maximaler Einspeiseanteil	100 , richtig
	13	Nennleistung weiterer Stromerzeugungssysteme	7,41 🔶 kWp Client(S) 13	Nennleistung weiterer Stromerzeugungssysteme	° 🧲 0, richtig
	21	Stromzähler Kommunikation erkennen	Aktiv 🧲 richtig	21	Stromzähler Kommunikation erkennen	Schließen Crichtig SUNGROW

Bei Aufhebung 70%-Regel

Tipp: Werte in Feldern 11, 12, 12-1, 12-2 und 13

Einstellung Hybrid-Parallelschaltung

2xSH6.0RT , links Host, rechts parallel geschalteter Client, vorgefundene Einstellungen

Erweiterte Eins	bzw. vo	on Anfang an ohne		immer gem	einsam ändern. Alle Felder füllen !
Systemparamete	er Schutzparameter	Leistungs-Regelungsmodus	Systemparam	eter Schutzparameter	Leistungs-Regelungsmodus
Nr. F	Parametername	Aktuellster Wert Update-Zeit:2022-08-26 09:59:	Nr.	Parametername	Aktuellster Wert Update-Zeit:2022-08-2610:06:
9 E	Statische Einspeisebegrenzung	Aktivieren 🕻 Schliessel	n! ₉	Statische Einspeisebegrenzung	Aktivieren 🧲 Schliessen wäre richtig
10 F	Paralellschaltung von mehrfachen Aggregaten	Aktiv 🧲 richtig	10	Paralellschaltung von mehrfachen Aggregaten	Aktiv Crichtig
99 10-1 F	Festlegung ob Host oder Client	Host ist richt	10-1	Festlegung ob Host oder Client	Client 1 ist richtig
10-1-1 (11 I	Gesamtanzahl paralleler Geräte Installierte PV-Leistung	² 7,41 ← kWp Host	11	Installierte PV-Leistung	7,41 kWp Client, richtig
12	Regelung der Gesamt- Wirkleistung	Aktiv 🧲 richtig	12	Regelung der Gesamt- Wirkleistung	schließen 🧲 Schliessen, richtig
12-1 1	Maximale Einspeiseleistung	14,82 🧲 kWp gesar	nt 12-1	Maximale Einspeiseleistung	7,41 <- 7,41 , richtig
12-2	Maximaler Einspeiseanteil	100 🧲 dann 100 (%	() ¹²⁻²	Maximaler Einspeiseanteil	100 , richtig
13	Nennleistung weiterer Stromerzeugungssysteme	7,41 🗲 kWp Client(s	5) 13	Nennleistung weiterer Stromerzeugungssysteme	• 🗧 O , auch falls weitere Clients
					SUNGROW

iSolarCloud Blindleistungsbereitstellung (Auszug)

BLINDLEISTUNGS-BEREITSTELLUNG

Erweiterte Einstellungen

Systemparame	eter Schutzparameter	Leistungs-Regelungsmodus	Energiemanagementparameter	Batterieparameter	
Nr.	Parametername	Aktuellster Wert Update-Zeit:2022-05-19 10:23:42	Numerischer Ausdruck	Genauigkeitsgra	
19	Regelmodus Blindleistung	Schließen	Bitte auswählen 🔨]	
20	Beseitigung permanenter Fehler		Bitte auswählen		
21	Erdungsprüfung	Aktiv	Schließen		
22	Stromzähler Kommunikation erkennen	Aktiv	Q(t)		
23	Energiezählerverbindung umgekehrte Fehlerbereinigung		Q(U) Q(P)		



Q(U)-Regelung Einrichtung



Q/Pn Upper Q/Sn Ind Hysteresis Q U1 U1(3)it Upper U Limit 101 (4) In V/Vn Q U2 This 3 options depend on how grid operator require QU Ent/Exit: depend on how he wish QU start or and according to how much active power is valid QU_Enable: manual switch, no matter with what is the current active power now Lower Q/Sn Cap

Curve A

Einstellungen f
ür 7-Punkt-Anforderung

8

• Bei 4-Punkt Regelung: ohne Hysterese, siehe Punkt 1,2,6,7

Blindleistungsbereitstellung Q(U) Teil 1/2



Blindleistungsbereitstellung Q(U) Teil 2/2

Erweiterte Einstellungen

Schutzparan	neter Leistungs-Regelungsm	nodus			Q Abfrage o
Nr.	Parametername	Aktuellster Wert Update-Zeit:2023-02-02 14:19:50	Numerischer Ausdruck	Genauigkeitsgrad	Einheit
31-4-3	QU_V3	-	105	0,1	%
31-4-4	QU_V4		108	0,1	96
31-4-5	QU_QI	-0,1	-43,6	0,1	Die ho%nzulao
31-4-6	QU_Q2	-0,1	0	0,1	96
31-4-7	QU_Q3	-0,1	0	0,1	Nach d <mark>i</mark> em Im Undetenden G
31-4-8	QU_Q4	-0,1	43,6	0,1	96
31-5	QU_EnterPower		80	0,1	Unter [%] einen
31-6	QU_ExitPower		10	0,1	96
31-7	QU_EnableMode		Ja,Begrenzt durch PF	·	
31-8	QU_Limited PF Value		0,4	⊚ 0,01	1221
			Einstellungen anwe	nden	

Blindleistungsbereitstellung pf

Erweiterte	Einstellungen			Abfrage vor	und nach
Schutzparan	neter Leistungs-Regelungsmo	dus		Speichern !	Q Abfrage
Nr.	Parametername	Aktuellster Wert Update-Zeit:2023-02-02 14:19:50	Numerischer Ausdruck	Genauigkeitsgrad	Einheit
29	Blindleistungserzeugung bei Nacht	Schließen	Öffnen 🗸]	511X
29-1	Blindleistungsverhältnis bei Nacht	0	43,6	0,1	%
30	Blindleistung Beibehaltung Einstellungen	Aktiv	Aktiv ~	Nach Stromau bekannten W	ısfall mit letzem ert weitermachen
31	Regelmodus Blindleistung	Schließen	PF ~	pf/Q(t)/Q(U),	/Q(P)/Close
31-1	Regelung Blindleistung	Aktiv	Bitte auswählen 🗸 🗸 🗸		0.000
31-2	PF	1	0,9	0,001-1,000 ~ -0,8	00 ; 0,800 ~ 1,00
			Einstellungen anwenden	Abspeicher	n !

© Sungrow. All rights reserved

Auswirkung pf -0,9

- Die Beispielanlage ist ein SH8.0RT mit 8kW Ausgangsleistung. Dieser kann nur 8kVA wechselrichten , auch wenn z.B. 11kW DC wie unten in der Grafik aufgenommen werden.
- Mit aus der Einspeisezusage im SH8.0RT eingetragenem Leistungsfaktor pf = -0,9 wird bei Überauslegung mit 10,22kWp wie hier bis ca. 90% Wirkleistung und ca. 40% Blindleistung bereitgestellt.
- In untenstehender Grafik wurde daher um z.B. 16:10 7,1kW Wirkleistung und 3,4kVar Blindleistung = 8kVA Scheinleistung f
 ür Verbraucher und Netz "erzeugt". (Werte aus iSolarCloud, hier gerundet)



Handlungsempfehlung 1: Die Batterie (probehalber) in Ihrer Ladeleistung auf z.B. 3kW begrenzen, damit diese mehr Spitzen wie in untenstehender Grafik um ca. 11 Uhr mit ca. 11kW DC aufnehmen kann und nicht bereits mittags voll ist wenn diese schönen Spitzen anstehen. Handlungsempfehlung 2: Beim VNB schriftlich anfragen ob eine Umstellung von pf auf Q(U) möglich ist. Dann würde Blindleistung bereitgestellt wenn von der Spannungslage erforderlich, somit an vielen Tagen mehr als 7,1kW Wirkleistung.

Schutzstufen, meist 2 im Gridcode:

1.1									
Spa	annungsrückgangsschu	tz U <	0,8 U _n c	≤ 100 ms	0,8 <i>U</i> _n	1,0 s ^d	0,8 U _n	3,0 s	
1-1	Unterspannung- Stufe 1 Schutzwert	184				23	229,9	0,1	V
1-9	Unterspannung- Stufe 1 Schutzzeit	3				0,05	14.400	0,01	5
Spa	annungsrückgangsschu	tz U <<	er	rtfällt	0,45 U _n	300 ms ⁴	0,45 U _n	300 ms.	
1-5	Unterspannung- Stufe 2 Schutzwert	103,5				23	229,9	0,1	V
1-13	Unterspannung- Stufe 2 Schutzzeit	0,3				0,05	14.400	0,01	5
Fre	quenzrückgangsschutz	<i>f</i> <	47,5 Hz	≤ 100 ms	47,5 Hz	≤ 100 ms	47,5 Hz	≤ 100 ms	
1-3	Unterfrequenz- Stufe 1 Schutzwert	47,5				45	49,96	0,01	Hz
1-11	Unterfrequenz- Stufe 1 Schutzzeit	0,1				0,05	14.400	0,01	s
1-7	Unterfrequenz- Stufe 2 Schutzwert	47,5				45	49,96	0,01	Hz
1-15	Unterfrequenz- Stufe 2 Schutzzeit	0,1				0,05	14.400	0,01	s
Fre	quenzsteigerungsschut	z∫>	51,5 Hz	≤ 100 ms	51,5 Hz	≤ 100 ms	51,5 Hz	≤ 100 ms	
1-4	Überfrequenz- Stufe 1 Schutzwert	51,5				50.04	55	0,01	Hz
1-12	Überfrequenz- Stufe 1 Schutzzeit	D,1				0.05	14,400	0,01	5
1-8	Überfrequenz- Stufe 2 Schutzwert	51,5				50,04	55	0,01	Hz
1-16	Oberfrequenz- Stufe 2 Schutzzeit	0,1				0,05	14.400	0.01	s

(Auszug)

V

5

V.

Hz

Hz

Hz

Dürfen **nur** nach schriftlicher Aufforderung des Netzbetreibers vom konzessionierten Elektriker geändert werden!



iSolarCloud Direktzugriff und IP-Adressen

WERTE ABLESEN OHNE iSolarCloud

z.B. bei Nicht-Erreichen der iSolarCloud Oder wenn WLAN nicht möglich ist

WiNet-S	Ξ		😢 0 🛕 0 🚀 Setup-Assistent 🌐 Deutsch 🙎 Annelden
📲 Übersicht 🛛 👻	Alles anzeigen 🗸 🗸	Echtzeitwerte Batterieinformationen DC-Informationen Ge	räteinformation
Geräteüberwachung Historische Daten	SH10RT(COM1-001) Geräteüberw.	Parametername Dauer Netzbetrieb	Echtzeitwerte (Einheit)
System 🗸	oder bei	Tägliche PV-Stromerzeugung Gesamte PV-Stromerzeugung	18.5 kWh 4841.9 kWh Keine Änderungen
Über	Daten	Tagesproduktion Ertrag gesamt	- KWh durchführen da durch - KWh unsere Servicekollegen
		Gerätestatus Bus-Spannung	Normalremote nicht korrigierbar639.0 VWenn überhaupt dann
		Innenlufttemperatur	32.5 °C nur für geschulte
		Tägliche Eigenverbrauchsrate	25.9 % Bedacht und besonderer
		Gesamtwirkleistung des Einspeisenetzes P-Energie von Netz erhalten	0.63 kW Passwortänderung hier
		Tägliches Einspeisenetzvolumen Gesamt Einspeisenetzvolumen	13.7 kWh Browser + ggf. der App

Im Browser oder Router IP-Adresse des WiNet-S aufrufen, z.B. 192.168.1.234 oder 3x Klick auf WiNet-S Sungrow-Knopf und Aufruf 11.11.11.1 , LAN ggf. über Cat5x



Übersicht im WiNet-S

WiNet-S	Ξ	Bei "Retrofit"-Ang kann die Tages- u "Daten-Index" gg	ordnung mit z.B. nd Gesamtprod f. mit dargest	SGxxRT uktion ellt sein.	8	0 🛕 0 🦪	Setup-Assistent	Deutsch	& Anmelden	
🚼 Übersicht 🔺	10	aten-Index							Abgel. \smallsetminus	
Allgemeine Informationen		+ kWh Tagesproduktion	A	0.63 kW Echtzeitwirkleist	ung) Stück Miline-Gerät			
Aktuelle Alarme		kWh		8.00 kW		1	Stück			
Geräteüberwachung	_	Gesamtproduktion		Max. nachstellba	are Wirkleistung	0	nline-Gerät			
🕔 Historische Daten 🛛 🔻	Wechselrichter-Echtzeitwerte (netzungebunden 0, netzgebunden 1)									
System -		Gerätename	Modellbezeichnung	Status	Tagesproduktion(kW h)	/ Wirkleis	stung(kW)	Blindleistung((kvar)	
Uber		SH8.0RT(COM1-001)	SH8.0RT	Normal		0.63		-0.01		

Im Router ist diese Ansicht auch über die "Shell" aufrufbar, in der Fr…!b.x heisst diese "Heimnetzwerk"

Installationsassistent WiNet-S

Setup-Assistent	
WiNet-S	Deutsch ∨

Erstkonfiguration des Geräts

Nur für geschulte Techniker

Benutzername	
admin	
Passwort	
••••	B
Anmelden	
Passwort vergessen	
i Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre an den Sungrow Kundendier	en Serviceanbieter ode nst wenden.



IP Adressfreigabe ein-/ausschalten



Interner (!) nativer LAN-Port Einstellungen direkt an der Unterseite des Hybrid:

- Zugang und Einrichtung über die apps über den Umweg WiNet-S/Wifi-Stick möglich:
 - WiNet-S: nur über lokalen Zugang mit 3x Sungrow-Knopf drücken (1x: wieder aus)
 - WiFi-Stick: QR-Code scannen oder dessen SN eingeben als Passwort

• Dann: admin, ...mehr, Einstellungen, Kommunikationsparameter, Netzwerkparameter, DHCP auf close/off und fixe IP eintragen

Beispiel Vergabe feste IP im Router

Details für WR-Ethernet

Auf dieser Seite werden Detailinformationen zum Netzwerkgerät bzw. Benutzer angezeigt.

		E		~		
Name	espressif	E	espressif	~		
			espressif	~		
IPv4-Adresse	192.168.1.93		Änd	lern		
	zuletzt genutzt am 26.06.2022, 06:25 Uhr					
	Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adress					
	Selbstständige Portfreigaben für dieses Gerät erlauben					

Falls der Hybrid im Router nicht gefunden wird:

- Am LAN-Port ggf. 2-3x neu stecken,
- nicht am PoE-Port stecken !
- ggf. **MAC-Filter ausschalten**, z.B. über "uPnP"
- Ggf. MAC-Adresse sperren an weiter entferntem Repeater (WiNet-S versucht Mesh-Ursprung zu finden)

SUNGRO

- Ggf. eigenen (nahen) AP mit SSID
- Neu: auch IPv6 Link Local !
- WiNet-S Stick: LAN/WLAN melden sich beide mit "Espressif" und beginnen beide mit 1C:9D:C2: ...
- Ggf. einen WLAN-Repeater (ggf. mit integrierter LAN-Buchse) zwischensetzen, z.B. Fr...!Repeater600
- Hybrid-LAN-Port meldet sich mit "PC-…" (="PowerConversion") und MAC-Adresse beginnt mit AC:19:9F:…
- Bitte ggf. folgenden CMD("DOS")-Befehl ausführen für MAC-Adressenfindung : getmac/V
- Ist Port offen ? (z.B. 502, ggf. oben "Portfreigaben" anhaken): nmap -p 502 <IP des Wechselrichters>
- Port 16668 darf für iSolarCloud nicht blockiert sein ; für Fernleitwarten : IEC104 Port 2404
- Modbus TCP Portfreigabe: 2 4 80 443 502 503 8082 8443 , Offset -1, Little-/BigEndian Word-/ByteSwap

Einstellung Zeit falls verstellt

\Rightarrow	🙁 O 🛕 O 😫				
Geräteüberwachung	Wechselrichter-Timing				
🗙 Gerät 🛛 👻	Aktuelle Zeit 2022-10-11 13:07				
 Historische Daten 	Clockquelle				
	iSolarCloud ~				
2. O System	Speichern				
Betriebsdaten	opeichem				
	Sommerzeit stellt sich				
Systemwartung	bei iSolarCloud nach 2 Tagen automatisch ein. Sonst ggf. andere UTC- Zeitzone wählen.				
Meldungen exportieren					
3. Systemzeit					

0 3:07 ellt sich Tipps:

bei System / Systemzeit die Zeit eintragen

- "iSolarCloud" (ggf. Port 16668 auf on)
- "NTP" (ggf. Port 123 am Router auf on)
- Den Haken bei Wechselrichter-Timing setzen, dann übernimmt dieser die Zeit.
- Falls nicht ans Internet angebunden sondern eigenes EMS dann "Modbus" wählen. (oder ggf. IEC104 Fernwirkprot.)
- Ggf. auch Einstellung "Manuell" verwenden, dann bei Wechselrichter-Timing Häkchen an oder aus versuchen

- Alle getroffenen Einstellungen müssen bestätigt werden (durch Klick auf "Speichern"), da sonst bei Menüwechsel alle Einstellungen verworfen werden.
- Zeit korrigieren hilft oft bei FW-Update Abbruch!

Zeit verstellt -> FW-Update abgebrochen

Zeit korrigieren hilft oft bei FW-Update Abbruch ! Gerätename: Energy Storage System_002_001 Ausführungsstatus Aufgabenfortschrit Erfolgsstatistik d. Aufgabe Neue Version Aktualisierungsfortschritt Originalversion SAPPHIRE-H_01011.01.19 SAPPHIRE-H_01011.01.21 Vorgang 0/1 SAPPHIRE-H 03011.01.17 SAPPHIRE-H 03011.01.18 0% abgeschlossen 2. **1.** FW-Update abgebrochen? Auftrittzeit Alarmname Fehlercode Reporter 4. 2. z.B. nur 0%, 9%, 81%? Systembetriebsstörun 322 2023-01-13 system 3. Dazu noch eventuell 100% (--) (\pm) Eventcode 322 ("Systembetriebsstörung") 15:07 26 4. Eventcodemeldung angeblich um 16 Uhr G. ENG ΫÐ (い) 13/01/2023 5. Tatsächlich war es ca. 15 Uhr !

Bitte das System nach allen FW-Updates 15 Minuten ruhen lassen, zum neu initialisieren, egal ob Hybrid- oder Batterie- oder WiNet-S FW-Update ! Dann ggf. Neustart .

Alternativ: FW-Update über WiNet-S



1.

Alternative 1:

(Gilt nur falls der Service eine Firmware-Datei zur Verfügung gestellt hat)

- "Firmware-Update" anklicken und im Fenster "Bitte eine Firmware auswählen" anklicken (siehe linkes Bild)
- Lokale Firmware auswählen und die Datei anklicken, kurz warten.
- Upgrade starten

Alternative 2:

Über die IP Adresse per LAN den Stick auf **Werkseinstellung** setzen Dann den Setup-Assistentten über LAN im WiNet-S ausführen (Mit admin beim WiNet-S anmelden)

Darauf achten dass Datum und Uhrzeit passt, sonst mit dem PC synchronisieren oder manuell anpassen

Timing-Intervall WiNet-S einstellen

WiNet-S	Ξ	≕		0	<mark>▲</mark> 1 :	≡	[⊗] 0 [▲] 1 :	Bei Erreichbar-
 ■ Übersicht – Geräteüberwachu 	Au	_{itom} 2.	Automatisch	ne Suche		Gerät bear	peiten	keitsauffällig- keiten oder
⁻ ng ★ Gerät ▲		Gerä	Gerät hinzu	ufügen		Geräteadre	esse (1~246)	FW-Update Abbruch:
Geräteliste Firmware-Update Wechselrichterpr otokoll Prütschalter tür Lichtbogenübers chlaa Fehleraufzeichnu ng	 Nr. 1 	S/I Gerätea dresse \$ A2 9 1	Weiterle iten der Modus- ID \$	Kommu nikation sstatus 3.	Vor ga ng	1 Anweisung 18 Timeout-W 2000 Wiederhold	ungszeiten (1 ~ 10)	Mit IP- Geräteadresse oder 11.11.11.1 (WLAN) oder 12.12.12.12 (LAN) einloggen.
 ♥ Historische Daten ▼ ♥ System ▼ ♥ Über 						10	5. Speichern	Intervalle und Timeouts ggf. wie links setzen.

1.

130

Neustart WiNet-S



Bei System / Systemwartung auf Neustart klicken, startet den WiNet-S neu.

- z.B. für neue DHCP IP-Adresse
- Oder Modbus-Adresse
- Test ob feste IP-Adresse stabil
- Bei LAN: ob WLAN an/aus bleibt
- Bei Problemen nach WR
 Firmwareupdate oder mit Energy
 Meter oder Ladestation
- Wenn keine Live-Daten (mehr)

Die anderen Einstellungen nicht verwenden (nur für unseren Service)

Abstecken und wieder anstecken hat den gleichen Effekt (aber Oberfläche ist dann neu zu starten)

iSolarCloud Port und WLAN Nachtruhe

iSolarCloud	MODBUS	Drittant	Erweiterte Einstellung	en	×
Bitte wählen	Sie eine Serve	er-Station	Bitte wählen Sie eine	Server-Station aus	^
Europäische	er Server		api.isolarcloud.eu	iSolarCloud Port 16668,	
			Peer-Port	schalten falls iSolarCloud	
			16668	nicht aufrufbar	
			Öffentlicher Schlüsse		- 11
			•••••		- 11
			Nachtruhe aktivie	eren	- 11
			Startzeit		. 1
			Bitte eingeben		- 11
			Endzeit		- 11
			Bitte eingeben		- 11
				Speichern	-
				3	dh Photov

0-23:59 Uhr einstellbar, z.B. 22-5 Uhr

- Alternativ am Router den Internet Zugang für diese IP Adresse (vom Wechselrichter) zeitlich zu begrenzen, ähnlich Kindersperre
- Alternativ im Router Firewall-Regeln einrichten, die die Verbindung des WR ins/vom Internet unterbinden.
- Bei Bedarf an- und ausschalten. Ggf. kurz die Verbindung unterbrechen (z.B. am Router WAN-Interface restarten), da Firewall-Regeländerungen nur bei neuen Verbindungen wirksam werden.
- In der Fr...!.ox reicht "Änderungen übernehmen" anzuklicken

Gerätesuche über WiNet-S

	WiNet-S	=			😢 0 🔺 0 🦪 Setup-Assiste	ent 🜐 Deutsch 💄 admin
	📲 Übersicht 🛛 🔻	Automatische Suche Gerät hinzufügen				Löschen
	Geräteüberwachung	Automatische Suche			×	Vorgang
	🗙 Gerät 🛛 🔺					
1.	Geräteliste	Schnittstelle COM1 Suchen				0
-	Firmware-Update	COM1 Nr. S/N ≑	Modellbezeichnung 🗢	Schnittstelle 🗢	Geräteadresse 🍦	0
	Prüfschalter für			Keine Daten		
	Fehleraufzeichnung	📲 Übersicht 👻	Automatische Suche	Gerät hinzufügen		
	Historische Daten	Geräteüberwachung	Automatische Suche		Suche:	
	 System Über 	🗙 Gerät 🔺			COM1 oder NFT wählbar	
		Geräteliste	Schnittstelle COM1	Suchen	Falls nichts findbar dann	
		Firmware-Update	COM1		"Gerät	
		Wechselrichterprotokol	Nr. S/N ≑		ninzulugen	[

Energy Meter suchen über WiNet-S



Energy Meter gefunden über WiNet-S, aber noch zu korrigieren

136

Auto	matische Suche Gerät hin	zufügen						
	Nr.	S/N	Gerätena	Gerät bearbeiten X	Geräteadresse \$	Weiterleiten der Modus-ID 👙	Kommunikationsstatus	Vorgang
	1	A22728-	SH10RT(Schnittstelle COM1	1	1	8	0
	2	S22062	SBR224(Gerätename	200	2	%	0
	3		DTSD13	DTSD1352(COM1-254)	254	3	\$3	0
				Anweisungsintervallzeit (4~5000) ms				
				18				
				Timeout-Wert (500 ~ 5000) ms				
				2000				
				Wiederholungszeiten (1 ~ 10)				
				10				
				Speichern				
					Verbindur	ngslogo ႈ	ist noch ro	ot,
					daner ggf.	aut das Zahi	nrad klicken	

zum Korrigieren

Werksreset über WiNet-S

z.B. nach einem FW-Downgrade (nicht Upgrade !) durch den Service wenn anschliessend nicht alle Funktionen da. (Manche mit höherer FW neuen Register wurden und bleiben ggf. gesetzt)

Lokaler Zugang über WiNet-S Siehe rechts

- Dann ausloggen
- Dann 10s WiNet-S Knopf drücken
- Danach 15 Minuten ruhen lassen
- Dann frische Inbetriebnahme oder WiNet-S Setup-Assistent

Tipp: vor dem Werksreset (Factory Reset) die bislang eingestellten Wert in einer Vorlage speichern und diese ggf. wieder aufrufen wenn man mit den händisch neu gesetzten Werten nicht weiterkommt.

SYSTEMPARAMETER



COM 1 – Meldungen exportieren für Fehlersuche mittels WiNet-S

Ē
Schnittstelle
2. Serielle Schnittstelle ~
Serielle Schnittstelle
Zeitdauer (min)
1
Start
Stopp
Exportieren

1.

145

Modbus TCP / Whitelist (wenn aktiviert dann mind. 1 IP-Adresse eintragen)

WiNet-S	Ξ	
📲 Übersicht 🛛 👻	iSolarCloud MODBUS Drittanbieter-Portal	
💭 Geräteüberwachung	Server Einstellung von Weissliste	
🗙 Gerät 🛛 👻	Weissliste freigeben	
🕚 Historische Daten 🛛 🔻	Lokaler Port Peer-IP-Adresse	
System	502 192.168.0.201	ŵ
Betriebsdaten	0.0.0.0	市
Systemwartung		±
Meldungen exportieren	0.0.0	Ø
Systemzeit	0.0.0.0	Ō
Weitergabekonfigurati on	0.0.0	Ō

5

146
INSTALLATION

INBETRIEBNAHME

ÜBERGABE



UNSERE WR



Normale WR

Inbetriebnahme via:

WLAN ETHERNET



UNSERE HYBRIDE

HYBRID WR

Inbetriebnahme via:

WLAN ETHERNET



UNSERE GEWERBLICHEN WR



CX WR Inbetriebnahme via

BLUETOOTH (WLAN) LOGGER COM100E



UNSERE INBETRIEBNAHME-TOOLS





SUNGROW



Grundlegendes

- Im Lieferumfang : WiNet-S
- Weitere Schnittstelle am Wechselrichter: mit "LAN" bezeichnete RJ45-Buchse, an der Unterseite, bevorzugt für Modbus TCP !

Für iSolarCloud-Nutzung mit LAN-Kabel dieses am WiNet-S anschliessen !



iSolarCloud und Alternativen

- Unsere Sungrow iSolarCloud ist die kostenlose Software zur Inbetriebnahme von Wechselrichtern und Hybrid-Wechselrichtern
- Sie ist um eine optional nutzbare Basissoftware für Monitoring ergänzt
- Dritthersteller von Software bieten alternativ eigene Software (EMS) an welche die Daten unserer WR/Hybride über Modbus TCP oder die api anfragen.
- Allein am deutschsprachigen Markt sind dies ca. 10 Softwarehersteller, weitere können gerne die Schnittstellenbeschreibung anfragen, diese ist offengelegt
- Die kostenlose iSolarCloud kann verwendet werden:
 - Dauerhaft ohne Internetverbindung, nur über Point-to-Point Verbindung zum Einrichten, später zum Auslesen der Produktionsdaten z.B. am Jahreswechsel für das Finanzamt
 - Internetverbindung nur beim Einrichten und kurz danach, ggf. WiNet-S einfach abstecken
 - Internetverbindung dauerhaft über den Router für Anzeige im Smartphone, PC, Fernleitwarte

iSolarCloud Oberflächen

iSolarCloud Browser: www.isolarcloud.eu "Home": eigene installierte Kundenanlagen

ඊ් iSolarCloud	Anlagentyp		Anlagenname	Geräte-	s/N	Q		∏∏ Spa	lte filtern ⊕Anlage Er	
O&M										
Home	Folgen(25)	Alles anzeigen	Normal	Unnormal	Offline	Inbetriebnah	nme unvollständig			
A Fehler										
() Bericht	Anlagenbil d	Anlagenname	Anlagentyp	Status	Installierte Leistung 🌩	Wirkleistung Wechselrichter \$	Ertrag heute 🖨	Gesamtprodukti on ≑	Volllaststunden ¢	Vorgang
∆ Kurve		R	Kommerzielle PV	🗸 Normal	270 kWp	0.W ⁻¹	1,125 MWh	647,462 MWh	4,17 Stunde	÷ m
🤡 Erweitert 🗸 🗸										
Einstellungen	٢	M Pi n	Kommerzielle PV	🕑 Normal	68,76 kWp	0 W	172,7 kWh	72 MWh	2,51 Stunde	★ ₩
Kurvendiagnose Live-Daten		H R	Mit Hybrid (speicherfähig)	🕗 Normal	41,58 kWp	0 W	46,3 kWh	33,952 MWh	1,11 Stunde	★ Ū
Verteilungsplan für Fehler	٢	P	Mit Hybrid (speicherfähig)	🕑 Normal	29,9 kWp	1,152 kW	122,1 kWh	25,505 MWh	4,08 Stunde	★ ū́
Account Mein Profil [®]		С	Mit Hybrid (speicherfähig)	🕑 Normal	18 kWp	906 W	39,3 kWh	4,361 MWh	2,18 Stunde	★ ₩

156

iSolarCloud app für beide OS-Systeme "Home": eigene installierte Kundenanlagen

157



UMFASSENDES WEB-MONITORING



SUNGRO

iSolarCloud Inbetriebnahme 2.0



Über Web-Browser

LAN-Kabel am WiNet-S anschliessen





Anstecken





VorOrt-Installation abgeschlossen





PV-Anlage im Browser anlegen

ඊ iSolarCloud	Normal	×	PV-Grossanlagen	~ Anlagenname	Geräte-	s/N	٩		
CSM					4				Klicken, um Kraftwerk zu erstellen
🛆 Fehler	Anlagenbild	Anlagenstatus	Anlagenname	Anlagentyp	Installierte Leistung ¢	Wirkleistung Wechselrichter ¢	Ertrag heute 🗢	©esamtproduktion ©	Überspringen Weiter erkunden
() Bericht	۲	•	Fd	PV-Grossanlagen	4,8 MWp	2.989 kW	4,1 kWh	6,5 kWh	0 Stunde
		0	Da	PV-Grossanlagen	9.2 MWp	1,1 kW	4,7 kWh	215,4 kWh	0 Stunde
Enveitert									
Firmware-Update		0	PV	PV-Grossanlagen	30 kWp	13,456 kW	20,5 kWh	956,6 kWh	0,68 Stunde
intelligente I-V- Kurvendiagnose Uive-Daten	٢	•	Kri	PV-Grossanlagen	100 kWp	15,538 kW	19,8 kWh	49,759 MWh	0,2 Stunde
Verteilungsplan für Fehler	٢	0	De	PV-Grossanlagen	6 kWp	1,294 kW	2.7 kWh	198,8 kWh	0,45 Stunde



iSolarCloud K Zurück Anlage Erstellen Kraftwerke im Batch erstellen 08M Home [n] Grundlegende Infos zur PV-Anlage Fehler * Anlagenname * Anlagentyp Installierte Leistung(kWp) Sungrow Test 7899 Speicherung für Wohngebäude 17,3 \checkmark Bericht * Land (Region) * Zeitzone Kurve In Deutschland (UTC+01:00)Amsterdam, Berlin, Bern, Ro... \checkmark \sim Erweitert V * Art der Einspeisung Datum des Netzanschlusses Einstellungen Bitte auswählen 2022-05-20 ~ Firmware-Update Intelligente I-V-• Nur "Volleinspeisung" (normale WR) wählen 50 Volleinspeisung Kurvendiagnose Oder "Deckung durch PV" = Überschusseinspeisung Deckung durch PV Live-Daten Eigenverbrauch, keine Netzeivspeisung Nicht für europäische Gridcodes Verteilungsplan für Fehler (ggf. "Deckung durch PV" und Einspeiselimit auf "0" kW setzen) Netzugabhängig 23 Fernwartung Nicht für Europa Intelligente



Standort, z.B. 10° / 50° oder mit Maus

ඊර් iSolarCloud	K Back Create Plant Creat	e Plants in Batch		
0&M				
Home	Plant Location			
A Fault	* Plant Address			Postal Code
Report NEW			Q	Please Enter
Curve	5.1 8			
🞯 Advanced 🗸 🗸		$\sim 1^{-1}$ ~ 10		
Settings			a Summer of	
🗈 Firmware Update	1. No. 64			
Smart IV Curve Diagnosis				A second of the
O Live Data	100 mm			
Alarm Subscribe				and the second second
Remote Maintenance	200 J	and the second second		
တို့ Smart Alarm Analysis Setting			Constant of the second second	(
Info	1 (13)			- 10.2
Message Center 99+	and the second			
	Note: Please select the location	n via the map to obtain the latitude and longitude of the plar	t.	
Account Me	Longitude	Latitude		
Large Screen				

Email-Adresse Eigentümer eintragen

* Email-Adresse Eigentümer

Eigentümer@PV-Anlage.de

Geben Sie die E-Mail-Adresse des neuen Eigentümers oder die E-Mail-Adresse des bisherigen

Tarif konfigurieren Für die Erlösberechnung geben Sie hier die Tarif-Informationen ein.

V

Einheit

EUR

Einspeisetarif(EUR/kWh)

0,069

Zeitabhängiger Tarif

Strompreis (Bezug)(EUR/kWh)

0,30

Zeitabhängiger Tarif



Kommunikationsart wählen

0,30			
Zeitabhängiger Tarif			
Kommunikationsgerät h	ninzufügen		
		- Histoficson	
WiNet ^ A221234567	8	+ Hinzulugen	iiiii QR-Code identifizieren
WiNet: ^ A221234567	°	Thinzurugen	iiii QR-Code identifizieren
WiNet ^ A221234567	°	Thinzungen	a Sie die Ansicht des QR-Codes in den Bildausschnitt um diesen einlesen zu können ss jedes Bild nur einen QR-Code enthält und der Code deutlich erkennbar
WiNet A221234567	8 WiFi	EyeM4	a Sie die Ansicht des QR-Codes in den Bildausschnitt um diesen einlesen zu können ss jedes Bild nur einen QR-Code enthält und der Code deutlich erkennbar
WiNet A221234567	8 WiFi	EyeM4	a Sie die Ansicht des QR-Codes in den Bildausschnitt um diesen einlesen zu können ss jedes Bild nur einen QR-Code enthält und der Code deutlich erkennbar
WiNet A221234567	8 WiFi	EyeM4	a Sie die Ansicht des QR-Codes in den Bildausschnitt um diesen einlesen zu können ss jedes Bild nur einen QR-Code enthält und der Code deutlich erkennbar



Seriennummer Stick eingeben

Kommunikationsgerät hinzufügen





Anlage ist angelegt !



Einstellung Netzform und Gridcode

ඊ	< Zurück	Einstellungen
ŵ		Wechselricht V Modellbezeic V Land (Region) V Geräte-S/N Q
		Erst-Inbetriebnahme Allgemeine Parametereinstellungen
Θ		Anlagenname Gerätename Netz- Konfiguration Geräte-S/N Modellbezeich Land (Region) Netz-Typ Versionsnr. Anlage
	Test CX	Erst-Inbetriebnahme
Ø	0bersicht	Nr. Parametername Numerischer Ausdruck Datenbereich (min.) Datenbereich (max.) Genauigkeitsgrad
26	🗎 Geräteinformation	1 Land (Region) Bitte auswählen A
÷.	🛆 Kurve	Vereinigtes Königreich Deutschland
Ō	🛆 Fehler	Frankreich
E	Anlagenkonfiguration	Thailand_230
50	V	Spanien
		Finnland
		Österreich
[7]		

Einstellung Wirk-/Blindleistung, Backup

Erst-Inbetriebnahme

Nr.	Parametername	Numerischer Ausdruck	Datenbereich (min.)	Datenbereich (max.)	Genauigkeitsgrad	Einheit
1	Land (Region)	Deutschland ~				
2	Installierte PV-Leistung		0	300	0,01	kWp
3	Regelung der Gesamt- Wirkleistung	Aktiv ~				
3-1	Maximale Einspeiseleistung		0	10	0,01	kW
3-2	Maximaler Einspeiseanteil		0	100	0,1	%
4	Nennleistung weiterer Stromerzeugungssysteme		0	300	0,01	kW
5	Regelmodus Blindleistung	Bitte auswählen 🗸 🗸				
6	Netzunabhängiger Modus	Aktiv ~				

Anlage beginnt Verlaufsdiagramm



<u>Tipp 1:</u> Klick auf "F5" der Tastatur aktualisiert im Browser ggf. die Grafik Tipp 2: Fehlende Ertragsdaten werden im Lauf der nächsten 10 Tage automatisch nach-abgerufen, z.B. bei DSL-Ausfall oder instabiler WLAN-Anbindung

Verlaufsdiagramms mit den Exportdaten

SUNGRO

Anlage beginnt Verlaufsdiagramm

<u>Tipp 4:</u> Im Sterndiagramm ist Ö 2022/08/17 > < Zurück es normal dass bei 2 Hybriden PV-Ertrag 35,8 kWh Gesamtverbrauch 12.4 Deckung durch PV ŵ und 1 Batterie nur 50% bei 6.6 kWh (18,44%) \triangle Vollladung angezeigt wird. Eigendeckung Batterieladungsenergie aus dem PV-System 12.2 kWh (98.39%) Θ 100% * 1 + 100% * 0 = 100%, geteilt durch SHIORT 2 Hybride = 50% Maximal-Darstellung IA. Netzbezua 5,7 kWh (15,92%) 0.2 kWh (1.61%) Batteriekapazitätseinstellungen (Ö)® Einspeisung aus PV-System 🔠 Übersicht 23,5 kWh (65,64%) 126 E Geräteinformation Batterietyp 1 ∧ Kurve (i) := 🖪 😑 PV-Ertrag 😑 Netz 🔘 Batterie 😑 Gesamtverbrauch Batteriekapazität 9,6 kWh ⚠ Fehler Leistung (W) 2022/08/17 10:50 6.000 EA PV-Ertrag: 4,459 W Anlagenkonfiguration 4.000 Netz: -1.064 W BatteriekapazitätkWh Gerätename 2.264,1 Batterie: -3.128 W Gesamtverbrauch: 267 W 🔀 Einstellungen -2.000 Energy Storage System1 9.6 Ú Firmware-Update -4.000 6 -6.000 (i) Live-Daten 2/08/17 10:50 2022/08/17 12:00 Abbrechen Bestätigen

<u>Tipp 5</u>: Falls Batterie noch mit Ersatzwert 10kWh oder dem ca. 10-fachen angezeigt wird - egal ob vorhanden oder nicht oder andere Grösse : Es ist nur eine Anzeige, real arbeitet die Batterie mit Ihrer korrekten vom BMS gemeldeten Kapazität. <u>Abhilfe:</u> "Anlagenkonfiguration"→"Anlage"→
"Batteriekapazität"→"Einstellungen"→"Bestätigen"→"Speichern"

SUNGRO

Nachparametrierung im Browser



Link für mehr Infos: iSolarCloud FAQ (engl.) oder hier als Info-Übersicht

SUNGROW

Parametrierungseinstellungen drucken

Wofür ? \rightarrow Für Übergabedokumention und ggf. Vorlage beim VNB **Smartphone** \rightarrow Funktion "PDF erstellen" oder "(Änderungs-)Protokoll" **Browserversion** \rightarrow (nach eventuellem Nachparametrieren): Screenshots Oder "Abfrage der Wechselrichterparameter" \rightarrow "Ausführungsliste" \rightarrow Abfrage ansehen \rightarrow

Exportieren Smartphoi	Auswäl	
09:00	ull 🕈 🕅	08:59
< zurück SH10RT(COM1-001)_001_00		
rlauf Kurve Produktionsinformationer	Einstellungen	AUSPURKUNGSL
Netz-Konfiguration	>	2022-08-11 07:38 Fer Ausführung fertig
Systemparameter	>	2022-08-10 19:39 Fer Ausführung fertig
Schutzparameter	>	0000 00 10 10:50 5-
Leistungs-Regelungsmodus	>	Ausführung fertig
Energiemanagementparameter	>	2022-08-10 18:50 Rer Parameterabfrage des Ausführung fertig
		2022-08-10 16:07 Fer Ausführung fertig
		2022-08-10 16:03 Fer Ausführung fertig
PARAMETER ABFRAG	EN	2022-08-10 16:01 Fer
ÄNDERUNGS-PROTOK	OLL	Ausführung fertig

Auswählen:		Liste:	
08:59		2022-08-1018/80 Remote-Persmeterabilitige die Westwahlsteine	
00.00		Anlaganname: Example : Garbitename: 9+10971(COMI:403)_001_001 ; Garbite-6	N:A
		Parametername	Paramete
้าวมาวินัดห	\cap	DI Not-Halt-Funktion	Shiel
ZURUCK	Q	Komatur teagmaner Ztillner	0
		Enmailger MPP-Global Scan	-
		T09glicher einmaliger MPP-Global Scan	Subid
		Zatgebuerter MEP-&an um: Stunde	0
USPURKUNGSLISTE		Zatgebuerter MitH-topp um: Minute Warderheimet sonnen	0
		MPP Gan Absterd	10
		Sentaria./Wividett.ngnathFatler	Aid
		Santhariau/batt Winkkebungsradh Febrar	.00
		WinkistungGradententteering	Akt
022-08-11 07:38 Fernparametrierung		Wikistro/cdograint	30
erre er		WinkingBabihihingEintehingen	Shid
usführung fertig		SalisheEngelabegrazing	Shid
		GrassverkenhilltnisWinklastung	10
		Parakitishahangvon mitrifahen Aggregatan	Schief .
		Geantmath parkier Gentite	2
		Institute PV-Leitung	102
)22-08-10 19:39 Fernparametrierung		DynamischeEinspeixebegrenzung	Akt
ore to		Maximila Engelsekintung	2.16
isführung fertig		Macmain Engelsernet	-41
usiani ang terag		Nitzi birganungaktiv entellen	Striel
		OPU_V1	207
		OPU.V2	22
		080_V2	20
022-08-10 18:56 Fernparametrierung		OPU PI	100
		0PU.92	10
usführung fertig		OPU_P9	100
iorani ang rorag		OPU_P4	20
		Tibetroury Orating	Akt
		11bertropane-DentingF1	50.2
		htbartogane-Datating#2	52.5
022-08-10 18:50 Remote-		11bertegune-DeratingF3	51
		100 TOURS CARAGES	10
arameterabtrage des Wechselrichters	\checkmark	Hiberhourse OestingP3	0
		Max Frequenz S r Normalisatisti	501
Isführung fertig		Kurve Watalist on Destroyth M Westers and Destro	Kane
		serie a/Wideleherdellungseit rah 10brheuers Destro	30
		#the WederhorteRungmenach 118 artisgues: Desting	10
		Reaktionget für rittbertregumz-Denating	1
000 00 10 10:07 5		Unterfegure Antileg	Akt
022-08-10 16:07 Fernparametrierung		Listerhexard UpstingP1	40
		Unterfraguenz Uprating F3	-21
usführung fertig		Unterfeguera UpratingP1	0
		Unterfrequent Uprating P2	100
		Unterhapping UpstingP3	20
		Kurve	Kune
000 00 40 40 00 F		GodertLeitzgebigzig	300
J22-08-10 16:03 Fernparametrierung sführung fertig			
		werte auf Widekintentellungaset nach Unterfrequenz Uprating	01
022-08-10 16:01 Fernnarametrierung		aktive Wiederhenstellungente nach Unterhessienz-Uprating	.10
JZZ-00-10 10.011 emparametrierung		Peaktionselt für rinterfrequenz-Derating	1

Anweisung ausführenRücklesewertInstallierte PV-Leistung6,3Dynamische EinspeisebegrenzungAktivMaximale Einspeiseleistung4,41Maximaler Einspeiseanteil70	Ausführungsergebnis Erfolgreich
Installierte PV-Leistung6,3Dynamische EinspeisebegrenzungAktivMaximale Einspeiseleistung4,41Maximaler Einspeiseanteil70	Erfolgreich
Dynamische EinspeisebegrenzungAktivMaximale Einspeiseleistung4,41Maximaler Einspeiseanteil70	
Maximale Einspeiseleistung 4,41 Maximaler Einspeiseanteil 70	Erfolgreich
Maximaler Einspeiseanteil 70	Erfolgreich
	Erfolgreich
Nennleistung weiterer 0 Stromerzeugungssysteme	Erfolgreich
Netzüberspannung aktiv Schließen einstellen	Erfolgreich
OPU_V1 207	Erfolgreich
OPU_V2 220	Erfolgreich
OPU_V3 250	
OPU_V4 265	Erfolgreich

ZUSAMMENFASSUNG: IBN LEICHT GEMACHT



Möglichst geringer Aufwand VorOrt

Einrichtung kann ggf. Bürokollege machen !

NUR SERIENNUMMERN benötigt

Ggf. auch nur Foto des QR-Code des Kommunikationssticks

EINRICHTUNG aus der Ferne

Alle Parameter später einstellbar



iSolarCloud Inbetriebnahme 2.0



Inbetriebnahme vor-Ort per App (z.B. wenn Kunde Anlage nicht im Internet sehen will)

INBETRIEBNAHME AUCH VIA App MÖGLICH





LOKALER ZUGANG – MÖGLICHKEIT 1

9:41 9:41	
Account Password Remember Me LOGIN	Kein Name oder Passwort nötig (Initial-Passwort steht im Manual des WiNet-S)
REGISTER Forgot Password	
Others Visitor Login Local Access	"Lokaler Zugang" anklicken

LOKALER ZUGANG



3x am WiNet-S klicken aktiviert Hotspot



WiNet-S QR-Code EINSCANNEN





VERBINDUNGSANFRAGE zu WiNet-S



Verbindungswunsch mit WiNet-S Hotspot SG-B2... bestätigen

In seltenen Fällen wollen OS nun GPS eingeschaltet wissen. Muss nicht sein, liegt nicht an Sungrow



ES WIRD MIT WINET-S VERBUNDEN




9:41 < BACK	
COMMISSIONING	
S/N: B201114K790 WiNet-S	
Network	
Device Initialization	
COMPLETE	

Bei Erst-Inbetriebnahme des Wechselrichters / Hybrid fehlt noch der grüne Punkt, 🤣 also anklicken



Land wählen anklicken



	9:41 < back	ul ≎ ■ Complete
	China	
	Chinese Taipei	
	Colombia	
	Czech Republic	
	Denmark	
١I	Denmark(DK2)	
	Denmark(DK1)	
	Eavpt	
	EN50549-1	
	EN50549-2	
	Finland	
	France	
	France - 50Hz	
	France - 60Hz	
	Germany	
	United Kingdom	
	United Kingdom_G98	

Land auswählen oder Grundparameter selbst eingeben (über VDE / EN 50549-1)

SUNGRO



kWp-Wert eingeben und 70%-Limitierung ggf. deaktivieren



9:41
< BACK
DEVICE INITIALIZATION
Set inverter parameters according to the local grid requirements.
S/N: (Not Configured) SH6.0RT
Feed-in Limitation
Feed-in Limitation Value 4,20 kW
Feed-in Limitation Ratio
Rated Power of Original Power Generation Systems 0,00 kW
Backup Mode
Reactive Power Regulation Mode
Reactive Power Ratio 0,0 %
Set Successfully

Backup ggf. aktivieren und Reserve-SOC eingeben



9:41
< BACK
DEVICE INITIALIZATION
Set inverter parameters according to the local grid requirements.
S/N: (Not Configured) SH6.0RT
Feed-in Limitation
Feed-in Limitation Value 4,20 kW
Feed-in Limitation Ratio
Rated Power of Original Power Generation Systems 0,00 kW
Backup Mode
Reactive Power Regulation Mode
Reactive Power Ratio 0,0 %
Set Successfully

Blindleistungsbereitstellung auswählen, meist pf oder Q(U)



ERST-INBETRIEBNAHME FERTIG





INBETRIEBNAHME ABGESCHLOSSEN

9:41 < васк		
COMMISS	SIONING	
S/N: B20 1 WiNet-S	114K790	
	Network	
B.ASOH	Device Initialization	S
	COMPLETE	

Falls iSolarCloud über

"Network"anklicken

Internet gewünscht,

jetzt mit Router

SSID suchen

Routerpasswort

vom Endkunden

eingeben lassen

verbinden:

Falls keine Internetverbindung gewünscht: WiNet-S Knopf 1x drücken schliesst Hotspot



START SUNGROW HYBRID UND BATTERIE

MEHR MÖGLICHKEITEN

SBR096 - SBR256

3 bis 8 Module (25,6 kWh) In Europa keine Parallel-Türme !

BYD HVM HVM11.0 bis HVM22.1, auch parallel **BYD HVS**

Ganze Produktlinie

weitere: Handb. S.18

z.B. einzelne Pylontech



DIE BATTERIE



SUNGROW

MODULARES SYSTEM

SBR: 9,6 kWh bis 25,6 kWh

Skalierbar von 3 bis 8 Modulen

1-PERSON-INSTALLATION

33 kg pro stapelbarem Batteriemodul

PLUG AND PLAY

Keine Verkabelung zwischen den Modulen



LEISTUNGSFÄHIGE SPEICHERUNG

GALVANISCHE TRENNUNG

DC-Hauptschalter Doppeltrennung Runder Einschaltknopf ist > Batt.-FW 11 inaktiv

OPTIMIERT FÜR BACKUP

Netzparallel-Einstellungen dann ignoriert

KEINE INBETRIEBNAHME

Automatische Erkennung über den Hybrid Bitte Synchronisierung 5 Min. bei Neustart beachten





Richtiger Neustart Hybrid +SBRxxx

<u>Soft-Neustart</u> über Browser-/App-Button aus der Ferne, entspricht Strg+Alt+Del → hilft bei vielen Problemen, gerade im IP-Adress-/Kommunikationsbereich

Hart-Neustart gemäß Handbuch Printseite 105 (Aus) und Seite 70 (An):

- Mit Browser-/App-Button ausschalten ("Herunterfahren")
- AC-Trennschalter (bauseits) ausschalten, ggf. gegen Wiedereinschalten sichern
- PV DC-Switch aus
- runde Batterieschaltfläche aus (>4sec) bei Batterie-FW 11, oberhalb nicht mehr aktiv, Batteriesicherung ausmachen (falls nicht aus durch Drücken der Schaltfläche).
- 10 Minuten warten
- AC an
- Batterie an: DC-Hauptschalter an + ggf. 10s Knopf drücken
- 5 Minuten warten für die Initialisierung)
- PV an, 5 Minuten warten ob Anlage am Netz bleibt (wg. ggf. Überlast oder ISO-Fehler)
- Ggf. muss in der iSolarCloud noch der Befehl "Hochfahren" gegeben werden

Alternativ: Hart-Neustart gemäss "BaFA"-Methode: (Details siehe ggf. nächste Seite)

- Ausschalten wie oben gemäss Handbuch, 10 Minuten warten.
- Einschalten wie im vorherigen Slide, siehe weitere Zwischenschritte dort:
- Batterie an, 5 Minuten warten
- Fotovoltaik an, 1 Minute warten
- AC-Trennschalter an

© Sungrow. All rights reserved

Inbetriebnahme: Hybrid + SBRxxx

Black Start:

If the communication is established for the first time between the battery and the PCS, and the PCS has no DC power supply and no AC power supply: Manually connect the DC breaker on the right side of the battery so that the BMS enters the self-test state. The status indicator blinks in blue. Ten seconds later, press and hold the status indicator for less than 2 seconds. Wait until the indicator is steady on in blue, which indicates that the battery system is powered on and runs normally.



- Alternativ: Erstinstallation/nach Tausch/nach Erweiterung: Start nach "BaFA"-Methode
- Batterie
 - DC-Hauptsicherung an, 10s warten
 - Runde Startfläche 2s drücken bei Batterie-FW 11, 5 Minuten warten
- Fotovoltaik an, 1 Minute warten
- AC an
- Ggf. muss in der iSolarCloud noch der Befehl "Hochfahren" gegeben werden
- Diese Methode hilft wenn die gemäss Handbuch nicht funktioniert ("ABaF"), v.a. falls nach Erststart des Sungrow Hybrid sofort große Lasten versorgt werden aber die Batterie noch nicht fertig initialisiert und mit dem Hybrid synchronisiert ist.

Aussenbedingungen Batterie Sungrow SBRxxx

Standort	Innenbereich/Außenbereich		
Befestigung	Bodenständer		
Umgebungstemperatur zum Betrieb	Laden: 0 °C bis 50 °C Entladen: - 2 0 °C bis 50 °C		
Schutzart	IP55		
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	0 % bis 95 % nicht kondensierend		

Batterieinformationen

Batteriekapazität (SOC)	0%	Aus Batterie entnommen (Tagesbasis)	0 kWh 🔨	In Batterie gespeichert (Tagesbasis)	0 kWh 📈	Batteriespannung	321,8 V	\sim
Batteriestrom	OA /	Aus Batterie entnommen (Gesamt)	47 kWh 🔨	In Batterie gespeichert (Gesamt)	57,3 kWh 📈	Gesundheit der Batterie (SOH)	100 %	\sim
Batterietemperatur	4℃ /	✔ Max. Ladestrom (BMS)	9 A 🗸 🔨	Max. Entladestrom (BMS)	29 A 🔨	Eingespeicherte PV- Energie (Tagesbasis)	0 kWh	\sim
Eingespeicherte PV- Energie (Gesamt)	0 kWh 📝	J Batterieladeleistung	0W 🔨	Batterieentladeleistung	0 W 🔨	Netto-Batteriekapazität (kWh)	16 kWh	\sim

- Bei unter 0°C wird die Batterie zwar noch entladen aber nicht mehr geladen.
- Aufpassen daher bei Installationen in Garagen, Reithallen, ...
 - Der Planer bei der Anordnung der Anlage
 - Der Installateur bei Ladeproblemen, z.B. nach Installation aus den über Nacht im Fahrzeug gelagerten Kartons – Bei z.B. 4°C nicht volle Ladeleistung, kein Defekt !

Wenig Ladeleistung bei 0-5°: 3 Beispiele



iSolarCloud Batterieeinstellungen (Auszug)

Batterielade-/Entlade<u>schwelle</u>

Erweiterte Einstellungen

Systemparamet	ter Schutzparameter	Leistungs-Regelungsmodus	Energiemanagementparameter	Batterieparameter	Q Abfrage der Wechsel	richterparameter Au
Nr.	Parametername	Aktuellster Wert Update-Zeit:2022-04-26 21:34:07	Numerischer Ausdruck	Genauigkeitsgrad	Einheit	Anmerkung
1	Energieverwaltungsmodus	Eigenverbrauch	Bitte auswählen		+:	
2	Batterie-Ladung ab Leistung	0,05		0,01 🗲 Idea	I: 0,1 kw	O~5
3	Batterie-Entladung ab Leistung :	0,05		0,01 🔶 Idea	I: 0,1 KW	0~5

Batterie-Ladung ab (Einspeise-)Leistung :

- Hier kann der Anlagenwirkungsgrad verbessert werden, z.B. durch Einstellung auf 0,5 (=500W)
- Oder f
 ür Peak-Shave die max. Einspeiseleistung verringern, z.B. durch Einstellung auf 3 (kW)

<u>Batterie-Entladung ab (Bezugs-)Leistung :</u>

- Hier kann auch der Anlagenwirkungsgrad verbessert werden, z.B. durch Einstellung auf 0,5 (=500W)
- Oder f
 ür Peak-Shave die max. Bezugsleistung verringern, z.B. durch Einstellung auf 5 (kW)



SOC und Batterielade-/Entladeleistung

Erweiterte Einstellungen

Systemparam	eter Schutzparameter	Leistungs-Regelungsmodus	Energiemanagementparameter	Batterieparameter	Q Abfrage der Wechsel	richterparameter Aus
Nr.	Parametername	Aktuellster Wert Update-Zeit:2022-04-26 21:34:0)7 Numerischer Ausdruck	Genauigkeitsgrad	Einheit	Anmerkunge
1	Max. SOC	100		0,1	%	50~100
2	Min. SOC	5		0,1	%	0~50
3	Maximale Batteriespannung	∘ 🚝 Bei 0 lassen	, ist nur für Bleibatte	eriem! Nicht in E	EU! v	0~1000
4	Max. Ladeleistung	⁶ Streckung Eintrag "1" k	Ladung in die Mitta bewirkt volle Ladelei	gsstunden z.B. stung bei > sta	auf 6 <mark>h;</mark> 12kWh t. Einspeisebec	grenzung
5	Max. Entladeleistung	6		0,01	kW	0.01~10.6
6	Netto-Batteriekapazität (kWh)	12		0,01	kWh	0~600
<u>Bitte</u> <u>Anlae</u> <u>sicht</u> <u>noch</u>	e eingegeben, bald gekonfiguration ko bar, derzeit teils do Ersatzwert sichtba	<u>unter</u> <u>orrekt</u> <u>ort</u> <u>ar</u> <u>- Entla</u> <u>- Entla</u> <u>- Entla</u> <u>- Entla</u> <u>- Entla</u> <u>- Entla</u>	adeschlussspannun ssert Systemstabilitä instabile Kommunik	<u>g * 30A</u> ät bei schneller kationsleitung k	n Lastwechseln kompensieren	helfen

SUNGROW

Bei Batterieproblemen überprüfen :

Erweiterte Einstellungen

Syste	mparan	neter Schutzparameter	Leistung	gs-Regelungsmodus	Energiemanagementparameter	Batterieparameter	Q Abfrage de	er Wechselrichterparameter	Ausfüh
	Nr.	Parametername	Aktuells Update	ster Wert Zeit:2022-06-22 12:51:39	Numerischer Ausdruck	Genauigkeitsgrad	Einheit	Anme	rkungen
	1	Max. SOC	100	Immer bei 10	00% belassen ! Sonst	kein Balancing !	%	Der Wert zwisc MinSOC und I	;hen Max
	2	Min. SOC	10	Nicht über 22	2%, sonst Batterieerw	/eiterung nicht m	nöglich %	SOC ist das inoi	SC
	3	Maximale Batteriespannung	2	Immer bei 0 I	belassen !	0,1	V	ladeindikatorb	ie- alken
	4	Max. Ladeleistung	8,76	Entladeschlus	SS-	0,01	kW	angezeigte 100 (Siehe Handbu)% ! ch
	5	Max. Entladeleistung	8,76	spannung * 30	G	⊗ 0,01	kW	Seite 18ff) 0.01~10	0.6
	6	Netto-Batteriekapazität (kWh)	12,8			0,01	kWh	0~60C)S

Vorteile hoher Min.-SOC und geringer Reserve-SOC:

- Hybrid geht bei Unterschreiten des Min.-SOC in energiesparenden Ruhemodus
- Vorteil für denjenigen der erst manuell bei längerem Stromausfall den Hybrid einschalten will, über Direktzugriff auf den WiNet-S. (Reserve-SOC in diesem Fall auf 0% oder anfangs max. 5% stellen)

SUNGROW

Batterie-SOC Darstellung

SUNGROW



BYD (Battery-Box Premium HVM / HVS)

Tipps :

- Siehe auch Erläuterungen Handbuch ca. Seite 18-28 zu links abgebildeter Grafik
- Wenn Min-SOC erreicht ist fährt der Hybrid in batteriestromsparenden Standby
- Der WR im Netzparallelbetrieb prüft in Zeitabständen ob PV-Leistung abgerufen werden kann - wenn ja fährt er hoch.
- Min-SOC wird vom Installateur festgelegt, steht anfangs bei 5%
- Bei Min-SOC Einstellung unter 10% erfolgt ggf. regelmässige Erhaltungsladung
- Der Bereich von Min-SOC und Max-SOC wird als "neuer 0-100%" Bereich dargestellt, auch an den LED-Balken der SBRxxx Batterie
- Mit Einstellung eines Reserve-SOC kann der Abstand zum Min-SOC vergrössert werden. Vom Betreiber einstellbar

SUNGRO

Bei IBN, Einrichtung, Problemen:

ername f nach s g der	Aktuellster Wert Update-Zeit:2022-09-28 11:12:08	Numerischer Ausdruck	Datenbereich (min.)	Datenbereich (max.)
f nach s g der				
ingungen	60		10	900
fwartezeit nach	60		0	3.600
bhängiger	Deaktivieren	Aktiv ~	2220	
rter Batterie- Backup	20		0	100
	fwartezeit nach bhängiger rter Batterie- Backup	fwartezeit nach60bhängigerDeaktivierenrter Batterie- Backup20	fwartezeit nach 60 bhängiger Deaktivieren Aktiv rter Batterie- Backup 20	fwartezeit nach 60 0 bhängiger Deaktivieren Aktiv rter Batterie- Backup 20 0

- <u>3. Netzunabhängiger Modus auf "Aktiv"</u>
- <u>3-1. Reservierter Batterie-SOC auf "20"</u>
- <u>Klicken auf "Einstellungen anwenden"</u>
- Kontrolle: Klicken auf "Abfrage der Wechselrichterparameter"
- (Falls nach ca. 30s nicht "abgeschlossen" dann "F5")

Allgemeine Parametereinstellungen							
Systemparar	meter Schutzparameter	Leistungs-Regelungsmodus	Energiemanagementparameter				
Nr.	Parametername Entladung	Aktuelister Wert Update-Zeit:2022-09-28 11:18:15	Numerischer Ausdruck				
6	Zwangsladung	Aktiv	Aktiv ~				
6-1	Gültiger Tag für Zwangsladung	Täglich	Bitte auswählen $$				
6-2	Startzeit 1 der Zwangsladung	03:00	Daten wählen 🗸 🗸				
6-3	Endezeit 1 der Zwangsladung	03:10	Daten wählen 🗸 🗸				
6-4	Zwangsladung Ziel SOC 1	15					

Nächtliches kurzes Nachladen auf z.B. 15% SOC (knapp unter eingestelltem Reserve-SOC): 6. Zwangsladung auf "Aktiv" 6.1 Täglich 6.2. und 6.3 z.B. von 03:00 bis 03:10 6.4 Ziel SOC z.B. "15%"

Tipp: wenn Batterie nicht laden will : dann den Reserve-SOC Wert kurzzeitig ändern, z.B. von 10% auf 15% Tipp: wenn Batterie weiterhin nicht selber lädt dann einmal bis ca. 5% oberhalb Reserve-SOC zwangsladen. Tipp: Immer noch nicht ? In "Allgemeine Parametereinstellungen" einmal "Hochfahren" ausführen klicken. Tipp: Weiter nicht ? "Einstellungen" "Kommunikations-Modul" "Allg.Para.einst." "Neustart des Remotegeräts"

Auslegungsleistung Batterien

																-		
				Maximum		Ful	ll Ba	icku	р	Full	Back	up	Full	Back	up	Full	Back	up
	# of	minimum		Battery		gri	d rat	ted	5min	grid	rated	d 5min	grid	rated	5min	grid	rated	5mi
	Battery	Discharge		Discharge	(=charge) p	, o w	v e	r	р	o w	er	р	o w (e r	р	ow (e r
	Modules	Voltage		Power	power !	SH	5.0RT	Г	6kVA	SH6	.ORT	7,2kVA	SH8.	ORT	12kVA	SH1	ORT	12kV
SBR096	3	150	Vdc>	4,5	kW	4,	54	.5	4,5	4,5	4.5	4,5	4,5	4.5	4,5	4,5	4.5	4,5
SBR128	4	200	Vdc>	6,0	kW							6	6	6	6	6	6	6
SBR160	5	250	Vdc>	7,5	kW								7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	- 7,5
SBR192	6	300	Vdc>	9,0	kW										9	9	9	9
SBR224	7	350	Vdc>	10,5	kW										10.5			10.
SBR256	8	400	Vdc>	12,0	kW											•		
BYD HVS 5.1	2	160	Vdc>	4,8	kW	4,3	.8 4	.8	4,8	4,8	4.8	4,8	4,8	4.8	4,8	4,8	4.8	4,8
BYD HVS 7.7	3	240	Vdc>	7,2	kW								7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
BYD HVS 10.2	4	320	Vdc>	9,6	kW										9,6	9,6	9,6	9,0
BYD HVS 12.8	5	400	Vdc>	12,0	kW													
BYD HVM 8.3	3	120																
BYD HVM 11.0	4	160	Vdc>	4,8	kW	4,3	.8 4	.8	4,8	4,8	4.8	4,8	4,8	4.8	4,8	4,8	4.8	4,8
BYD HVM 13.8	5	200	Vdc>	6,0	kW							6	6	6	6	6	6	6
BYD HVM 16.6	6	240	Vdc>	7,2	kW								7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7.2
BYD HVM 19.3	7	280	Vdc>	8.4	kW										8,4	8,4	8,4	8.4
BYD HVM 22.1	8	320	Vdc>	9.6	kW										9,6	9.6	9,6	9,6
	_			-/-														

- Batterie-Auslegungsleistung ist immer Entladeschluss-Spannung * 30A
- Bei der Sungrow
 SBR096 mit 150Vdc
 also 4,5kW (=150V*30A)
- Bis 7 Module steigt die Auslegungsleistung darüber neben der Kapazität auch die Lebensdauer
- Bei höheren SOC ist wegen der dann höheren Spannung die momentane Lade-/ Entladeleistung natürlich höher



Anschluss Batteriespeicher Sungrow



- Art.nr.: F-A-003430, ggf. über Serviceportal nachbestellbar
 - Alle Bilder mit gleicher Darstellung der Verkabelung!

"Eselsbrücke" für Vor-Ort: Weiss/(orange) hat 5 Buchstaben und kommt an die 5,

Orangen hat 7 Buchstaben, orange kommt somit an die 7







Bei Eventcodemeldung 714 BMS-/Kommunikationskabel: •

Kommunikationsblock

Anschluss der beiden Kommunikationskabel der Sungrow SBRxxx am Sungrow SHxxRT

- In 50% der Fälle ist hier falsch montiert. Störquelle parallel zum Kabel oder der RJ45-Stecker an • der Batterie sitzt nicht richtig
- Durch max. 10m langes CAT5e/6/7-Kabel und langen Aderendhülsen (15mm) ersetzen und • Schirmung an der Erdungsschraube direkt neben Kommunikationsblock mit Ringkabelschuh M4 auflegen . Anschliessend korrekt hochfahren, siehe ggf. ca. Seitenbezeichnung 180

Anschluss Batteriespeicher I

• Kompatible Batterien (04/2023):



BYD Premium HVM/HVS

- Anbindung an Wechselrichter: beiliegende Sunclix- oder EVO2-Steckverbinder
- Falls gekürzt bzw. zu EVO2 gewechselt werden muss: Sunclix lässt sich wieder öffnen.
- Erdung Schirmung Kommunikationskabel bei BYD nur an der Batterie, nicht am Hybrid.
- <u>Factsheet zur Batterie-Inbetriebnahme</u>verfügbar



Anschluss Batteriespeicher II







BMS / CAN Schnittstelle

- Lange Aderendhülsen am grünen Hybrid-Stecker verwenden (15mm), oder bei Eindraht lang abisolieren.
- Ebenso bitte bei eigenem max. 10m CAT5e/6/7 ausführen → lange Aderendhülsen oder 15mm abisolieren
- Schirmung bei BYD an der Batterie auflegen, nicht am Hybrid! Nicht doppelt, wegen Potentialverschiebung/lsofehler
- Nach eventuellem Herunterfahren etwas über (!) 10 Minuten mit dem Einschalten/Batterieneustart warten !

Neuer Batteriemodultyp v12 und v13

Kurzzusammenfassung für den Planer / Besteller :

- V0 Art.nr. ASA 00104
- V114 Art.nr. ASA 00165 (orange, Premium, "A" wie **a**rancia)
- V2/v12 Art.nr. ASA 00282 (blau, Premium, "B" wie **b**lu

(Nebeninfo: Leeres "Dummy"-Modul SMR0 hat Art.nr. ASA 00613) (3x Dummy ASA 00613 + 1x AST03129 = prima Ausstellungsstück)

- V13/v13 Art.nr. ASA 00460 : Wenn ohne blauen Aufkleber und der nachfolgend markierte Mittelteil der Nummer höher als EM032B2233210001BC ist dann ist es ein Universalmodul, mit allen anderen kombinierbar. Wenn darunterliegend oder gleich oder mit blauem Aufkleber auf dem Karton dann nur mit "blauen" Modulen.
- V0 u. V114 sind untereinander bedingt kompatibel (bei einem bestehenden V0-Turm muss das oberste Modul V0 sein, V114 Erweiterungsmodule müssen darunter eingebaut werden).
- V2/v12 ist eine andere Zellbaureihe und nicht mit V0/V1/V114 kompatibel.
- Accessory Box AST03129/AST04689 ist mit allen kompatibel (=Bodenplatte, Deckel, Anschluss-Fronteinschub) $2_1 \sqrt{9} \sqrt{1} \sqrt{14}$ und $\sqrt{2} \sqrt{12}$ lassen sich

Wie unterscheidet sich das SBR-Batteriemodul v2/v12 von der Version v0/v114?

1. Kennzeichnung auf der Produktverpackung in einer anderen Farbe (ORANGE für Version v0/v1/v114, ASA00104/ASA00165, BLAU für v2/v12, ASA00282

Battery Module Version 1



╨╹┱╶		
SUNGROW		
^{可充电镭离子电池} Rechargeable Li-io	n Battery	Premium
46/Y40/S/** CN/***** PI:0 **		- 20 - (SAN) R. MITTORINA

Battery Module 2



Neuer Batteriemodultyp v12 und v13

Kurzzusammenfassung für den Installateur / Lagerist / Wareneingang-/ Warenausgangsfoto / Liefervorbereitung :

V12 geht mit V12
V12 geht mit V13 mit blauem Kartonaufkleber
V13 geht mit V13 mit blauem Kartonaufkleber
V12 geht mit V13 (ohne blauem Kartonaufkleber)
V13 geht mit V13 (ohne blauem Kartonaufkleber)
V114 geht mit V13 (ohne blauem Kartonaufkleber)

V114 geht <u>nicht</u> mit V13 mit blauem Kartonaufkleber V114 geht <u>nicht</u> mit V12

Wie unterscheidet sich das SBR-Batteriemodul v0/v114 von der Version v2/v12?

1. Kennzeichnung auf der Produktverpackung in einer anderen Farbe (ORANGE für Version v0/v1/v114, ASA00104/ASA00165 BLAU für v2 / v12 , ASA00282 **Battery Module Version 1 Battery Module 2** 可充电锂离子电池 Premium **Rechargeable Li-ion Battery** Rechargeable Li-ion Battery Premium (U) 4G/Y40/S/** 4G/Y40/S/** n) CN/ ***** PI:0 ** LRS Kit - Langerry, nonecost n / CN/ ***** PI:0 **

V13 ohne blauem Kartonaufkleber ist sozusagen das Universal-Batteriemodul welches zu allen anderen SBR032 passt



Komplette Batterie nachrüsten wenn vorherkeine installiert war ?



✓ Sungrow Hybrid Firmware-Update machen

230

- Sungrow Hybrid muss in der iSolarCloud als "Hybrid (speicherfähig)" oder "Energiespeichersystem angelegt sein
- ✓ Min.-SOC auf 5% lassen, Res.-SOC auf 20%
- ✓ Falls Batterie nach Neustart nicht erkannt wird:
- ✓ In iSolarCloud in der Anlagenansicht auf "+" oben rechts für Hinzufügen gehen.
- ✓ QR-Code der Batterie einscannen oder händisch eintippen, z.B. S2..... (Buchstabe S und 10 Ziffern)
- ✓ Fertigstellen
- Korrekten Neustart mit Wartezeiten durchführen, siehe Slides weiter oben
- Batterie macht ggf. relativ bald Balancing ca.
 600W bei ca. 98% SOC oder einen Wartungsmodus zur SOC-Kalibrierung und für das Zellbalancing.
 Den Wartungsmodus nicht unterbrechen !

Neue Funktionen lassen ggf. Anlage als "Offline" erscheinen, ggf. Hybrid –V112 updaten auf ..21/..18 mit ..0302.zip



232

Batterieerweiterung mit neuem Batteriemodul – Bald mehr Analysefunktionen

Allgemeine Information(e	e n) Fehler F	ehlerver	lauf								
Batteriespannung	195,2 V	\sim	Batteriestrom	5,3 A	\sim	Batterietemperatur	23,4 °C	\sim	Batteriestand	9,8 %	\sim
Gesundheit der Batterie (SOH)	100 %	\sim	In Batterie gespeichert (Gesamt)	13,4 kWh	\sim	Aus Batterie entnommen (Gesamt)	9,9 kWh	\sim	Batterie-Betriebsstatus	Normal	\sim
Standard-Integritätsstatus	100	\sim	Max.Voltage of Cell	mV	\sim	Position of Max-Voltage Cell	-	\sim	Min.Voltage of Cell	mV	\sim
Position of Min-Voltage Cell		\sim	Max.Temperature of Module	°C	\sim	Max.Temperature Position of Module		\sim	Min.Temperature of Module	°C	\sim
Min.Temperature Position of Module	1078	\sim	Max. Cell Voltage of Module 1	mV	\sim	Max. Cell Voltage of Module 2	mV	\sim	Max. Cell Voltage of Module 3	mV	\sim
Max. Cell Voltage of Module 4	mV	\sim	Max. Cell Voltage of Module 5	mV	\sim	Max. Cell Voltage of Module 6	mV	\sim	Max. Cell Voltage of Module 7	mV	\sim
Max. Cell Voltage of Module 8	mV	\sim	Min. Cell Voltage of Module 1	mV	\sim	Min. Cell Voltage of Module 2	mV	\sim	Min. Cell Voltage of Module 3	mV	\sim
Min. Cell Voltage of Module 4	mV	\sim	Min. Cell Voltage of Module 5	mV	\sim	Min. Cell Voltage of Module 6	mV	\sim	Min. Cell Voltage of Module 7	mV	\sim
Min. Cell Voltage of Module 8	mV	\sim	DC Contactor State	-	\sim	Fault Module ID	-	\sim			
Geräteinformation											
Aktueller Zustand	Offline		Gerätename	Battery_001_002		Modellbezeichnung	SBR096		Inbetriebnahmedatum	2022-11-16	
10. N. H.			chi								

Nur mit WiNet-S. Demnächst remote abrufbar. Derzeit Zellspannungen nur mit lokalem Zugang einsehbar.

Batterie-Update mit Firmware ..21/..18 und ggf. Batterie-Firmware-Update v18 : 700W-Eigenschutzlimitierung aufgehoben

Falls nicht aufspielbar dann bitte im Serviceportal ein Serviceticket mit Bitte um Aufspielen einer andern Batterieversion anlegen.



234

Zwangsmodus : 2 Arten

• Nach Zeitplan, hier Beispiel z.B. im Winter werktags von 03:10-04:20 Uhr auf 80%, z.B. bei variablem Stromtarif :

Allgemeine Parametereinstellungen

Systemparam	neter Schutzparam	neter Leistungs-Regelungsmodus	Energiemanagemen	tparameter
Nr.	Parametername	Aktuellster Wert Update-Zeit:2022-07-07 07:21:27	Numerischer Ausdruck	Daten (m
6	Zwangsladung	Deaktivieren	Aktiv ~	
6-1	Gültiger Tag für Zwangsladung	Täglich	Werktag 🗸	
6-2	Startzeit 1 der Zwangsladung	00:00	03:10 ~	
6-3	Endezeit 1 der Zwangsladung	00:00	04:20 ~	
6-4	Zwangsladung Ziel SOC 1	0	80 🛞	

 Oder einmalig z.B. um die Batterie auf SOC 22-27% f
ür Batterieerweiterung oder Modulaustausch zu bringen (siehe n
ächste Seite) Auf keinen Fall so wie unten, dies lässt die Batterie bald tiefentladen, keine Garantie. Letzte Woche in 2 Servicefällen so aufgetreten. Ein Indiz ist dass keine PV-Ladung möglich ist.





SUNGRO

238

Batterie-SOC Reduzierung auf 22-50%

SUNGROW

BYD (Battery-Box Premium HVM / HVS)



Tipps :

- Siehe auch Erläuterungen ein paar Seiten zuvor oder im Handbuch ca. Seite 18-28 zu links abgebildeter Grafik
- Bei Einstellen auf Min-SOC 22% und Max-SOC 50% wird dieser Bereich als "neuer 0-100%" Bereich dargestellt, auch an den LED-Balken der SBRxxx Batterie
- Reserve-SOC kurz auf 0% stellen
 oder einrechnen
- Nun per Zwangsentladung auf "0%" entladen. (=real 22%)

SUNGRO
Zwangsmodus

n 240

				CL 17	ODTICON	1 001 001 001				5 1,157 kW	
			3	Anlagenname:	SH10 2	Modellbezeichnung: SH1	ORT		3,003 kW	57 kW	4,059 kW
Allgemeine Information	n <mark>(en)</mark> Fehler	Fehle	rverlauf Diagramm						2.9	02 kW	
Gesamt-Ladeverlauf durch PV	24,5 kWh	~	Batterieladeleistung	4,073 kW	\sim	Batterieentladeleistung	0 W	\sim	vetto-Batteriekapazität kWh)	9,6 kWh	\sim
Stromnetzinformation	nen										
Tägliche Netzeinspeisung	66,1 kWh	\sim	Netzeinspeisung gesamt	2,033 MWh	\sim	Tagliche Energie abgenommen vom Netz	0,1 kWh	\sim	Batterieentladeleistung		
Wirkleistung Netzbezug	o w	\sim	Wirkleistung Einspeisung	1,523 kW	\sim	Tages-Verlauf PV- Einspeisemenge	26,4 kWh	\sim	■ 2022-06-21 00/00 ~ 2022-06	-21 23:59 5 Min	<u> </u>
nformationen über Ve	erbraucher								Batterie	entladeleistung	
läglicher Energieverbrauch der Last	-30,5 kWh	\sim	Gesamter PV- Eigenverbrauch	314,3 kWh	\sim	Gesamtwirkleistung der Last	-1,457 kW	\sim	Einheit: kW S		
Tages-PV- Eigenverbrauch	0,6 kWh	\sim	Tägliche Eigenverbrauchsrate	2,1 %	\sim				4	N	
Weitere Informationer	n		Tipp: F	alls Zwanc	isentla	iden nicht mögl	ich				
Betriebsstatus	Betrieb "Zwangsmodus"	0	dann Erweiterte Einstellung	nierzu "Bat	tery Fi	rst" aktivieren:			3		
i grossen SOC-	Sprüngen wi	rd ibrt	Systemparameter S	chutzparameter	Leistungs-I	Regelungsmodus Energie	managementparameter				
Sommer autor	matisch durc	:h	Nr. Paramet	ername	Aktuel Updat	ilster Wert e-Zeit:2023-01-05 12:32:38	Numerischer Ausd	r		N	
-Ladung, im W inuelle Zwangs	sladung mac	her	11 Battery F	irst	Schlief	3en	Aktiv	լւ	2022-06-21 2022-06-21 15:20	2022-06-21 17:15	2022-06-21
										SL	זאפאנ

101 W

101 W

Balancing und Kalibrierung

- Langes Verharren bei ca. 99% mit ca. 500W Ladeleistung, scheinbar "ohne Fortschritt"
- Ggf. am nächsten Tag Softstart ausführen (Herunter-/Hochfahren, im Betreibermenü sichtbar)
- Ersetzt aber nicht den automatisch vom BMS der Batterie ausgelösten Wartungsmodus!
 PV-Ertrag Netz Batterie Gesamtverbrauch



Balancing und Kalibrierung



SUNGRO

Neue Batterieeinstellungen

		 Energy Storage System1 Hybrid (speicherfähig) S/N:A22901 	Communication Modul ···· Kommunikations-Modul S/N:B22830(Batteryl Batterie S/N:S220701(
	mel	Wirkleistung gesamt o w	WLAN Signalstärke	Batteriespannung 197 V
	🔠 Übersicht	PV Leistung		O,1 A
	Geräteinformation	Verknüpftes Kommunikationsg		Verknüpfter Wechselrichter
	Kurve	S/N: B22830		STR. PELSOT
Allgemeine Parametereinstellu	ungen			

								Q Pai
Nr.	Parametername	Aktuel 21:12:09	Ister Wert Update-Zeit:2022-12-21	Numerischer Ausdruck	Datenbereich (min.)	Datenbereich (max.)	Genauigkeitsgrad	Einheit
1	Notlade-SOC	3	Bitte bei diesen		0	100	0,01	%
2	Entladeabschaltung SOC	5	Werten keine Änderung		0	100	0,01	%
3	SOC Leerlaufmodus auslösen	2	vornehmen !		0	100	0,01	%
								SUNGR

84W Bezug nach FW21/18 Update? NEUSTART nach BaFA-Methode !





Sungrow Batterie-IBN Tipps/Hinweis

Sungrow SBR HV Battery Commissioning Tips

Procedures	Details
1. Create the plant on iSolarCloud	 Complete the WiFi configuration and put the system online (click <u>here</u>). Complete the system settings and grid settings. If the system keeps 'under commissioning' for more than 15min, please contact Sungrow service team.
2. Battery Inspection	 Make sure the battery is fixed to the wall and not shakable. Make sure 4 cables (mentioned above) are correctly connected. Turn on the battery's circuit breaker to check if the indicator is on.
3. Communication check via local access	Using iSolarcloud to get into local access with the following account and password and then see the system diagram (click <u>here</u>). Account: admin Password: pw8888
4. Battery Settings via local access	 Go to 'More'- 'Setting' – 'System Parameters' to check the system information. Go to 'More'- 'Setting' – 'Battery Parameters' to set SOC upper and lower limit if needed (5%-100%by default). Go to 'More'- 'Setting' – 'Energy Management Parameters' to set charge/ discharge time if needed. Go to 'More'- 'Setting' – 'Operation Parameters' - 'Off-grid Parameters' to turn on 'Backup Mode' if needed.

Links ist ein Ergänzung der australischen Kollegen. Wir werden oft gefragt ob diese auch hier gültig sei.

Falls verwendet **bitte genau (!) prüfen ob** es für die aktuell **in Mitteleuropa ausgelieferten Sungrow Produkte** und die lokalen Regulatorien zutrifft.

<u>GD_202106_Sungrow SBR HV</u> <u>Battery Installation Quick</u> <u>Guide_global_V1.1.pdf</u> (sungrowpowerservice.com)

Sungrow Batterie-Entladezeiten Tipps

Allgemeine Parametereinstellungen

Systemparan	neter Schutzparamete	er Leistungs-Regelungsmodus	Energiemanagementp	barameter
Nr.	Parametername	Aktuellster Wert Update-Zeit:2022-12-28 14:07:10	Numerischer Ausdruck	Dat
1	Arbeitstag Entladung Startzeit 1	00:00	06:00	~
2	Arbeitstag Entladung Endezeit	24:00	22:00	~
3	Arbeitstag Entladung Startzeit 2	00:00	06:00	~
4	Arbeitstag Entladung Endezeit 2	24:00	22:00	~
5	Nicht-Arbeitstag Entladung	Aktiv	Bitte auswähl…	~

Am Wochenende auf Wunsch anders einstellbar. Gedacht z.B. für Kleingewerbe mit Spitzenlasten um im Winter am Wochenende Batterieladung für Montag zu "sammeln" Links beide Zeiten gleich machen um klare Einschaltzeiten zu schaffen

Oder zwei verschiedene Zeiten.

Hier keine Entladung während der oft günstigeren Nachtstromtarife, ist meist netzdienlich.

Bitte prüfen ob Ladung ggf. nur während Entladezeiten möglich !

Umgekehrt: Während eingestellter Zwangsladungszeit keine PV-Einspeisung möglich. (aber Netzbezug wird ggf. vermindert)



254

Stringauslegung

Stringauslegung kontrollieren

Stringspannung: ideal 10-18 Panels pro String, am besten 15-17 nahe 600Vmpp

Tipp: Lange Strings und hohes DC-/AC-Verhältnis vertragen sich nicht !



Maximale

PV-Eingangsspannung

Hybridauslegung SHxxRT-v11/-v11.2/-v20

Typenbezeichnung	SH5.0RT	SH6.0RT	SH8.0RT	SHIORT
PV-Eingang				
Empfohlene max. PV-Eingangsleistung	7500 W	9000 W	12000 W	15000 W

Nur der SH10RT hat am MPPT2 2 String-Eingänge

auch für 2 PolyStrings geeignet - oder 1 Hochstrom-Modulstring >13,90A Isc (SH10RT-20: >15,65A)



258

© Sungrow. All rights reserved.

Stringauslegung kontrollieren

Stringspannung: ideal 10-18 Panels pro String, am besten 15-17 nahe 600Vmpp

Unten schaltet MPPT2 (grün/orange) immer wieder ab wenn die PV-Leistung nicht für den Eigenbedarf reicht. Tritt bei kurzen Strings tendenziell häufiger auf.

(Gegenprobe: aus 2 kurzen Strings einen langen bilden, Auffälligkeit tritt nicht mehr auf)



Impp und Isc Grenzen SHxxRT

Letztlich ist das Heranziehen des Datenblatts mit den dort beschriebenen Angaben der richtige Weg. Für die elektrotechnische Anschauung, ob ein Modul "kompatibel" ist mit unseren Wechselrichtern, sind wesentlich der

- Maximale Eingangsstrom je Input und
- der maximale Kurzschlussstrom je Input.

Die Betrachtung der Stromfestigkeit des Steckers ist zunächst grundsätzlich richtig, bezieht sich jedoch auf die Angabe pro Stecker (Was hält der verbaute MC4-Clip an Stromstärke aus?) und ist damit für die Betrachtung des Zusammenspiels aus Modul und Wechselrichters nebensächlich.

Der maximale Eingangsstrom pro Input sagt aus, bis zu welcher Stromstärke der Wechselrichter uneingeschränkt arbeitet und Strom individuell nach anliegendem Strom richtet. Wird nun ein Modul mit einer Stromstärke über dieser Stromstärke (beim Hybrid z.B. 12,5 A je Input) angelegt, regelt der Wechselrichter den Strang im laufenden Betrieb auf eine maximal erzielbare Stromstärke von 12,5 A ab. Es entstehen daher letztlich Clipping-Verluste, da der Wechselrichter das Delta (bei STC-Bedingungen z.B. 12,81 A(mpp) - 12,5 A Hybrid = 0,31 A Clippingverlust) nicht verarbeiten kann. Es wird daher immer dann, wenn der Eingangsstrom > 12,5 A ist, zu Ertragseinbußen kommen, führt jedoch zu keinen Schäden am Gerät per se.

Die Umpp-Spannung wird entsprechend hochgezogen, der Leistungsverlust durch Clipping ist also nicht proportional zur möglichen Stromstärke, sondern geringer. Die ggf. höhere Umpp-Spannung kann in Verbindung mit sehr langen Strings aber Spannungsgrenzen überschreiten lassen, daher 2-3 Panels unter der von der Leerlaufspannung bei kältester Temperatur vorgegebenen maximalen Panelanzahl bleiben.

Der maximale Kurzschlussstrom pro Input (Hybrid = 16A) ist dahingehend das absolute Maximum, was der Wechselrichter aushält, ohne dass er nachhaltig Schaden nimmt. **Diese Schwelle sollte und darf nicht überschritten werden und führt bei Nichtbeachtung zum Garantieverfall.** Wir vergleichen daher immer den Kurzschlussstrom des Panels unter Berücksichtigung des Temperaturkoeffizienten , der Panel-Plussortierung, der Flashertoleranzen und Umwelteinflüssen (z.B. Weisswolkenreflexion) und kommen zu dem Schluss, dass grundsätzlich bei oder **unter einem Paneldatenblatt-Kurzschlussstrom von 13,90 A eine Verschaltung von Panel und Wechselrichter möglich** ist. Sofern dies hier der Fall ist und eine Verstringung nach Bedienungsanleitung vorgenommen wird, kann das Modul mit dem Hybrid verschaltet werden und es sind keine Gewährleistungsausfälle zu erwarten.

Stringlänge an SH10RT MPPT2 gleich !



11 Uhr

Clipping bei 12,5A(mpp) hier SG12RT

Achtung: hier SG12RT MPPT1 hat hier 25A, MPPT2 12,5A

<u>Ab ca. 10 Uhr:</u> An MPPT2 Clipping. Aber hierzu angehobene Spannung (hier ca. 30Vdc) gleicht das meiste aus.

Manko:

Dieses Panel hätte nie verwendet werden dürfen da schon Anfang April mit nicht zu warmen Zellen der Isc überschritten wird - wie man am Strom MPPT1 sehen kann. Rote Kurve nahe 15A(mpp)



Sungrow Bestands-WR mit Sungrow Hybrid als reiner Batterie-Wechselrichter

Mit RSE/FRE Rundsteuerempfänger

Sungrow-WR + reiner Batterie-WR

• **Beispiel mit RSE/FRE**: Die Anlage hat 11,22kWp am Bestands-WR SG10RT, jetzt soll 1x SH10RT ohne eigene PV hinzugenommen werden.

Bestands-WR: keine Limitierung, nur RSE/FRE aktiv

Erweiterte Einstellungen

Schutzparan	neter Leistungs-Regelungsm	odus
Nr.	Parametername	Numerischer Ausdruck
17	Grenzwert Wirkleistung	Schließen 🗸
18	Herunterfahren bei Wirkleistungsbegrenzung auf 0 %	Bitte auswählen V
19	Installierte PV-Leistung	11,22
20	Regelung der Gesamt- Wirkleistung	Schließen 🗸
21	Nennleistung weiterer Stromerzeugungssysteme	0
34	RSE / FRE Rundsteuerempfänger	Aktiv ~

Reiner Batterie-WR: dynamische Limitierung auf 10kW (Standard-Ausgangsleistung)

Erweiterte Einstellungen

Systemparam	neter Schutzparameter	Leistungs-Regelungsmodus	Energiemanagementparameter
Nr.	Parametername	Aktuellster Wert	Numerischer Ausdruck
9	Grenzwert Wirkleistung		Schließen 🗸
10	Paralellschaltung von mehrfachen Aggregaten		Bitte auswählen 🗸
11	Installierte PV-Leistung		0
12	Regelung der Gesar Wirkleistung	mt-	Aktiv ~
12-1	Maximale Einspeiseleistung		10
12-2	Maximaler Einspeiseanteil		89,1
13	Nennleistung weiterer Stromerzeugungssysteme		11,22 ③
21	Stromzähler Kommunikatior erkennen	ſ	Aktiv 🗸
27	RSE / FRE Rundsteuerempfänger		Schließen 🗸

Bestands-WR + reiner Batterie-WR

Erweiterte Einstellungen

stemparan	neter Schutzparameter Le	eistungs-Regelungsmodus En	ergiemanagementparameter Batte	rieparameter	
Nr.	Parametername	Aktuellster Wert Update-Zeit:2023-05-14 21:34:39	Numerischer Ausdruck	Genauigkeitsgrad	
9	Statische Einspeisebegrenzung	Schließen	Bitte auswählen 🗸 🗸		
10	Parallelschaltung von mehrfachen Aggregaten	Schließen	Bitte auswählen 🗸		
11	Installierte PV-Leistung	8		0,01	
12	Dynamische Einspeisebegrenzung	Aktiv	Aktiv ~		
12-1	Maximale Einspeiseleistung	11,7		0,01	
12-2	Maximaler Einspeiseanteil	100		0,1	
13	Nennleistung weiterer Stromerzeugungssysteme	3,7		0,01	
Tag	Mor	022/12/10 >			
Leistung	(W) 379 W (335) -375 W	4 W DV-Ertrag	Netz 🛛 Batterie 💿 Gesamtverbrauch		
4.000	379 W				
-2.000			A MM	V LA	
-4.000					

- Als "Installierte Leistung" die Nennleistung des Batterie-WR in Feld 11 eintragen, hier 8 (SH8.0RT)
- In Feld 13 die kWp des Bestands-WR abzgl. Wert des Feldes 11 eintragen, bei 11,7kWp also hier 3,7
- In Feld 12-1 die Einspeisegrenze eintragen, Feld 12-1 berechnen und eintragen, hier 100 [%]
- Abspeichern
- Abfrage der Parameter klicken
- Beobachten, ggf. Feld 12 auf "Schliessen" ohne Werte zu verändern, und nochmal abspeichern.
- Abfrage der Parameter klicken
- Links unten: Verlaufsgrafik, im linken Abschnitt wird Batterie geladen, in der Mitte entladen, ganz rechts (blau) ist Batterie bis auf Reserve-SOC leer

Einstellungen FRE/RSE Rundsteuerempfänger

RSE-/FRE-Anschluss HYBRID

SH5.0RT – SH10RT Hybrid

Die folgende Abbildung zeigt die Verdrahtung zwischen dem Wechselrichter und dem Rundsteuerempfänger (Ripple Control Receiver).



Tabelle 5-5 Verfahren zum Bestätigen des DI-Modus

S1	S- 2	S 3	S- 4	Schalterbetrieb am externen RCR	Ausgangsleistung (in % der Wechs strom-Nennausgangsleistung)	el-
0	0	0	0	Keiner	100 % (je nach Bedarf konfigurierbar)	100%
1	0	0	0	S1 sperren	100 %	100%
0	1	0	0	S2 sperren	60 %	60%
0	0	1	0	S3 sperren	30 %	30%
1	1	0	0	S1 und S2 sperren	0 % (vom Netz trennen)	0%

Tipp:

- Lange Aderendhülsen verwenden ! (liegen meist bereits der Verpackung bei)
- Lang abisolieren (15mm) wenn kein Litzenkabel sondern Festkabel ! (max. 1,5mm²)

Bei Hybrid+WR und normalen WR :

- ggf. <u>Entkoppelungsrelais</u> verwenden (damit auch 24Vdc Hutschienennetzteil)
- ggf. Logikbaustein verwenden f
 ür verkn
 üpftes Signal D1+D2+C = 0%
- Der Logger COM100E hat diese Logik einstellbar kann aber den SHxxRT Hybrid nicht ansteuern, nur monitoren.
- RSE/FRE in der iSolarCloud aktivieren

Info: Verschaltung RSE beim Hybrid ist wie beim SGxxRT (normaler WR)

Bei Problemen die dynamische Einspeisebegrenzung deaktivieren ("Schliessen"). Je nach Firmwareversion kann/muss die statische Einspeisebegrenzung aktiviert sein.

SUNGR

RSE-/FRE-Anschluss HYBRID

D1/5 + D2/6 + C = 0 Prozent

Verschaltungsbeispiel für D2/6 + C = 60 Prozent D1+D2+C = 0% ohne Logo D3/7 + C = 30 Prozent С DO1NO, Befehl DO1COM. 100% DO1NC. DO2NO. D1/5 100% DO2COM 60% DO2NC. 60% D2/6 DO3NO. - D3/7 30% DO3COM 30% DO3NC. 0% DO4NO DO4COM 0% DO4NC **ACOS 711**

Tipps:

- Lange Aderendhülsen verwenden ! (liegen meist bereits der Verpackung bei)
- Lang abisolieren (15mm) wenn kein Litzenkabel sondern fest ! (max. 1,5mm²)
- Bei Hybrid+WR ggf. <u>Entkoppelungsrelais</u> verwenden (damit auch 24Vdc Hutschienennetzteil)



Dynamische Einspeisebegrenzung muss hierbei deaktiviert sein ("Schliessen"), sonst ohne Funktion ! (statische ist egal)

Einbindung RSE



Verbindung Rundsteuerempfänger nur mit Master-WR

RRCR PV sub array1 SG SHRT Meter Meter Grid PV sub array2 OTHER PV Load

Nutzung Koppelrelais zum Aufteilen des Rundsteuer-Signals auf beide WR

Einbindung Hybrid + SGxxRT + 3.WR



Hier SGxRT und SHxxRT mit vier Entkoppelungsrelais und Anschlussoption eines weiteren Fremd-WR

RSE/FRE Einstellung in iSolarCloud

- Aktivierung Software-Parameter "Ripple Control"
- Stufen 0, 30, 60 und 100% bereits voreingestellt, müssen nicht extra gesetzt werden.



Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Leistungs-Regelungsmodus > Zeile 28 Rundsteuerempfänger > Aktivieren (exakte Positionsnummer ist von der verwendeten Firmwareversion abhängig)

		Erweiterte	Einstellungen			
		Systemparan	neter Schutzparamete	r Leistungs-Regelungsmodus	Energiemanagementparameter	Batterieparameter
		Nr.	Parametername	Aktuellster Wert Update-Zeit:2022-05-19 10:23:4	2 Numerischer Ausdruck	Genauigkeitsgrad
			des Stromzählers			
		25	Unterbrechung des AC- Bypass-Relais	Aktiv	Bitte auswählen 🗸 🗸	
		26	Maximale Leistungsänderungsrate	Schließen	Bitte auswählen 🗸 🗸	-
		27	Netzunterspannung akti einstellen	V Schließen	Bitte auswählen 🗸 🗸	
		28	RSE / FRE Rundsteuerempfänger	Schließen	Bitte auswählen 🔨	
		29	Frequenzverschiebung Leistungsregelung	Schließen	Bitte auswählen	×.
veisung ausführen	Wert einstellen	Rüc	klesewert	Ausführungsergebnis	Aktiv	
					Schließen	
tische speisebegrenzung	Aktivieren	Akt	ivieren	Erfolgreich	Bitte auswählen 🗸 🗸	
namische speisebegrenzung	Schließen	Sch	ließen	Erfolgreich		
E / FRE ndsteuerempfänger	Aktiv	Akt	iv	Erfolgreich		

Einbindung FRE / RSE II

Beispiel Schweiz:

Anhang A: Leistungsklasseneinteilung der EEA

	Anlagegrösse	Wir	kleistu	ungsre	gelung	Blindleistungsregelung	Schutzaufbau
	≤ 30 kVA	0%	-	-	100%	-	im Umformer
	> 30 kVA Niederspannung		30%	60%	100%	-	NA-Schutz
	Anschluss in	uss in		0% 30% 60% 1			Hochspannungs-
, Mi	Mittelspannung		analog 4-20 mA ^(*)			analog 4-20 mA ^(*)	NA-Schutz und Leistungsschalter

^(*) Genaue Ausführung ist mit dem Verteilnetzbetreiber abzusprechen.

Einbindung FRE/RSE II

Logger COM100E Einstellungen :

Beispiel 2x Sungrow SGxxRT und 1x Sungrow Hybrid SH10RT

Wechselrichter-Echtzeitwerte (netzungebunden 2, netzgebunden 1)

Gerätename	Modellbezeichnung	Status	Tagesproduktion(kWh)	Wirkleistung(KW)	Blindleistung(kvar)
SH10RT(COM1-002)	SH10RT	Normal	31.8	2.999	-0.001
SG17RT(COM2-003)	SG17RT	Zum Herunterfahren drücken	29.5	0.000	0.000
SG20RT(COM3-004)	SG20RT	Zum Herunterfahren drücken	32.8	0.000	0.000

Der Sungrow Hybrid kann derzeit zwar über den Logger COM100E gemonitored werden (read-only)- aber nicht gesteuert -> Signal an direkten Eingang des Hybrid anschliessen, über Entkoppelungsrelais



Einbindung externer NA-Schutz

- Nutzung der DI (Trockenkontakte) am WR
- nicht mit RSE/FRE kombinierbar !



Zentrale Überwachungseinheit (z.B. Bender / Ziehl)



- DI Not-Halt-Funktion "Aktiv" schaltet RSE/FRE-Funktion aus
- Ebenso schaltet RSE/FRE-Funktion die DI Not-Halt-Funktion aus



iSolarCloud Verwaltung

ANLAGE TEILEN

Dem INSTALLATEUR ZUGRIFFSRECHTE GEBEN oder ENTZIEHEN

VERIFIZIERUNGSCODE erhalten

NEUEN WR/HYBRID IN BESTANDSANLAGE HINZUFÜGEN

Anlagenzugang für einen Installateur einrichten

<u>Registrierung des Benutzers (isolarcloud.com)</u> (Browser oder App, hier Browser, weiter unten App)



Aktivierungs-/Verifizierungscode Installateur

- Es kommt zur Bestätigung der richtigen Emailadresse ein sechsstelliger Aktivierungs-/Verifizierungcode
- Diesen bitte innerhalb 30 Minuten in der iSolarCloud Anmeldebildschirm oben als Bestätigung eingeben
- Kommt dieser Code nicht per Email dann bitte im Spamordner nachsehen.
- Ist der Verfizierungscode auch nicht im Spamordner, dann <u>system@isolarcloud.com</u> und <u>system@isolarcloud.eu</u> als sicherer Absender zur Junkmail-Liste hinzufügen.
- Diese heisst je nach Mailprovider auch Whitelist oder Robinsonlist
- So wie rechts sieht die Eingabemaske des Installateurs aus
- In der untersten Zeile kann der Elektriker z.B. den Organisationscode seines beauftragenden Installateurs hinzufügen damit dieser zugreifen kann.
- Oder bei grösseren Anlagen die Fernleitwarte.
- Bei oberen beiden Punkten ist die vorherige schriftliche Zustimmung des Endkunden/Betreibers/Eigentümers notwendig
- Alles nochmal einfach erklärt im Video in dt. hier
- Die Email von system@isolarcloud.com sieht so aus : (Ausschnitt)

Fast geschafft!

Sie sind nur noch einen Moment davon entfernt, Ihr neues Konto für iSolarCloud zu aktivieren. Um die Aktivierung abzuschließen, kopieren Sie bitte diesen Aktivierungscode in das entsprechende Feld in Ihrem Browser:



Dieser Code ist 30 Minuten lang gültig. Einmal pro Minute kann ein neuer Code angefordert werden.

Dies ist eine automatisch generierte Meldung.

	Verifizierungscode senden	
74xxxx		
Geben Sie 6 Ziffern	ein	
Passwort		
Das Passwort darf r	icht leer sein	
Passwort best	itigen	
Land (Region)		
Dan haata line		
Der-beste-Inst	allateur-der-vveit Ltd.	
(Optional, wer	n gewünscht)	
Organisationscode	des Händlers / Installateurs muss aus 8 Zeici	hen bestehen

Registrieren

Aktivierungs-/Verifizierungscode Betreiber

- Vor IBN der Anlage: Der Zugang und der Aktivierungs-/Verifizierungscode für die Endkunden-Emailadresse muss <u>vorher</u> eingegeben werden. (sechsstelliger Aktivierungs-/Verifizierungcode)
- Diesen bitte innerhalb 30 Minuten in der iSolarCloud Anmeldebildschirm oben als Bestätigung eingeben. (Endkunde teilt ggf. per Telefon mit)
- Ggf. im Spamordner des Endkunden?
- Ist der Verfizierungscode auch nicht im Spamordner, dann <u>system@isolarcloud.com</u> und <u>system@isolarcloud.eu</u> als sicherer Absender zur Junkmail-Liste hinzufügen.
- Diese heisst je nach Mailprovider auch Whitelist oder Robinsonlist
- Alles nochmal einfach erklärt im <u>Video in</u> <u>dt. hier</u>

< Zurück EIGENTÜMER / BETREIBER</pre>

	Verifizierungscode senden	0
34xxxx		
ben Sie 6 Ziffern (ein	
Passwort		
Passwort bestä	ätigen	
Schweiz		~
(UTC+01:00) Ar	nsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien	~

Registrieren

Organisationscode "übergeordneter Händlercode"

(ī)

(i)

+49176

Kontaktinformation des Technikers



Diese Eingabe ist optional und kann vom "übergeordneten Händler" vorher in der iSolarCloud **Browserversion eingesehen werden** wenn dieser eine beliebige seiner bisherigen freigegebenen Kundenanlagen aufruft.

290

Dies ist z.B. der Installateurbetrieb ggü. dem Montageteam/Elektriker. Beginnt in D meist mit DE, in AT mit AUT, ..., sieht aus wie die "BIC" einer Bank. (nicht die "TAN", sondern die andere)

Email-Adr

kontakt@

Bestätigung PV-Anlagenerstellung

Stationsbau erinnern



Email-Betreff wird gerade geändert. Ist möglicherweise am Tag dieser Präsentation bereits aktualisiert. Email-Betreff neu: "Bestätigung PV-Anlagenerstellung"

Sehr geehrte/r

<u>@sungrow-emea.com</u>:

Die Anlage [Zi h] wurde erfolgreich erstellt!

Melden Sie sich jederzeit bei iSolarCloud an, um die Details der Anlage einzusehen.

iSolarCloud-Website: <u>https://www.isolarcloud.eu</u>

Die iSolarCloud-App herunterladen: <u>http://sg8.top/c</u>

Diese E-Mail wird automatisch vom System gesendet. Bitte antworten Sie nicht darauf.

Anlagenzugang für einen Installateur einrichten II

- Installateur erhält Einladung mit einem Verifizierungscode
- Falls kein Code kommt dann <u>system@isolarcloud.com</u> und <u>system@isolarcloud.eu</u> zur Liste der sicheren Absender hinzufügen
- Falls es nicht klappt: Email zur manuellen Registrierung an: <u>feedback@sungrowpower.com</u>
- Hier Beispiel Smartphone app:



iSolarCloud Verwaltung

ANLAGE TEILEN

Dem INSTALLATEUR ZUGRIFFSRECHTE GEBEN oder ENTZIEHEN

VERIFIZIERUNGSCODE erhalten

NEUEN WR/HYBRID IN BESTANDSANLAGE HINZUFÜGEN

Anlage als Endkunde mit jemandem teilen

- Zum Beispiel als Endkunde mit gutem Nachbarn welcher PV-interessiert ist
- Oder als Endkunde mit dem Installateur z.B. in den ersten 4 Wochen nach IBN oder bei anstehender Wartung
- Oder als Elektriker mit dem Montageteam, oder das Montageteam mit der eigenen Fernleitwarte

		2022-05-21		
_		Adresse vom Kraftwerk als Empfänger		
L	SHIC	Bitte eingeben		
	Übersicht	Postleitzahl vom Kraftwerk als (j) Empfänger		
	Geräteinformation	Bitte eingeben		
	Kurve		Organisationscode des Händlers / Installateurs der PV-Anlage	
<u>^</u>	Fehler	Organisationscode Händler / Installateur	0	
<u>ئ</u>	Anlagenkonfiguration	Installateur / Händler	Kontaktinformation des Technikers Email-Adresse	
	Anlage	S	+49.89: mail,	@yahoo.com
	Tarif	Deputromotite (i)	Fügen Sie einen externen	
Erw	eitert	Einstellungen	Anlage anzuzeigen oder zu verwalten	

Anlage als Endkunde mit jemandem teilen

- In der **app** kann dies nur der Endkunde, nicht der Installateur.
- Falls notwendig bitte über Browser durchführen, siehe anderen Slide
- Alternativ zur app: Im WINet-S als admin den Setup-Assistent ausführen. Unter 3. "Anlage erstellen" kann man die Händler/Installateur- und Anlagenbetreiber-Informationen einsehen und ändern.

Als Endkunde in der App auf der ersten Maske der Anlage auf die 3 Punkte tippen und dann auf Teilen.

Falls nur die Wahl zwischen "*PDF-Protokoll", "Folgen"* oder *"Löschen"* ... dann ist man als Installeur eingeloggt

Die Anmeldung von Geräten in der iSolarCloud geht nur einmal Um den Installateur-Account mit einer Anlage nutzen zu können, musst man die Anlage "teilen":
Eigentümer ändern bzw. Eigentümer-Email ändern

296

* Email-Adresse Eigentümer

Eigentümer@PV-Anlage.de

Geben Sie die E-Mail-Adresse des neuen Eigentümers oder die E-Mail-Adresse des bisherigen ein.

Video hierzu: https://www.youtube.com/watch?v=FsbDIzvYQG8&list=PLiXJTTsTKmpr9IF8WxJXHMJ2Ii-ee1B1M&index=15

Tarif konfigurieren Für die Erlösberechnung geben Sie hier die Tarif-Informationen ein.

Einheit			
EUR	\sim	Wie kommt man dort hin ?	SHIC
Einspeisetarif(EUR/kWh)		Anlagenkonfiguration ->	🔠 Übersicht
0,069		Anlage	Geräteinformation
Zeitabhängiger Tarif		Tipp: Die neue Eigentümer- Emailadresse muss vorher in	🛆 Kurve
Strompreis (Bezug)(EUR/kWh)		der iSolarCloud angemeldet	Anlagenkonfiguration
0,30		sein, und die Emailadresse verifiziert worden sein	Anlage
			Tarif



Zeitabhängiger Tarif

Eigentümer ändern bzw. Eigentümer-Email ändern

ඊ	Zurück	Anlagenkonfiguration
ធ		* Anlagenname
		Test Ech
-		Email-Adresse Eigentümer
G		ewables@freenet.de
	Test	* Installierte Leistung
0°		8 kWp Einstellungen
12	DD Obersicht	An der Parameterberechnung teilnehme X bitte mit Vorsicht ändern
120	🗎 Geräteinformation	Sie erstellen eine Anlage für den
		*Anlagentyp U Handler/Installateur Wables(Uneerlet.de)
Ō	I∆ Kurve	Standard PV Hausdach Abbrechen Bestätigen
	A Fehler	Komponentenmodell
89	~	Bitte auswählen
ģ.	(c) Anlagenkonfiguration	Um das Modell des PV-Moduls eines bestimmten
	Anlage	Wechselrichters/Strangs anzuzeigen oder einzustellen, klicken Sie auf. Mehr Konfigurationen
0		Art der Einspeisung
	Tarif	Deckung durch PV V
	Erweitert	

iSolarCloud Verwaltung

ANLAGE TEILEN

Dem INSTALLATEUR ZUGRIFFSRECHTE GEBEN oder ENTZIEHEN

VERIFIZIERUNGSCODE erhalten

NEUEN WR/HYBRID IN BESTANDSANLAGE HINZUFÜGEN

Anlagenzugang für einen Installateur einrichten I

Der-beste-Installateur@der-Welt.de Ggf. Emailadresse als Endkunde bzw. Installateur in Ggf. Verifizierungscode der Bestätigungsemail ent Ggf. Verifizierungscode der Bestätigungsemail ent Anzeige / Browser Benutzer können keine Einstellungen ändern, nur Grunddaten können angeze Administrator Voller Zugang zur PV-Anlage. Alle Daten können eingesehen und geändert weitellungen andern verstellter können eingesehen und geändert weiteller	n der iSolarClo nehmen. eigt werden. erden.
Anlagenberechtigung/-einschränkungen O Anzeige / Browser Benutzer können keine Einstellungen ändern, nur Grunddaten können angeze Administrator Voller Zugang zur PV-Anlage. Alle Daten können eingesehen und geändert we	n der iSolarClo nehmen. eigt werden. erden.
 Anzeige / Browser Benutzer können keine Einstellungen ändern, nur Grunddaten können angeze Administrator Voller Zugang zur PV-Anlage. Alle Daten können eingesehen und geändert weine 	eigt werden. erden.
• Administrator Voller Zugang zur PV-Anlage. Alle Daten können eingesehen und geändert we	erden.
All Ich habe die Genehmigung des Figentümers eingeholt, der aktuellen Anlage Zugriff auf Kanal-/Da	rtnerservices zi
dewähren	i theiselvices zu
gewannen.	

Anlagenzugang für einen Installateur ausgeführt

Email-Adresse es@freenet.de	
es@freenet.de	
Unternehmensname	
org-	
Kontaktinformationen	
Keine Daten	



Anlagenzugriff jemandem entziehen

 2 Möglichkeiten: 1.) Organisationscode löschen : Auf Stift klicken, wird zu rotem X, dann Code "DEU....." löschen und ganz unten auf "Speichern"

Organisationscode Händler / Installateur	Organisationscode des Händlers / Installateurs der PV-Anlage	2	
Installateur / Händler	Kontaktinformation des Technikers	Email-Adresse	
S	+49 89	mail	@yahoo.com

• 2. Möglichkeit: Ganz unten bei Kanal/Partner auf "Einstellungen" klicken und in untenstehendem Feld beim zu entziehenden Eintrag ganz rechts auf den Papierkorb klicken



iSolarCloud Verwaltung

ANLAGE TEILEN

Dem INSTALLATEUR ZUGRIFFSRECHTE GEBEN oder ENTZIEHEN

VERIFIZIERUNGSCODE erhalten

NEUEN WR/HYBRID IN BESTANDSANLAGE HINZUFÜGEN

Neuen WR/Hybrid in Bestandsanlage





In der iSolarCloud App auf die PV-Anlage gehen bei der ein weiteres Gerät hinzugefügt werden soll.

- 1. Auf "Gerät" klicken, die Anlagenliste baut sich auf
- 2. Auf "+" klicken, nun QR-Code Eingabemaske sichtbar
- QR-Code des WiNet-S des neuen Gerätes scannen, falls nicht vorhanden dann den QR-Code des Gerätes scannen. Optional von einem Foto oder manuell, siehe im unteren Bildbereich.

Voraussetzungen:

- Gleiche Endkunden-Emailadresse
- Gleicher Energy Meter
- Im gleichen Router-IP-Adressraum, also zwischen (z.B. 192.168.1.) .20 und .240 (ggf. NAT verwenden)
 Sollte es scheitern kann der Service die Geräte-Seriennummern zu einer gemeinsamen Anlage zusammenfassen, ggf. Serviceticket erstellen:
 <u>gsp.sungrow.cn</u>

<u>WiNet-S Integrationsprobleme im/am Router ? (Video)</u>



Meldung: "Das aktuelle Gerät unterstützt die Parametereinstellungen vorübergehend nicht"

- 1. Nur für den Installateur sind Einstellungen oder Firmwareupdates möglich
- 2. Bei Systemparametrierung per Direktzugriff muss per WLAN zugegriffen werden (LAN anderes Menü)

<u>Passwort vergessen - bei Smartphonezugriff ?</u>

- 1. Beim iSolarCloud Anmeldebildschirm auf Passwort vergessen klicken
- 2. QR-Code des WR einscannen (A2.... , bzw. B2.... des WiNet-S)

Installation des Wechselrichters

Lieferumfang



- Wechselrichter
- Smart Energy Meter
- Wifi-Modul
- AC/Backup-Steckverbinder Steckverbinder Sicherungsblock
- COM-Steckverbinder F-A-003430
- LAN-Steckverbinder
- Wandhalterung
- Spreizdübelset 4x (Blechschraube, Spreizdübel, Beilag- und Federscheibe)
- Schrauben und Unterlegschreiben (M4)2x
- PV-Steckverbinder (MC4) 2x / 3x
- Batterie-Steckverbinderset (Sunclix)
- Kabelendklemmen AC 5x in zwei Querschnitten
- Crimpkontakte
- RS485-Kabel
- OT-Anschluss (für PE)
- Dokumentation

Hinweise zur Installation

Anforderungen an Montageort



Anforderungen an Installationswinkel





Erdung PV-System I

- Die Erdung, insbesondere die **Gehäuseerdung** ist zuerst anzubringen !
- Zwei Erdungspunkte wahlweise am Gerät, beide mit vorgerüsteten Schrauben M4.
- Der Erdungspunkt Nähe Kommunikationsstecker ist bevorzugt für die Auflegung der Schirmung der Kommunikationskabel.
- Nur PE des AC-Kabels ist nicht ausreichend !
- PE des Backup-Ports muss bei dessen Verwendung auch an der Potentialausgleichschiene angeschlossen werden.
- Erdungskabel vom Installateur vorzubereiten (Anforderungen: Querschnitt entsprechend PE in AC-Kabel, ggf. blitzstromtragfähig auszulegen)
- 1. Vorbereitung PE-Kabel
- 2. Anzug PE-Kabel am ausgewählten PE-Kabel mit 1,5 Nm



Erdung PV-System II

Empfehlung alle Geräte im PV-System auf gleicher, eigens gesetzter Erdungsschiene (PAS) aufzulegen, auch Funktionserdung Panel-Untergestelle

Potential zwischen N und PE muss <30V sein, sonst Startbedingungen nicht erfüllt.



- Exakt gleicher Nullpunkt aller Geräte und Abgänge
- Stabilere Kommunikation
 zwischen Batterie und WR
- Idealer in iSolarCloud angezeigter Isolationswiderstand 600-1000kOhm (min. 200kOhm)
- Bei Erdungsalarm ist je nach Überschreitung ggf. ein Piepston aus dem Hybrid zu hören.

Erdung PV-System III

Aufpassen bei Tests am Backup-Port!

PE muss auf die PAS aufgelegt werden ! ("unten PE-Bar")

 Exakt gleicher Nullpunkt aller Geräte und Abgänge

 Stabilere Kommunikation zwischen Batterie und WR

"Einfach mal schnell eine Bohrmaschine oder Föhn anklemmen zum Testen" führt dazu dass der Hybrid macht was er soll, er erkennt einen Isolationsfehler und schaltet zügig ab. (ausserdem nicht erlaubt weil fehlende Sicherung+RCD)



Tipp: (hat nicht mit Erdung zu tun aber passt zum Thema Notstrom-/Übergabetest:

• Bei Tests ob Ersatzstrom/Schwarzstart funktioniert den Energy Meter mit ausschalten !

• Sonst nur Netzstörung Fehler 10 und kein "Stromausfall" . Niemals am RCD ausschalten! (falls ja: >1h Wartezeit)

Weitere Peripherie :

DO-Port am Beispiel Wärmepumpe

DO-Port: Anbindung Wärmepumpe I

- Nutzung des potentialfreien NO-Output-Kontakts (DO pin 17+18)
- z.B. Ansteuerung eines 230V-Schütz zur 1/0-Verbrauchersteuerung
- Anforderungen an Schütz abhängig von Nennleistung der Last
- Maximaler Strom am Hybrid-Kontakt 17-18 : 3A (230Vac oder 30Vdc)
- Direkter Lastanschluss untersagt !
- Anforderung: Abgeschirmtes Twisted-Pair, 2 * (0,5-1) mm², Anschluss an NO / COM (PIN17 & 18)
- Unterstützte Betriebsmodi SG-Ready Wärmepumpe:

MODUS 2: STANDARD Übliche Betriebseinstellung **MODUS 3: HÖHERE TEMPERATUR** Soll-VLT wird gegenüber Standard erhöht je nach BKA/FBH/HK



SUNGROW



DO-Port: Anbindung Wärmepumpe II



323

DO-Port: Anbindung Wärmepumpe III



ZEITPLAN-MODUS

Zeitfenster VLT für die Wärmepumpe vorgeben, z.B. 13-16 Uhr

SCHALTER-MODUS

Manueller Start/Stopp (auch z.B. für Test)

INTELLIGENTER MODUS

Automatischer Betrieb mit einstellbarem Einspeise-Überschuss Nach ca. 10 Minuten übersteigen an, dann 20 Minuten dauerhaft an, aus, jedes übersteigen setzt 20 Minuten-Zeitraum neu. (Beispiel siehe nächste+übernächste Seite)

AUS SG-Ready deaktiviert

DO-Port: Anbindung Wärmepumpe IV

LOAD REGULATION	
Load 1 Regulation Mode Close	
Load 1 Timing Start Time 2	
Load 1 Regulation Mode	
00:00 Timing Mode	
Loar Switch Mode	I
Load Intelligent Mode	
Loat Close 🗸	

BACK

Load 1 Regulation Mode	
Load 1 Timing Start Time 1 00:00	
Load 1 Timing End Time 1 00:00	
Load 1 Timing Start Time 2 00:00	
Load 1 Timing End Time 2 00:00	
Load 1 Switch Mode	
Load 1 Intelligent Mode Start Time 00:00	
Load 1 Intelligent Mode End Time 00:00	
Load 1 Rated Power 0.00 kW	

< BACK

< BACK	
LOAD REGULATION	
Load 1 Regulation Mode Switch Mode	
Load 1 Timing Start Time 1 00:00	
Load 1 Timing End Time 1 00:00	
Load 1 Timing Start Time 2 00:00	
Load 1 Timing End Time 2 00:00	
Load 1 Switch Mode	
Load 1 Intelligent Mode Start Time 00:00	
Load 1 Intelligent Mode End Time 00:00	
Load 1 Rated Power 0.00 kW	

Je nach Firmware:

Ersteinschaltung erfolgt nur solange PV-Produktion und –Export noch zunehmend sind. Nachmittag muss also > Vormittag sein bei Ersteinschaltung. (Math.: dP(dt) >0)

	< васк			< BACK
LOAD REGULATION				LOAD REGULATION
(Load 1 Red Intelligent M	gulation Mode		Load 1 Regulation Mode
	Load 1 Tin 00:00	ning Start Time 1		Load 1 Timing Start Time 1 00:00
	Load 1 Tin 00:00	ning End Time 1		Load 1 Timing End Time 1 00:00
Load 1 Timing Start Time 2 00:00				Load 1 Timing Start Time 2 00:00
	Load 1 Tin 00:00	ning End Time 2		Load 1 Timing End Time 2 00:00
	7-1-1	Startzeit	00:00	Load 1 Switch Mode
	7-1-2	Endezeit	00:00	Load 1 Intelligent Mode Sta 00:00
				Load 1 Intelligent Mode End
	717	DO einschalten ab	0	00:00
	/-1-5	Einspeiseleistung:	U	Load 1 Rated Power
	0.00 kW			0.00 kW

Eintragen in kW z.B. 1,23 = 1230W , Keinen geraden Wert eintragen, also z.B. 4,1 statt 4 Löst nicht aus obwohl 6Wh darüber ?

- Mit ohmscher Last testen (Heizlüfter)
- Ereigniscode 507 ?: Wert leicht über das 1,2-fache der Nennlast eintragen, Zeit 05:00-22:00 eintragen

Aktuelle Firmware 21/18: Leider übergangsweise nur dem Installateur zugänglich, nicht dem Endkunden, wird wieder geändert wie vorher

Lokaler Zugriff:

Einstellungen > Energiemanagement-Parameter > Lastregelung > Regelmodus Last: **Zeitplan-, Manueller, oder Intelligenter Modus**

DO-Port: Anbindung Wärmepumpe V

ත් iSolarCloud	Sungrow SH10RT Q	Einstellungen				
	SUNGROW SHIORT	Energiespeic > Modellbezeic > Land (Region) >	Geräte-S/N Q	Erst-Inbetriebnahme	Allgemeine Parametereinstellungen	✓ Aufgabenliste
O&M	Sungrow SH10RT_Kühgasse 5					
M home		Anlagenname Gerätename Netz- Konfiguration	Geräte-S/N Modellbezeichn ung	Land (Region) Netz-Typ	Versionsnr. Sub-System	Vorgang
🛆 Fehler					CB0-1.0.18.0-	2.2.0
() Bericht		SHIORT_003_001 Bereits gesetzt	Y2002260016 SH10RT	Deutschland 50 Hz	AB0-1.0.17.0- AA10-1.0.3.0 SHIORT	ea ea O
∆ Kurve						
🧭 Oberklasse 🗸 🗸	7 DO-Konfigura	ation Aus	Last Regelmodus 🗸			
🔀 Einstellungen	El Deselection		Let Ill sector Medica			
Firmware update	7-1 Regelmodus	Last Aus	Intelligenter Mod			
Live-Daten	7-1-1 Last intelliger	nte Startzeit 00:00				
Fehler			Bitte auswählen			
Rernwartung	7-1-2 Last intelligente Endzeit 00:00		Zeitplan-Modus			
Info			Schalter-Modus			
	7-1-3 Last Nennleis	itung 0	Intelligenter Modus	0	600 0,01	kW
(?) Hilfe >			Aus			
		Eorpzugriff (\A	(obportal)			
		remzugiin (w	epportal			
Account		Einstellungen > Allger	meine Einstellunge	en> Energieman	agementparamete	er >
Mein Profil		Feld 7 : DO-Konfigura	tion: Last-Regelun	igsmodus		
Co Verwaltung		Feld 7-1 : Auswahl Reg	jelmodus: Zeitplar	n-, Schalter, odei	r Intelligenter Moo	dus
🕒 Abmelden	« < 1 > »					_

Anbindung Heizstab: DO oder Modbus TCP

bevorzugt für Modbus TCP !



Über Modbus TCP Anschluss

EMS notwendig, Home Energy System

EMS Anbieter (Beispiele, unvollständig) Heizstab-Hersteller, oder z.B. Solar-Log, Askoma, Smartfox,

Beispiel: my-PV Einbindeanleitung <u>Downloads / Info Center - my-PV GmbH</u> für SHxxRT und SGxxRT

Oder mit DO-Port über Relais

An-Aus bei Überschuss ab x,xx kW, siehe vorherige Slides

Ladestation Sungrow AC011E-01 einrichten

Ladestation Sungrow AC011E-01 am Hybrid



© 2022 Sungrow. All rights reserved. Subject to change without notice. Version 1.0

4 kommt an 4

- Vier Betriebsmodi: 1. Grüner Modus oberhalb 6A nur wenn PV-Leistung ausreicht
- 2. Intelligenter Modus Vorgabe z.B. 20kWh bis 19 Uhr, solange möglich Grüner Modus, dann Fast Modus
- 3. Fast Modus 11kW
- 4. Individueller Modus nach Zeit einstellbar

Wallbox kann auch autark betrieben werden, also per WLAN, ohne Hybrid, mit App *iEnergyCharge*

- Nur 1 Sungrow Wallbox an 1 Hybrid ! (+1 normaler WR, aber keine Parallelhybride)
- SHxxRT–V112 FW-Update ...21/...18 jetzt verfügbar : Dateiname: ...0302.zip







AC011E-01 iSolarCloud app-Einstellung



Details: DE FS EV Charger Factsheet V10 20220608.pdf (sungrowpower.com)

Charging Mode	100
Green Power Charging	
Fast Charging	
Preset Charging	0
Customized Charging	
SAVE	

- Hier App-Einstellung f
 ür den intelligenten Modus: 2 kWh bis 15 Uhr
- Nur im iSolarCloud Endkundenzugang kann gestartet werden ! (Browser oder App)

Vier Betriebsmodi:

- <u>Grüner Modus</u> oberhalb 6A nur wenn PV-Leistung ausreicht
- 2. <u>Intelligenter Modus</u> Vorgabe z.B. 20kWh bis 19 Uhr, solange möglich Grüner Modus, dann Fast Modus
- 3. Fast Modus 11kW
- 4. <u>Individueller Modus</u> nach Zeit einstellbar

Wallbox kann auch autark betrieben werden, also per WLAN, ohne Hybrid, 2 RFID-Karten liegen bei



Sungrow Webinaraufzeichnung "Wallbox-Guide" : https://www.pv-magazine.de/webinare/der-

sungrow-wallbox-guide-fuer-installateure-die-wichtigsten-tipps-und-fakten-zum-ac-laden/

332

< Zurück

🗜 EV Charger en 😪 Offline

it. (i) \cap Kilometerstand bisher Bisher geladene Energie (Wh) $\langle \rangle$ Ō W e-PV 00:00:00 0W 7.601 C 88 Übersicht 🗎 Geräteinformation . A Kurve ▲ Fehler 2022/11/25 > Monat Gesamt < Anlagenkonfiguration -O- P Laden Erweitert Leistung (kW) 12 Einstellungen 10 Firmware-Update R () Live-Daten 6 4 2022/11/25 11:10 2022/11/25 11:55 2022/11/25 12:40 2022/11/25 14:10 2022/11/25 14:55 2022/11/25 15:40 2022/11/25 16:25 2022/11/25 17:10 2022/ 2022/11/25 13:25 SUNGR

		EV Charger en	×
	Anlagenname:	e-PV Modellbezeichnung: AC011E-01	
Allgemeine Information(en) Fehler Fehlerverlauf	Ladebericht		
≣ 2022-11-25 ~ 2022-11-25 Q			Ş
		Ladebericht	Tabellendaten exportieren
Startzeit	Endzeit	Ladedauer	Ladung gesamt
2022-11-25 03:46:11	2022-11-25 04:16:49	30min38s	~

File	e Home Insert	Draw Page Layout	Formulas Data	Review View Help				
9	✓ ¹ / ₁ ✓ ⁴ / ₂	\sim 12 \sim B $\square \sim 4 \sim \square \sim \square \equiv 2 $ et						
A10	• × 🗸 j	<i>f</i> _x 2022-11-25 04:50:57						
	Α	В	С	D				
1	Ladebericht							
2	Startzeit	Endzeit	Ladedauer	dedauer Ladung gesamt				
3	2022-11-25 06:20:59	2022-11-25 06:22:11	0:01					
4	2022-11-25 05:30:02	2022-11-25 05:33:32	0:03					
5	2022-11-25 05:19:59	2022-11-25 05:23:00	0:03					
6	2022-11-25 05:11:24	2022-11-25 05:15:46	0:04					
7	2022-11-25 05:07:34	2022-11-25 05:11:14	0:03					



334

Beispiel ÜBERSCHUSSLADEN ohne Batterie



Leistung (M)

ES LÄDT NICHT bei RS485? Stichpunktliste:

Bitte immer folgendes prüfen lassen :

- Ist <u>Firmware</u> Sungrow Hybrid auf Version ...21/...18 oder höher? (Firmwaredatei aktuell: ...0302.zip)
- Ist Anschluss am (innen) grünen Kommunikationsstecker des Hybrid korrekt? Zum Vergleich: Pin 4 AC011E-01 muss an Pin 4 Sungrow Hybrid (B1) sein. Und 5 an 2 = A1 am Hybrid (Falls nicht: "Inbetriebnahme unvollständig")
- Das RJ45-Kabel wird nicht am WiNet-Sangeschlossen, nicht am nativen LAN-Port. (Auch wenn später die ACOIIE-01 als "verknüpft mit WiNet-S Seriennummer" angezeigt wird)
- Wurden am Hybrid lange Aderendhülsen 15mm verwendet oder bei Festader entsprechend lang abisoliert ? Falls viele Kommunikationskabel dann diese mit Kabelbinder zusammen fixieren. (damit sich nicht eines löst)
- Steht die Einstellung Charger in der iSolarCloud auf <u>"RS485-1,</u>? Einstellen und speichern, danach Hybrid und WB • für <u>10 Minuten herunterfahren</u>. Nach dem Hochfahren wird die AC011E-01 nach spätestens weiteren 10 Minuten erkannt.
- Wird mit dem Endkunden-Zugang das Starten begonnen? (Installeur kann einstellen aber nicht starten) ٠
- Hat <u>30mA RCD Typ A</u> zwischen Wallbox und Anschluss ausgelöst? •
- Ist der ACOIIE-OI zwischen Hybrid und Energy Meter angeschlossen (richtig) oder direkt am NAP (falsch)? ۰
- Ist es ein ACOIIE-OI oder ACOIIE-OI L1? (..L1 nur RFID/iEnergy App) ٠
- AC011E-01 nicht über <u>QR-Code</u> hinzufügen ! (nur für iEnergy Charge App) ٠
- ACOIIE-01 muss auf "EVM/EMS" stehen. (Wenn nicht dann Laden nur mit RFID-Karten) ٠
- Bitte beide app OS's und Webbrowser ausprobieren, probehalber, evtl. ist etwas geblockt
- Ggf. Batterieentladezeiten oder -leistung in der iSolarCloud beschränken.
- Änderung Lademodi nur über iSolarCloud App (nicht iEnergy App)
- Passwörter falls verlangt: je nach Firmware entweder kein Passwort, oder admin123 oder SGC666 •
- Falls Speicher nicht mehr nach Anschluss AC011E-01 entlädt: vom Service andere Batterie-FW aufspielen lassen. ٠ SUNGROW 🦢
- Keine Anzeige über geladene Energie nach dem Laden -> Firmwareupdate wird gerade getestet •

3 Betriebsarten : WLAN, RFID, SHRT :

WLAN iEnergy Charge

- AC011E-01 über <u>QR-Code</u> hinzufügen !
- Betrieb mit iEnergy Charge und über iSC App möglich aber nur stoppen mit dem gestartet wurde
- Smartphone nach SSID der AC011E-01 suchen lassen und verbinden. iEnergy App innerhalb 15 Minuten starten. (sonst wiederholen)
- Ggf. auf AC011E-01 Firmware 1.2.523 downgraden. (über iEnergyCharge App)
- WLAN des AC011E-01 kann nicht im Router aufgerufen werden (reiner Mini-Hotspot)
- Bitte beide app OS's ausprobieren, probehalber, evtl. ist etwas vom OS geblockt

<u>RFID:</u>

- Nur mit der Karte mit der gestartet werden kann kann auch gestoppt werden
- Falls ein fehlerhafter PIN-Code der RFID-Karten: (steht normalerweise auf deren Rückseite, vierstellige PIN:)
- Bitte über iEnergyCharge die Wallbox wieder auf die ursprüngliche FW-Version "up"daten (1.2.523).
 - Dazu in iEnergyCharge die Wallbox anwählen → oben rechts auf die "drei Punkte"(Einstellungen) → Firmware Update → Aktualisieren
 - Danach bitte versuchen mit dem ursprünglichen PIN-Code in das WebUI einzuloggen. (via Wallbox Hotspot URL: 192.168.4.1)

<u>Passwörter:</u> entweder kein Passwort, oder admin123 oder SGC666 <u>Weitere Details</u> zu iEnergyCharge Einbindung <u>in diesem FAQ3</u>



337

3 Betriebsarten : WLAN, RFID, SHRT:





WLAN iEnergy Charge

- 3 Punkte (rechts oben)
- Downgrade Firmware
- Auf 1.2.523
- Damit RFID-Karten wieder nutzbar sind.
- Passwörter: das von der Karte, oder keines, oder admin123 oder SGC666



341

Anbindung anderer Ladestationen



Über Modbus TCP Anschluss

EMS notwendig, Home Energy System

EMS Anbieter (Beispiele, unvollständig)

Ladestations-Hersteller, oder z.B. Solar-Log, Askoma, Smartfox, openWB, evcc, "Wallbox-Steuerung"-app,

Beispiel: openWB-Forum

https://openwb.de/forum/viewtopic.php?p=31412#p31412

Oder mit DO-Port über Halterelais

Sonst nach 20min ggf. wieder aus, an ab Überschuss x,xx kW

Alarmplan einrichten bzw. ändern

Fehler-/Alarmplan einrichten

ඊ	iSolarCloud	Ver	Verteilungsplan für Fehler									
0&м 6	Home	Be	ezeichnung	Q 2.					3.: oder: + Hinzufügen Batch gelös	cht		
~	Febler		Nr.	Planname		Anlagennan	ne	Ersteller	Erst Klicken, um Fehlerplan hinzuzufügen ng			
	Devielet		I	Problem	1	PV G	1999 kWp	sungrow	202 Verstanden			
G	Bericht		3.									
	Kurve											
Q°	Erweitert 🗸 🗸											
26	Einstellungen											
[V]	Intelligente I-V- Kurvendiagnose											
ā	Live-Daten											
E A	Verteilungsplan für Fehler	י ן	•									
5	Fernwartung											
Fehler-/Alarmplan einrichten

lanname			
PV Anlage SuperSonne -Mitteilungen an Installate	eur: 1.		
nlage wählen			
Bitte auswählen	2.		
itte Anlage wählen			
Starten Sie den Plan bei der folgenden Warnung			
Fehler Alarm Empfehlung L Unsichtbar für Besitzer			
Alle auswählen			
(PV) Umgekehrte Verbindung der Invertere	(PV) Umgekehrte Verbindung der Invertere	(PV) Umgekehrte Verbindung der Invertere	(PV) Umgekehrte Verbindung der Invertere
Abnorme Backup-Stromversorgung der In	Abnorme Backup-Stromversorgung der In	Abnorme Backup-Stromversorgung der In	Abnorme Backup-Stromversorgung der In
Abnorme Backup-Stromversorgung der In	Abnorme Backup-Stromversorgung der In	Abnorme Backup-Stromversorgung der In	Abnorme Backup-Stromversorgung der In
Abnorme Frequenz der Invertereinheit 1	Abnorme Frequenz der Invertereinheit 1	Abnorme Frequenz der Invertereinheit 2	Abnorme Frequenz der Invertereinheit 2
Abarma Fragmant dar Inverterainhait 7	Abarras Fraguess dar Invertoralabait 7	🗍 Abaarma Francians dar Investarainhait /	Abaarma Frazioant dar Inverterainhait /

PV-Anlage mit Alarmplan verknüpfen

Anlage wählen			×
Anlage wählen	18756	gewählte Kraftwerke	3
Anlagenname 1.	2. 🔍	Anlagenname	Q
		PV	×
Bi	l	Ve	×
Se Se		Lig	×
La	4. 📎		
Sc	- 5.5- -		
✓ V∈ 3.			
Lie			
M			
p\			
st	5.		
	Abbrechen surg	Bestätigen	

Fehler und Fehlerart bestimmen

Hinzufügen

Planname			
PV Anlage SuperSonne -Mitteilungen an Installat	eur		
Anlage wählen			
PV Anlage Or			
Starten Sie den Plan bei der folgenden Warnung			
Standard PV Wechselrichter	l . (je Jisskasten Hybrid (speicherfähig)	nachdem was zutrifft)	
Fehler Alarm Empfehlung 2.	(je nachdem ob nur Fehlerprotoko	oll, Alarmweiterreichung oder Hand	dlungsempfehlung)
Modulubertemperatur der Invertereinheit .	Modulubertemperatur der Invertereinheit .	Modulubertemperatur der Invertereinheit .	Modulubertemperatur der Invertereinheit
Modulübertemperatur der Invertereinheit	NE-Erkennungsfehler 3.	🗹 Netz anormal 🔺	Netzkonflikt 🔺
🗌 Netzspannungsunsymmetrie 🔺	Netzüberspannung 🔺	Netzunabhängig Last P-Über Fehler 3.	Netzunterbrechung 🔺
Netzunterfrequenz	Netzunterspannung 🔺	Neutralpunktverschiebung der Inverterein	Neutralpunktverschiebung der Invertereinl
Neutralpunktverschiebung der Invertereinl	Neutralpunktverschiebung der Invertereinl	Neutralpunktverschiebung der Inverterein	Neutralpunktverschiebung der Invertereinl
Neutralpunktverschiebung der Invertereinl	Neutralpunktverschiebung der Invertereinl 3.	Not-Aus	Notabschaltung
DDP-Schutz	DP-Schutz der Invertereinheit 1	DP-Schutz der Invertereinheit 1	PDP-Schutz der Invertereinheit 2
Person erinnern Vorbereitungsplan für Störungen wird innerhalb 30	Minuten nach Fertigstellung wirksam		+ Hinzufür

×

Person entfernen / hinzufügen

Name	Email-Adresse	Mobilfunknummer	Methode m	nerken	Vorgang	Benutzerdefinie
Jei	j emea.co	im	System,Email-A	dresse,App-Push	Entfernen	Leute auswähle
Vorbereitungsplan für Störunge	n wird innerhalb 30 Minuten nach Fertig	gstellung wirksam Abbrechen	Bestätigen Erinnerungspersonal hinzufüg	en		
ählen Sie die Sprache für das Sende	n aus	× •	GermanyPoland	Personal suchen	Q	
Deutsch Ime des Ansprechpartners		~	BelgiumNetherlands	Mitarbei tername	Mobilfu Email- nknum Adresse mer	Methode merken
SuperMarioPV e thode merken Email-Adresse				Antonie	 emea.co m	System App-Push Email-Adresse
mail-Adresse DerBesteSolarteur@der.Welt.de	Ggf. Emailadresse als I Ggf. Verifizierungscod	nstallateur in der iSolarG e der Bestätigungsemail	cloud anlegen. entnehmen.	Christia n	 emea.co	System App-Push Finail-Adresse
stätigungscode 1234567890 (frei vergebbar)		Senden			m g te	
· · · · ·		c			Gesamt 3760	10 pro S V

Firmware-Aktualisierung

Firmware-Aktualisierung

ausführen bei: Erstinstallation, vor Erweiterungen, bei Problemen oder ggf. regulatorischen Änderungen !

- Komponenten **remote oder lokal** updatebar
- Dies gilt für Wechselrichter als auch für Kommunikations-Dongles
- Vor dem FW-Update den Router ggf. übergangsweise ans normale Stromnetz umhängen falls am Backup-Port. Remote: Ggf. den Endkunden darum bitten.
- Manche FW-Updates starten den Hybrid Backup-Port und so Verbraucher neu
- Controller-Stromversorgung daher möglichst aus <u>allen</u> Quellen: PV, Batterie, Netz
- Neueste FW-Pakete werden über die iSolarCloud veröffentlicht.
- Unterscheidung in:
 - 1. Aktualisierung per lokalem Zugriff via iSolarCloud APP
 - **2.** Aktualisierung remote via iSolarCloud Webportal (zu bevorzugen)

Siehe auch dieses Firmwareupdate-Kurzvideo!

FIRMWARE UPDATE AUS DER FERNE



SUNGRO

FIRMWARE UPDATE AUS DER FERNE



SUNGROW

FIRMWARE UPDATE WiNet-S oder Batterie

< Zurück

Firmware-Update



🖻 Geräteinformation

Standard PV Wechselrichter	Geräte-S/N	Gerätetyp	Modellbezeichnung	Online-Status	Aktuelle Version	Gerätename	Vorgang
Hybrid (speicherfähig)	B21A	Kommunikations- Modul	WiNet-S	Online	Version überprüfen	WiNet-S_001_247	0
Datenlogger							
Kommunikations-Modul							

6.



remote

Firmware ggf. aufs Smartphone laden



- Achtung ! Bei SHxxRT-v112 nur die FW-Version für die -v112 verwenden ! Derzeit: ..0302.zip
- Das Herunterladen der Software-Pakete benötigt eine Internetverbindung
- z.B. in einem Schnellrestaurant in der Nachbarstadt
- Sobald der Download abgeschlossen kann die Installation offline weitergeführt werden

Firmware-Aktualisierung am Gerät









- Achtung ! Bei SHxxRT-v112 nur die FW-Version f
 ür die –v112 verwenden ! Derzeit: ..0302.zip.
- Seit App-Update v. 20. Dez. kommt ein Hinweis falls auf den -v112 die -v11 Firmware versucht wird aufzuspielen

Lokaler Zugriff

Startseite iSolarCloud > Lokaler Zugriff > mit Wechselrichter-WLAN verbinden >

Eingabe Passwort: admin / xxxxxx oder user / pw1111

© Sungrow. All rights reserved

Wechselrichter-Austausch

Wechselrichter-Tausch

- Immer dann, wenn Wechselrichtertausch unvermeidbar
- Durch diese Funktion werden die Log-Daten des alten Wechselrichters auf den neuen übernommen (Energiefluss-Historie, Eigenverbrauch, ...)
- Gilt auch für Austausch Kommunikationsdongle (z.B. Nachrüstung WiNet-S anstelle Wifi-Stick)
- Vor Start des Software-Prozesses muss der neue Wechselrichter bereits probehalber in die Anlage eingesetzt werden, damit die reine Grundfunktion getestet werden kann



Der Austauschprozess muss nur für Wechselrichter oder Kommunikationsdongles durchgeführt werden. Sollte ein Smart Meter getauscht werden, so wird dieser einfach getauscht.

Wechselrichter-Tausch I / Löschen



Wechselrichter-Tausch II





13:35 🕫		13:3
< zurück		< zu
ANLAGENKONFIGURATION UND ERWEITERTE FUNKTIONEN		GEF
Kraftwerkkonfiguration		
Anlage	>	
Gerät	>	\ 1.
Geräteaustausch	>	2
Tarif	>	
Erweiterte Optionen		
Live-Daten	>	



Wechselrichter-Tausch III

 \mathcal{C}







Ideal-Einstellungen iSolarCloud (iSC) und Fehlerbehebungen

Ideale Settings (isc Endkundenbereich)

Allgemeine Parametereinstellungen

Systempara	meter Schutzparamet	er Leistungs-Regelungsmodus	Energiemanagementpara	ameter		Q Abfrage de	r Wechselrichterpara	ameter
Nr.	Parametername	Aktuellster Wert Update-Zeit:2022-12-12 19:05:32	Numerischer Ausdruck	Datenbereich (min.)	Datenbereich (max.)	Genauigkeitsgrad	Einheit	9
1	Hochlauf nach s Erfüllung der Startbedingungen	60		10	900	1	S	
2	Hochlaufwartezeit nach Fehlern	60		0	3.600	1	S	5
3	Netzunabhängiger Modus	Aktiv	Aktiv ~]		5		
3-1	Reservierter Batterie- SOC für Backup	10		0	100	1	%	a

Empfehlung : Sommer 20% , Winter 50% Reserve-SOC Hilft u.a. Erhaltungsladung vermeiden zu helfen. "Aktiv" hilft auch bei Startproblemen.

Ideale Settings II (iSC Endkundenbereich)

A	llgemeine	Parametereinstellungen			Mehr >
Sj	/stemparam	eter Schutzparameter	Leistungs-Regelungsmodus	Energiemanagementparameter	ble Control > Aktivieren
	Nr.	Parametername Entladung	Aktuellster Wert Update-Zeit:2022-12-12 19:05:32	Numerischer Da Ausdruck Da	tenbereich (min.)
	6	Zwangsladung	Deaktivieren	Aktiv ~	Nachladen netzdienlich nachts auf einen
	6-1	Gültiger Tag für Zwangsladung	Täglich	Täglich 🗸	Wert ca. 3% unterhalb des Reserve-SOC,
	6-2	Startzeit 1 der Zwangsladung	00:00	02:00 ~	zum Ernalt des Reserve-SOC im Winter.
	6-3	Endezeit 1 der Zwangsladung	00:00	03:00 ~	Hier von 2-3 Uhr auf 7% eingestellt, im
	6-4	Zwangsladung Ziel SOC 1	0	7 💿	Winter tendenziell z.B. 47% bei Reserve-
	6-5	Startzeit 2 der Zwangsladung	00:00	Daten wählen 🗸 🗸	SOC 3070
	6-6	Endezeit 2 der Zwangsladung	00:00	Daten wählen 🗸 🗸	
	6-7	Zwangsladung Ziel SOC 2	0		0
	7	DO-Konfiguration	Schließen	Bitte auswähl 🗸	

368

Ideale Settings III (ab hier Installateurbereich)

Er	weiterte	Einstellungen				
Sys	stempara	meter Schutzparameter	Leistungs-Regelungsmodus	Energiemanagementparameter	Batterieparamet	er
	Nr.	Parametername	Aktuellster Wert Update-Zeit:2022-12-05 19:46	22 Numerischer Ausdruc	ck Genau	uigkeitsgi
	5	Wiederholend scannen	Schließen	Aktiv	~	Glo
	5-1	MPP-Scan Abstand	30	10	1	Vo
	6	Sanftanlauf Wirkleistung nach Fehler	Aktiv	Bitte auswählen	~	Mir
	7	Wirkleistung Gradientensteuerung	Aktiv	Bitte auswählen	~ -	un
	8	Wirkleistung Beibehaltung Einstellungen	Schließen	Bitte auswählen	~	
	9	Statische Einspeisebegrenzun	g Schließen	Aktivieren	×	Sta
	9-1	Grenzwertverhältnis Wirkleistung	100		0,1	auf auf Koi sin
	10	Parallelschaltung von	Schließen	Bitte auswählen	×	Be

Global Scan bringt manchmal Vorteile, alle 11 Minuten oder 31 Minuten einstellen. (bei mehreren WR idealerweise unterschiedliche Primzahlen) 369

Statische Einspeisebegrenzung auf "Schliessen" lassen, aber kurz auf "Aktivieren" gehen <u>zur</u> Kontrolle ob 100% eingestellt sind. (sofern keine begründete Begrenzung notwendig)

Ideale Settings IV

Erweite	rte Einstel	llungen								
Systemp	arameter	Schutzparameter	Leistungs-Regelungsmodus	Energiemanage	ementparameter	Batteriep	arame	ter	Q Abfr	
Nr	Para	ametername	Aktuellster Wert Update-Zeit:2022-12-05 19:	46:22 N	umerischer Ausdruc	k	Gena	uigkeitsgrad	Einheit	
10	Para mel	allelschaltung von hrfachen Aggregaten	Schließen		Bitte auswählen	~		Nurk	bei Hybriden,	nicht mit WR !
11	Inst	allierte PV-Leistung	11,25				0,01		kWp	
12	Re	gelung der Gesam rkleistung	t- Schließen		Aktiv			Dyna	mische Eins	oeise-begrenzung
12-	Max	kimale Einspeiseleistung	11,25				0,01	auf "S	Schliessen" las	ssen, aber kurz aut
12-2	2 Max	kimaler Einspeiseanteil	100				0,1	100%	vieren gener einaestellt si	nd. (sofern keine
13	Ner Stro	nnleistung weiterer omerzeugungssysteme	0				0,01	begr	ündete Begre	enzung
14	Net eins	züberspannung aktiv stellen	Schließen		Bitte auswählen	~		notw	endig). Nur u	nter "Aktiv" lassen
15	Übe	erfrequenz-Derating	Aktiv		Bitte auswählen	~		SICN "Fins	verte andern tellungen anv	n, in diesem Faii wenden" dann
16	Unt	erfrequenz-Anstieg	Aktiv		Bitte auswählen	~		"Schl	iessen", noch	mal speichern.
	DU-									· · · · ·

Einstellungen anwender



Ideale Settings V

Erweiterte Einstellungen			
Systemparameter Schutzparameter	Leistungs-Regelungsmodus Energie	emanagementparameter Batte	rieparameter
Nr. Parametername	Aktuellster Wert Update-Zeit:2022-12-05 19:46:22	Numerischer Ausdruck	Genauig
17 Blindleistung Beibehaltung Einstellungen	Aktiv	Bitte auswählen	O(U) ist ideal wenn vom
18 Regelmodus Blindleistung	Q(U)	Bitte auswählen	Netzbetreiber zugelassen !
19 Beseitigung permanenter Fehler		Bitte auswählen 💦	Permanente Fehlerbeseitigung hilft
20 Erdungsprüfung	Aktiv	Bitte auswählen	🕗 – bei einigen Fehlern. (toleranter)
21 Stromzähler Kommunikation erkennen	pn Aktiv	Bitte auswählen	Stromzähler an, für Energy Meter
22 Alarmmeldung eines falsch eingebauten Energy Meter	s	Bitte auswählen	×
23 Erkennung eines falsch eingebauten Energy Meter	s	Bitte auswählen	~
24 Unterbrechung des AC-By Relais	bass- Aktiv	Bitte auswählen	- Hin/her kann Brummen beseitigen
25 Maximale Leistungsänderungsrate	Schließen	Bitte auswählen	 Leistungssprünge besser austariert
Netzunterspannung aktiv	Schligßon	Pitto aucwählon	nicht in AT zulässig)

Einstellungen anwenden

Ideale Settings VI

Erweiterte Einstellungen Leistungs-Regelungsmodus Systemparameter Schutzparameter Energiemanagementparameter Batterieparameter Aktuellster Wert Nr. Numerischer Ausdruck Parametername Genauiał Update-Zeit:2022-12-05 19:46:22 Leistungsanderungsrate Netzunterspannung aktiv 26 Schließen Bitte auswählen einstellen RSE / FRE 27 Schließen Aktiv Rundsteuerempfänger Frequenzverschiebung 28 Schließen Bitte auswählen Leistungsregelung Energy Meter Korrektur 29 Schließen Bitte auswählen Falschanschluss 30 Energy Meter Kalibrierung Bitte auswählen 31 SDSP-Fehler ignorieren Schließen Bitte auswählen Ansprechzeit Verringerung 0,1 32 15 Netzspannung Standby Triggered by PV 33 Schließen Bitte auswählen Transient Changing Begrenzung Bezugsleistung aus 20 0.01 34 13 öffentlichem Netz

FRE/RSE , stat. und dyn. Einspeise-Begrenzung ggf. ausschalten.

Bei Verdacht auf Energy Meter Verkabelungsfehler auf Aktiv stellen. Kann bis 30 Minuten dauern. Dann ggf. zurück. NUR diesen Wert ändern, keinen der ähnlich klingenden !

Reduzierung Bezugsleistung für Backup+Batterie auf z.B. 13kVA

Ideale Settings VII

Erweiterte Einstellungen

/stemparame	ter Schutzparameter	Leistungs-Regelungsmodus	Energiemanagementparameter	Batterieparameter		Q Abfrage der	Wechselrichterparameter Ausführungsliste
Nr.	Parametername	Aktuellster Wert Update-Zeit:2022-12-02 14:36:5	3 Numerischer Ausdruck	Genauigk	eitsgrad	Einheit	Anmerkungen
1	Energieverwaltungsmodus	Deckung durch PV	Bitte auswählen	~	Deckun	g durch	PV, oder ggf.
2	Batterie-Ladung ab Leistung	0	0,1	0,01	Zwangs	modus	zum Test, nichts
3	Batterie-Entladung ab Leistung	g O	0,1	© 0,01			
4	Genset Start/Stop Control	Forced Stop	Bitte auswählen	~	Lade-/E	ntladeso	chwelle_0,1 = 100W !
5	Max. Permitted Charging Powe from AC	er 30		0,01	Bei Gen	Set nich	nts verstellen !
6	Nominal Power of Genset	50		1	lst nicht	für Euro	
7	Unterer SOC für Generatorstart	0,2		0,001		रेक्त) विक्र	0~1
8	Obere SOC-Grenze zum Stop des Gensets	0,9		0,001			Deckung durch PV
9	Signalintervall externes EMS	0		1		S	Zwangsmodusbetrieb
							VPP-Planungsmodus
			Einstellunger	n anwenden			5

×

Ideale Settings VIII (und Schluss)

Erweiterte Einstellungen × Q Abfrage der Wechselrichterparameter Leistungs-Regelungsmodus Energiemanagementparameter Batterieparameter Ausführungsliste Systemparameter Schutzparameter Aktuellster Wert Nr. Parametername Numerischer Ausdruck Genauigkeitsgrad Einheit Anmerkungen Update-Zeit 2022-12-02 14:36:53 Oberer SOC immer 100%, sonst kein 100 0,1 Max SOC Balancing, häufiger Wartungsmodus 01 2 Min SOC 5 Immer bei O belassen! Keine Ausnahme Maximale Batteriespannung 0,1 0 = Entladeschlussspannung* 30A 10.6 4.5 0,01 Max. Ladeleistung = 1,5kW provSBR Modul 0,01~10,6 0.01 4,5 Max. Entladeleistung 10.6 Bruttokapazität eintrager[®] Netto-Batteriekapazität (kWh) 0 9.6 0,01 = 3,2kWh pro SBR Modul



FEHLER ? BITTE SKIZZE EINREICHEN !



Grundlage :

- E-plan / E-Schema (SLD)
- PV-Sol Schema (ergänzt)
- 5-Minuten-Handskizze
 eingescannt / abfotografiert.
 Nur mit Skizze ist eine zügige
 Bearbeitung ohne Rückfragen
 möglich.
 Bitte ggf. ergänzen um:
 Erdungspfad
 Stringplan
 Kommunikationspfad

SUNGROW Clean power for all

Der in unserem Webinar bereitgestellte Inhalt wird ohne Mängelgewähr, je nach Verfügbarkeit und mit allen Mängeln bereitgestellt, und alle Gewährleistungen, egal ob ausdrücklich oder stillschweigend erteilt, werden ausgeschlossen (einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, des Ausschlusses stillschweigender Gewährleistungen der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck). Informationen, die für dieses Webinar bereitgestellt werden, dienen nur zu Referenzzwecken, unterliegen einem Änderungsvorbehalt und können veraltet sein.

In keinem Fall haften Sungrow Power Ltd oder ihre Kapitalgesellschaften, Mitarbeiter, verbundenen Parteien oder Tochtergesellschaften ("Sungrow") gegenüber Ihnen oder Dritten für indirekte, beiläufig entstandene, konkrete oder Folgeschäden oder für verschärften und Strafschadenersatz, die aus Ihrer Nutzung oder missbräuchlichen Nutzung von im Webinar bereitgestellten Informationen oder Anweisungen hervorgehen, egal ob diese Schäden auf Vertrag, unerlaubter Handlung, Fahrlässigkeit, Billigkeitsrecht, Gesetz oder einer anderen Rechtsgrundlage beruhen und egal ob diese Schäden vorhersehbar waren. Unbeschadet gegenteiliger Bestimmungen hierin ist die Haftung von Sungrow gegenüber Ihnen, egal aus welchem Grund und unabhängig von der Klageform, auf den Betrag beschränkt, den Sie gegebenenfalls an Sungrow für das von uns vor der Veranstaltung bereitgestellte Webinarmaterial, das die Haftung begründet, bezahlt haben.

Glossar – einige verwendete Abkürzungen

iSC : iSolarCloud WR : Wechselrichter, WP : Wärmepumpe, WB : Wallbox NAP: NetzAnschlussPunkt NSHV: NiederSpannungsHauptVerteiler UV: Unterverteiler PAS: PotentialAusgleichSchiene TAB: Technische AnschlussBedingungen NA-Schutz : Netz- und Anlagen-Schutz (engl.: NS-protection), ehem. ENS zNAS (eNAS) : zentraler NA-Schutz (externer NA-Schutz) FRE/RSE/FRSE : FunkRundSteuerEmpfänger/RundSteuerEmpfänger RCMU : Residual Current Monitoring Unit, Erkennung von Gleichstromfehlern VNB: VerteilNetzBetreiber (engl.: DNO) OT: Presskabelschuh/-ring (engl.: Open Terminal) SLD: einpoliges e-Schema (engl.: Single-Line-Diagram) SVG: Static Var Generator (z.B. Blindleistungsbereitstellung in der Nacht Q@Night) SCR: Short-Cut-Ratio

Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit!

Bei eventuellen Aufzeichnungen gilt nur die schriftliche Präsentation.

Eventuelle Tonmitschnitte oder mündliche Erläuterungen zur Präsentation sind nicht bindend.

<u>Sehen wir uns</u>auf unserer :

SUNGROW POWER TOUR

Hier lernt selbst Chuck Norris noch etwas Neues. Sei auch du dabei!

Jetzt anmelden!

